ИНСТРУКЦИЯ


ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА-НОЧНИКА NL01BAT

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции ТМ GARIN.Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

Светильник-ночник GARIN LUX NL01BAT предназначен для подсветки тёмных помещений. Он излучает теплый мягкий свет, чтобы не ослепить или не побеспокоить спящего человека. Для автоматической работы светильник имеет встроенные датчики движения и освещения. Его легко разместить на любой поверхности: подвесить за «ушко» или ремешок, прикрепить с помощью магнита или клейкой ленты. Оригинальный дизайн позволит вписаться в любой интерьер, а теплый свет создаст уютную атмосферу и поможет быстро уснуть. Светильник безопасен для взрослых и детей: не нагревается, отсутствуют острые детали и запах.

01 ВНЕШНИЙ ВИД

1 – Светодиоды
2 – Датчик освещенности/ движения
3 – Переключатель
4 – Батарейный отсек
5 – Магнит
6 – Ремешок



02 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться светильником-ночником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
2. Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
3. Обеспечьте достаточную вентиляцию светильника, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
4. Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
5. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать ночник самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	**Значение**
Материал	Белый ABS-пластик
Светодиоды	6xLED
Мощность	1,6 Вт
Световой поток	50 Лм
Температура свечения	2700 К
Режимы свечения	Вкл / Авто
Время свечения	30 сек (в режиме Авто)
Питание	3xAAA 1,5 В (нет в комплекте)
Пылевлагозащита	IP20 (использовать только в помещении)
Температура эксплуатации	от 0 до +35°С
Габаритные размеры	90x80x28 мм
Вес	53 г

04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте батарейный отсек и вставьте элементы питания (Схема 1).
2. Используйте переключатель для выбора режима свечения ON/OFF/AUTO (Схема 2). В режиме «AUTO» светильник включается при обнаружении движения на расстоянии до 3 метров на 30 секунд при отсутствии повторного движения (Схема 3).

05 ОЧИСТКА И УХОД

1. Перед началом очистки выключите устройство.
2. Для очистки ночника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
3. В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.





Схема 1







Схема 2






Схема 3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

GARIN®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		**М.П.** **Фирмы-продавца**
Фирма-продавец:	**Адрес фирмы-продавца:**	
Дата продажи:	**Гарантийный срок: 12 месяцев**	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
   – изделие имеет следы постороннего вмешательства;
   – обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
   – механические повреждения;
   – повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
   – неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

Сделано для GARIN® в Китае.
www.garin-tm.ru