

Перед началом использования удлинителя внимательно ознакомьтесь с требованиями и указаниями, изложенными в паспорте!

1. Общие сведения и назначение.

Удлинитель на кабельных катушках, состоят из кабельной катушки для наматывания/смазывания несъемного гибкого кабеля с опрессованной вилкой. Кабельная катушка с встроенным многоместным розеточным блоком выполнена из высококачественного пластика, шнур с медными жилами (сечение в соответствии с требованиями ГОСТ 31223-2012) в поливинилхлоридной оболочке. Предназначены для обеспечения присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям, могут применяться в помещениях или вне их. Эксплуатация может осуществляться неквалифицированным персоналом (далее по тексту удлинители).

2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение в сети U (номинал.)	Мощность P (макс.)	Ток I (макс.)	Длина шнура L	Число розеток	Вилка	Розетка
1671	250	1300	6	10	4	6/250(2P+E)	6/250
1672	250	1300	6	20	4	6/250(2P+E)	6/250
9633900	250	1300	6	10	4	6/250(2P)	6/250
9633902	250	1300	6	20	4	6/250(2P)	6/250
9634146	250	1300	6	20	4	6/250(2P)	6/250
9634148	250	1300	6	30	4	6/250(2P)	6/250
1679	250	1300	6	20	4	6/250(2P+E)	6/250
1680	250	1300	6	30	4	6/250(2P+E)	6/250
1685	250	1300	6	20	4	6/250(2P+E)	6/250
1686	250	1300	6	30	4	6/250(2P+E)	6/250
9632057	250	1300	6	20	4	6/250(2P)	6/250
9632059	250	1300	6	30	4	6/250(2P)	6/250

ВНИМАНИЕ! К удлинителям без заземляющего контакта подключать только электроприборы класса защиты от поражения электрическим током II (с символом )

3. В комплект поставки входят: удлинитель; потребительская упаковка; настоящий паспорт.

4. Условия эксплуатации.

Удлинитель предназначен для эксплуатации внутри помещений и вне их при температуре окружающей среды, не превышающей 25°C (с допустимым временным увеличением до 35°C), с нижним пределом температуры окружающего воздуха 1°C.

Не допускается эксплуатация в помещениях и (или) зонах с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически агрессивных сред, в помещениях с повышенной влажностью, при наличии атмосферных осадков. Срок службы 5 лет.

5. Требования безопасности.

Запрещается:

- эксплуатация удлинителя в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 и 4;
- эксплуатация при наличии повреждений, удлинителя и (или) его составных частей, точки подключения;

- подключение нагрузки, превышающей установленную;

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

- располагать удлинитель, выносную розетку и (или) шнур удлинителя вблизи открытого огня и (или) вблизи нагревательных приборов;

- разбирать удлинитель.

Не прикасайтесь к удлинителю мокрыми руками!

Не допускайте попадание посторонних предметов, воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток! При попадании воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток удлинитель просушить, если при этом удлинитель находился под напряжением немедленно обесточить точку подключения!

При появлении дыма, запаха горящей изоляции, характерном потрескивании немедленно обесточить точку подключения!

При срабатывании тепловой защиты (при её наличии) немедленно прекратить работу и отключить удлинитель от сети.

6. Указания по эксплуатации.

При эксплуатации удлинителя соблюдайте требования безопасности (см. раздел 5)!

6.1 Перед началом эксплуатации осмотрите удлинитель (см. раздел 5).

6.2 Выбрать место расположения удлинителя, размотать шнур (в зависимости от подключаемой нагрузки) и разместить шнур. Подключите удлинитель к стационарной розетке (точке подключения).

6.3 Подключить к удлинителю вилку питаемого электроприбора.

6.4 по окончании использования отключите питаемый электроприбор, извлеките вилку удлинителя из стационарной розетки, смотайте шнур, уберите в место хранения.

6.5 В случае срабатывания термовыключателя, через 1-2 минуты после его срабатывания нажать кнопку возврата, при повторном срабатывании уменьшить суммарную мощность подключаемой нагрузки.

Внимание! При извлечении вилки из штепсельной розетки держите ее за корпус!

7. Техническое обслуживание.

Следите за чистотой удлинителя, при необходимости протирайте удлинитель увлажненной ветошью, не используйте растворители и абразивные материалы. Удлинитель при этом должен быть обесточен!

8. При обнаружении неисправностей обратитесь к квалифицированному специалисту!

9. Условия хранения, транспортировки и утилизации.

9.1 Допускается транспортировка удлинителя любым видом транспорта, при температуре от минус 40 до 50°C. При транспортировке не допускать воздействия атмосферных осадков!

9.2 Хранение осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 40 до 50°C, относительной влажности до 70%, допускается хранение при влажности до 95% при температуре 25°C.

9.3 Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года, с момента начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте паспорт и чек в течении гарантийного срока эксплуатации!

Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на маркировке и упаковке.

Сведения о подтверждении соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) размещены на сайте изготовителя, адрес www.univ.su.

Сделано в России. Производитель ООО «Электросервис»: 143985, Московская область, городской округ Балашиха, Новомилетское шоссе, вл. 3А, корпус 1.