



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO



WATTICO.RU

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

Благодарим вас за выбор нашего внешнего аккумулятора WATTICO Warrior Pro. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики

Серия:	WARRIOR PRO
Внешний аккумулятор модель:	GP25
Ёмкость:	3,2В/60000мАч/192Втч
Емкость батареи:	12,8В/15000мАч/192Втч
Вход DC:	12-24В/4А Макс., ОТММ 80 Ватт Макс.
Вход USB-C1:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А
Выход USB-C1:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3А
Выход USB-C2:	постоянный ток 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А
Выход USB-A:	постоянный ток 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А
Выход DC:	12В/6,7А, 16,5В/4А, 20В/3,5А, 24В/3,8А Макс.
Автомобильная розетка:	постоянный ток 12В/10А
Беспроводная зарядка:	15 Ватт
Размеры:	213*157*45мм
Вес:	1700г

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

Комплект поставки

Внешний аккумулятор x1
Руководство пользователя x1
Адаптер питания 20В/2А x1
Автомобильное зарядное устройство 12В/5А x1

Кабель USB-C - USB-C x1
Кабель DC-DC x1
Адаптеры DC 8+1 x1

Обозначение частей устройства



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

Зарядка внешнего аккумулятора

Для зарядки используйте входы DC или USB-C1, но они не могут работать одновременно.

1. Пользователям рекомендуется использовать прилагаемый адаптер питания или приобретенное самостоятельно зарядное устройство, поддерживающее зарядку по протоколу PD (рекомендуется мощностью более 60 Вт) или солнечную панель для зарядки внешнего аккумулятора.

2. Время полной зарядки: при использовании прилагаемого адаптера питания и фирменного зарядного устройства, поддерживающего зарядку по протоколу PD (мощностью более 60Вт), около 4 часов. Зарядка от солнечной панели зависит от мощности солнечной панели и интенсивности солнечного света. Внешний аккумулятор поддерживает зарядку от солнечной панели мощностью до 60 Вт.

3. Способ работы: Подключите адаптер к входу DC, на светодиодном экране отобразится значение в процентах и начнет мигать цифра в процентах, когда значение в процентах достигнет 100%, блок питания будет полностью заряжен.

Светодиодный дисплей

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить функцию беспроводной зарядки. ((-))

2. На дисплее отобразится оставшаяся емкость внешнего аккумулятора: 0%-100%.

3. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, выход DC включится, и на дисплее отобразится выходное напряжение постоянного тока.



Зарядка ваших цифровых устройств

1. Выходы USB-A и USB-C2 подходят для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других цифровых устройств.

2. Разъём USB-C1 подходит для зарядки большинства ноутбуков и поддерживает быструю зарядку USB-C.

3. Внешний аккумулятор может автоматически заряжать устройство. Если устройство не заряжается, проверьте подключаемый кабель и нажмите кнопку питания.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

Зарядка других устройств постоянного тока (например, СРАР)

1. При зарядке устройств постоянного тока, пожалуйста, сначала выберите подходящий выход или соединительный кабель.

2. После длительного нажатия кнопки в течение 3 секунд, на цифровом дисплее начнёт мигать значение напряжения, в течение 5 секунд. Последовательность отображения значения напряжения: 12В, 16,5В, 20В, 24В. Пожалуйста, выберите подходящее напряжение в соответствии с вашим оборудованием.

3. Когда выбранное значение напряжения будет соответствовать вашему устройству, нажмите на кнопку один раз, чтобы установить данное напряжение; после того, как значение напряжения на светодиодном дисплее перестанет мигать, начнётся зарядка через выход DC. Если разъёму DC в течение 90 секунд не будет подключено никакое устройство, то выход будет отключен. Если вам необходимо его использовать, пожалуйста, повторите вышеуказанные действия.

При повторной настройке напряжения существуют два следующих способа работы:

1) Длительным нажатием в течение 3 секунд выключите выход DC. После длительного нажатия кнопки в течение 3 секунд, на цифровом дисплее начнёт мигать значение напряжения, после этого можно снова выбрать значение напряжения.

2) После отключения штекера DC от внешнего аккумулятора на 60 секунд, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, после чего на светодиодном дисплее начнёт мигать значение напряжения.

Зарядка ваших устройств через автомобильную розетку 12В

1. Предназначена для зарядки вспомогательного оборудования: автомобильные холодильники, воздушные насосы, охотничьи фонари, автомобильные инверторы и другое электрическое оборудование мощностью менее 150 Вт.

2. Подключите устройство к автомобильной розетке 12В внешнего аккумулятора.

3. Внешний аккумулятор автоматически начнёт зарядку подключённого устройства.

4. Выключите устройство и отсоедините его от внешнего аккумулятора.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

Беспроводная зарядка ваших устройств

Нажмите кнопку питания, чтобы включить функцию беспроводной зарядки. На светодиодном дисплее отобразится значок беспроводной зарядки, указывающий на то, что функция беспроводной зарядки включена. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 15Вт, и она имеет функцию магнитной зарядки. Если в мобильном телефоне отсутствует функция магнитной зарядки, попробуйте совместить центр мобильного телефона с центром области беспроводной зарядки блока питания. (**Примечание:** не подходит для беспроводной зарядки некоторых наушников).

Светодиодный фонарь

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить / выключить светодиодный фонарь.

Примечания по использованию

1. Вход DC и разъём USB-C1 имеют одну общую схему, что позволяет одновременно заряжать и разряжать устройства через данные разъёмы.
2. Быстрая зарядка прекращается при одновременном использовании выходов USB-A и USB-C2.
3. Для сохранения ресурса аккумулятора отсоединяйте зарядный кабель после полной зарядки устройства.
4. Пожалуйста, не размещайте внешний аккумулятор в местах с экстремально высокими или низкими температурами, вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов и в местах высокой влажности. Также избегайте случайных ударов внешнего аккумулятора о твёрдые поверхности.
5. Проводите полный цикл зарядки / разрядки не реже одного раза в четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы встроенной батареи.
6. Если предполагается длительное хранение без использования, рекомендуется хранить аккумулятор заряженным примерно на 50%.
7. При зарядании различных устройств, 10-20% заряда теряются из-за заряжаемого устройства и используемого кабеля для зарядки. Для достижения оптимальных результатов всегда используйте оригинальный кабель, поставляемый с вашим устройством.

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

8. Использование данного внешнего аккумулятора при температуре ниже 0°C или выше 60°C крайне не рекомендуется и может привести к непоправимому повреждению встроенной батареи.

Часто задаваемые вопросы

1. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжается?
Проверьте, правильно ли подключен адаптер питания, включена ли зарядка от сети переменного тока напряжением 100-240В. Если проблема не устранена, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения дополнительной профессиональной консультации.

2. Что делать, если внешний аккумулятор не заряжает другие устройства? Пожалуйста, убедитесь, что зарядный кабель подключен к правильному разъёму, или проверьте, совместимо ли выходное напряжение данного внешнего аккумулятора с напряжением ваших устройств. Для устранения неполадок обратитесь к руководству пользователя вашего устройства, этикетке продукта или адаптеру.

Данный продукт разработан и предназначен исключительно для бытового (домашнего) использования. Он не предназначен для использования в коммерческих, производственных, корпоративных или иных профессиональных целях, требующих более интенсивной эксплуатации и надежности. Использование продукта не по назначению может привести к сокращению срока службы, неисправностям и аннулированию гарантии.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, технические характеристики, дизайн и функциональность продукта без предварительного уведомления. Актуальная версия руководства всегда доступна на официальном веб-сайте wattico.ru. Пожалуйста, периодически проверяйте наличие обновлений, чтобы быть в курсе последних изменений и рекомендаций по эксплуатации. Ответственность за ознакомление с актуальной версией руководства лежит на пользователе.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	
Покупатель:	
Название оборудования:	
Серийный номер:	
Количество:	1
Срок гарантийной поддержки:	12 месяцев

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.

5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).

8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.

9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом, в случаях, когда участие при установке и запуске квалифицированного персонала прямо оговорено в технической документации или других письменных соглашениях.

С условием гарантии согласен

Дата продажи

«___»_____20__г.

_____ (фамилия покупателя)

_____ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР CAMP-X WARRIOR PRO

Условная возврата товара потребителем

"Условия возврата товара потребителем (не применимо для организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, приобретающих товар в коммерческих целях):

Отказ потребителя от технически сложного товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, возможен в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 (семи) календарных дней в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Возврат товара надлежащего качества допускается при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств, комплектности, заводских пломб и маркировки. Отсутствие документа, подтверждающего приобретение товара у продавца, не лишает потребителя права ссылаться на иные доказательства покупки.

Товар надлежащего качества, имеющий индивидуально-определенные свойства и предназначенный исключительно для использования конкретным потребителем, возврату не подлежит.

Настоящим потребителю в письменной форме сообщается о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества."



sales@wattico.ru