

Перед началом использования удлинителя внимательно ознакомьтесь с требованиями и указаниями, изложенными в паспорте!

1. Общие сведения и назначение.

Удлинитель на кабельных катушках состоит из разборной кабельной катушки (диаметром 70мм.) для наматывания/смотывания несъемного гибкого кабеля с опрессованной вилкой, выносной розетки или встроеной в корпус четырехместной розетки (в зависимости от исполнения удлинителя). Кабельная катушка выполнена из высококачественного пластика, шнур с медными жилами (сечение в соответствии с требованиями ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) и поливинилхлоридной изоляцией. Предназначены для обеспечения присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям, могут применяться в помещениях или вне их. Эксплуатация может осуществляться неквалифицированным персоналом.

2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение в сети U (номинал.)	Мощность P (макс.)	Ток I (макс.)	Длина шнура L	Число розеток	Вилка	Розетка
481S-2102	250	1300	6	20	1	6/250(2P)	6/250
481S-2103	250	1300	6	30	1	6/250(2P)	6/250
481S-2202	250	2200	10	20	1	10/250(2P)	10/250
481S-2203	250	2200	10	30	1	10/250(2P)	10/250
481S-2204	250	2200	10	40	1	10/250(2P)	10/250
481S-2302	250	2200	10	20	1	10/250(2P+E)	10/250
481S-2303	250	2200	10	30	1	10/250(2P+E)	10/250
481S-2304	250	2200	10	40	1	10/250(2P+E)	10/250
481S-2402	250	3500	16	20	1	16/250(2P+E)	16/250
481S-2403	250	3500	16	30	1	16/250(2P+E)	16/250
481S-2404	250	3500	16	40	1	16/250(2P+E)	16/250
481S-2405	250	3500	16	50	1	16/250(2P+E)	16/250
481S-3102	250	1300	6	20	4	6/250(2P)	6/250
481S-3103	250	1300	6	30	4	6/250(2P)	6/250
481S-3202	250	2200	10	20	4	10/250(2P)	10/250
481S-3203	250	2200	10	30	4	10/250(2P)	10/250
481S-3204	250	2200	10	40	4	10/250(2P)	10/250
481S-3402	250	2200	10	20	4	10/250(2P+E)	10/250
481S-3403	250	2200	10	30	4	10/250(2P+E)	10/250
481S-3404	250	2200	10	40	4	10/250(2P+E)	10/250

Артикул	Напряжение в сети U (номинал.)	Мощность P (макс.)	Ток I (макс.)	Длина шнура L	Число розеток	Вилка	Розетка
481S-3302	250	3500	16	20	4	16/250(2P)	16/250
481S-3303	250	3500	16	30	4	16/250(2P)	16/250
481S-3304	250	3500	16	40	4	16/250(2P)	16/250
481S-3305	250	3500	16	50	4	16/250(2P)	16/250
481S-3502	250	3500	16	20	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3503	250	3500	16	30	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3509	250	3500	16	40	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3505	250	3500	16	50	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3602	250	3700	16	20	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3603	250	3700	16	30	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3604	250	3700	16	40	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3605	250	3700	16	50	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3802	250	4000	16	20	4	16/250(2P)	16/250
481S-3803	250	4000	16	30	4	16/250(2P)	16/250
481S-3804	250	4000	16	40	4	16/250(2P)	16/250
481S-3805	250	4000	16	50	4	16/250(2P)	16/250
481S-3702	250	4000	16	20	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3703	250	4000	16	30	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3704	250	4000	16	40	4	16/250(2P+E)	16/250
481S-3705	250	4000	16	50	4	16/250(2P+E)	16/250

ВНИМАНИЕ! подключать только электроприборы класса защиты от поражения электрическим током II (с символом )

3. В комплект поставки входят: удлинитель; потребительская упаковка; настоящий паспорт.

4. Условия эксплуатации.

Удлинитель предназначен для эксплуатации внутри помещений и вне их, при температуре окружающей среды, не превышающей 25°C (с допустимым временным увеличением до 35°C), с нижним пределом температуры окружающего воздуха -30°C.

Не допускается эксплуатация в помещениях и (или) зонах с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически агрессивных сред, в помещениях с повышенной влажностью, при наличии атмосферных осадков. Срок службы 5 лет.

5. Требования безопасности.

Запрещается:

- эксплуатация удлинителя в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 и 4;
- эксплуатация при наличии повреждений, удлинителя и (или) его составных частей, точки подключения;
- подключение нагрузки, превышающей установленную;

Внимание! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!

- подключение электроприборов класса защиты от поражения электрическим током I к удлинителям без заземляющих контактов;
- подключение удлинителей с заземляющими контактами к точке подключения без заземления;
- располагать удлинитель, выносную розетку и (или) шнур удлинителя вблизи открытого огня и (или) вблизи нагревательных приборов;
- разбирать удлинитель.

Не прикасайтесь к удлинителю мокрыми руками!

Не допускайте попадание воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток!

При попадании воды и или других жидкостей в контактные гнезда штепсельных розеток удлинитель просушить, если при этом удлинитель находился под напряжением немедленно обесточить точку подключения!

При появлении дыма, запаха горячей изоляции, характерном потрескивании немедленно обесточить точку подключения!

При срабатывании тепловой защиты (при её наличии) немедленно прекратить работу и отключить удлинитель от сети.

6. Указания по эксплуатации.

При эксплуатации удлинителя соблюдайте требования безопасности (см. раздел 5)!

6.1 Перед началом эксплуатации осмотрите удлинитель (см. раздел 5).

6.2 Выбрать место расположения удлинителя, размотать шнур (в зависимости от подключаемой нагрузки) и разместить шнур. Подключить удлинитель к стационарной розетке (точке подключения).

6.3 Подключить к удлинителю вилку питаемого электроприбора.

6.4 По окончании использования отключите питаемый электроприбор, извлеките вилку удлинителя из стационарной розетки, смотайте шнур, уберите в место хранения.

Внимание! При извлечении вилки из штепсельной розетки держите ее за корпус!

7. Возможные неисправности и способы их устранения.

При обнаружении неисправностей обесточьте точку подключения и извлеките из нее штепсельную вилку удлинителя!

7.1 Подключенный электроприбор не работает:

- проверить наличие электропитания напряжением 230В;

- проверить подключенный электроприбор на наличие неисправностей (в соответствии с его инструкцией).

Если вышеприведённые действия не дали результата или была выявлена причина неисправности изделия обратитесь к квалифицированному специалисту!

7.2 Нагрев корпуса, вилки и (или) переносной розетки или срабатывание устройства защитного отключения:

- убедиться, что мощность нагрузки не превышает максимально допустимую;

- убедиться, что положение кабеля (смотан с катушки/намотан на катушку) соответствует нагрузке;

- обратиться к квалифицированному специалисту, требуется проверка технического состояния удлинителя!

8. Техническое обслуживание.

8.1 Следите за чистотой удлинителя, при необходимости протирайте корпус увлажненной ветошью, не используйте растворители и абразивные материалы.

Удлинитель при этом должен быть обесточен!

8.2 Рекомендуется проводить осмотр удлинителя один раз в год. При осмотре производится: удаление пыли и грязи; проверка затяжки винтов крепления токопроводящих проводников.

9. Условия хранения, транспортировки и утилизации.

9.1 Допускается транспортировка удлинителя любым видом транспорта, при температуре от минус 40 до 50°С. При транспортировке не допускать воздействия атмосферных осадков!

9.2 Хранение осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 40 до 50°С, относительной влажности до 70%, допускается хранение при влажности до 95% при температуре 25°С.

9.3 Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года, с момента начала эксплуатации*, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства осуществляются только при предоставлении товарного и кассового чеков выданных торговой организацией.

* но не более 3 лет и 6 месяцев от даты продажи изделия и не более 5 лет от даты изготовления.

Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на маркировке и упаковке.

Сведения о подтверждении соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) размещены на сайте изготовителя, адрес www.univ.su.

Сделано в России. Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., Балашиха г.,

Железнодорожный мкр., ул. Советская, дом № 83, оф. № 1