

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стяжной ремень с пряжкой-фиксатором для крепления груза

ВАЖНО: перед использованием проверьте маркировку ремня и допустимую нагрузку. При противоречивых или нечитаемых данных не используйте изделие до уточнения характеристик у продавца или производителя.

1. Назначение

Стяжной ремень предназначен для фиксации подходящих грузов при транспортировке. Он помогает удерживать груз в заданном положении при условии правильного подбора крепежа, соблюдения допустимой нагрузки и надёжных точек крепления.

2. Проверка перед использованием

- Осмотрите ленту по всей длине: на ней не должно быть порезов, надрывов, распускающихся швов, сильного истирания, оплавлений или следов химического воздействия.
- Проверьте пряжку-фиксатор: она должна быть целой, без деформаций, трещин, коррозии и заеданий.
- Убедитесь, что крюки, петли и точки крепления (если предусмотрены конструкцией) не повреждены и подходят для конкретного груза.
- Не используйте ремень с неизвестной, нечитаемой или противоречивой маркировкой нагрузки.

3. Порядок крепления груза

- Разместите груз устойчиво и равномерно распределите его массу. При необходимости используйте противоскользящие материалы и защитные накладки на острых краях.
- Проложите ленту вокруг груза и через предусмотренные точки крепления так, чтобы она не перекручивалась и не перетиралась об острые края.
- Проденьте свободный конец ленты через пряжку в соответствии с её конструкцией.
- Плавнo затяните ремень и зафиксируйте ленту пряжкой. Не допускайте чрезмерного натяжения, которое может повредить груз или ремень.
- Проверьте устойчивость груза вручную и убедитесь, что ремень не соскальзывает, а пряжка надёжно удерживает ленту.
- После начала движения остановитесь в безопасном месте и проверьте крепление. В дальнейшем контролируйте его по условиям перевозки.

4. Освобождение ремня

- Перед ослаблением убедитесь, что груз устойчив и не сместится после снятия натяжения.
- Удерживая ленту, осторожно откройте или отпустите фиксатор пряжки согласно её конструкции.
- Плавнo ослабьте натяжение и снимите ремень. Не стойте на линии возможного резкого освобождения натянутой ленты.

5. Меры безопасности

- Не превышайте допустимую нагрузку, указанную производителем. Учитывайте не только прочность ремня, но и прочность точек крепления.

- Не используйте ремень для подъёма грузов, перемещения людей, буксировки автомобиля или иных задач, если изделие специально для этого не предназначено.
- Для перевозки автомобиля на эвакуаторе используйте только крепёж, рассчитанный и предназначенный для фиксации транспортных средств, с подтверждёнными характеристиками.
- Не завязывайте ленту узлами, не удлиняйте её самодельными соединениями и не ремонтируйте повреждённый ремень самостоятельно.
- Не допускайте контакта ленты с открытым огнём, нагретыми поверхностями и агрессивными химическими веществами.

6. Хранение и уход

После использования очистите ремень от загрязнений и полностью высушите перед хранением. Храните изделие в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не используйте ремень повторно, если обнаружены повреждения или сомнения в его исправности.

Эта инструкция содержит общие рекомендации. Приоритет имеют маркировка изделия и указания его производителя.