

Раздвижное металлическое ограждение.
Тип «Гармошка».

Изготовитель:
ООО «Оптима Сервис».

Паспорт изделия

1. Общие сведения.

- 1.1 Раздвижное металлическое ограждение (далее по тексту – РМО, товар, изделие) применяется для формирования временных оградительных заборов на участках проведения ремонтных и строительных работ на дороге, перенаправления потоков пешеходов и транспорта, обозначения места дорожно-транспортного происшествия, обозначения других опасных зон.
- 1.2 Конструкция РМО не предусматривает использование изделия в условиях воздействия механических нагрузок.
- 1.3 РМО представляет собой изделие на колесиках, выполненное из стального профиля разного сечения, соединенного промышленными метизами. Конструкция предусматривает возможность изменять ширину изделия в заданных параметрах без использования специальных приспособлений.
- 1.4 Иллюстрация РМО приведена в Приложении А к настоящему Паспорту, рис. 1, рис.2, рис.3

2. Комплектность.

- 2.1 Настоящий паспорт.
- 2.2 РМО в соответствии с отгрузочными документами (УПД).

3. Технические данные.

- 3.1 Материал РМО:
 - 3.1.1 Труба профильная 20х10х1,5 мм – для внутренней перемычки.
 - 3.1.2 Труба профильная 40х40х1,5 мм – для боковых стоек.
 - 3.1.3 Металлическая полоса 30х3 мм для перемычек.
 - 3.1.4 Колесная опора поворотная.
- 3.2 Габариты и вес изделия:
 - 3.2.1 РМО-2000:
 - 3.2.1.1 В сложенном состоянии – 270 х 1000 мм
 - 3.2.1.2 В разложенном состоянии – 2000 х 1000 мм
 - 3.2.1.3 Вес 4,6 кг.
 - 3.2.2 РМО-2560:
 - 3.2.2.1 В сложенном состоянии – 270 х 1000 мм
 - 3.2.2.2 В разложенном состоянии – 2560 х 1000 мм
 - 3.2.2.3 Вес 5,3 кг.
 - 3.2.3 РМО-5170:
 - 3.2.3.1 В сложенном состоянии – 600 х 1000 мм.
 - 3.2.3.2 В разложенном состоянии – 5170 х 1000 мм
 - 3.2.3.3 Вес 11 кг.
- 3.3 Покрытие: полимерная порошковая окраска.

4. Маркировка и сертификация.

- 4.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.
- 4.2 Маркировка отсутствует.

5. Транспортировка, хранение, эксплуатация и гарантии изготовителя.

- 5.1 При транспортировании РМО во избежание нарушения ЛКП – необходимо исключить попадание на них воды и грязи, а также возможность соприкосновения изделий между собой, либо с деревянными паллетами и деталями упаковки в местах возможного попадания воды и грязи.

Web: www.optimaservis.ru, E-mail: info@optimaservis.ru, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вк. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

- 5.2 Транспортировку осуществлять в сложенном состоянии, исключив при этом возможность самопроизвольного частичного или полного раскладывания.
- 5.3 Хранить РМО следует внутри помещений, при этом ни на изделиях, ни на индивидуальной и транспортной упаковке не должно быть следов влаги и грязи. При необходимости кратковременного складирования под открытым небом следует удалить с изделия все упаковочные материалы во избежание их контакта с поверхностью изделия, и обеспечить свободную циркуляцию воздуха и нормальное испарение влаги с поверхности.
- 5.4 При использовании изделия следует осуществлять блокировку колесных опор (даже при установке на ровную поверхность), чтобы исключить возможность самопроизвольного скатывания РМО под воздействием ветра или механической нагрузки.
- 5.5 Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +40 °С.
- 5.6 Изготовитель гарантирует соответствие изделия заданным параметрам режима работы при условии соблюдения условий эксплуатации.
- 5.7 Эксплуатация РМО должна:
- 5.7.1 обеспечить отсутствие грязевых и/или химически агрессивных отложений на поверхности изделия. Для чистки использовать только мягкие материалы или инструменты с мягким покрытием. При сильном загрязнении грязью, песком, любыми другими абразивными элементами – необходимо сначала смыть такие загрязнения теплой водой, только затем приступить к чистке РМО. Недопустимо применять абразивные чистящие средства и средства, содержащие кислоты, щелочи и растворители;
 - 5.7.2 исключить использование РМО в условиях, где они подвергаются механическому воздействию дверей/ворот, транспортных средств, механизмов и любых подобных факторов.
- 5.8 Гарантийный срок на изделие с момента отгрузки покупателю:
- 5.8.1 На конструктивную целостность изделия - 12 месяцев.
 - 5.8.2 На ЛКП (лакокрасочное покрытие) изделия - 6 месяцев.

6. Условия гарантийного обслуживания.

- 6.1 Гарантийный срок начинается с момента передачи изделия покупателю.
- 6.2 Гарантийное обслуживание предусматривает устранение неисправностей или замену некачественного изделия. Гарантийное обслуживание осуществляется по месту нахождения склада поставщика. Доставка изделия, подлежащего гарантийному обслуживанию, на склад поставщика, а также отгрузка изделия со склада поставщика после проведения им гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за счет покупателя. Демонтаж, монтаж и любые другие работы в отношении изделия, во время и после его гарантийного обслуживания, осуществляется силами и за счет покупателя.
- 6.3 Гарантийное обслуживание изделия осуществляется в случае, если недостатки возникли до его передачи покупателю, и, если недостатки не вызваны нарушением правил применения, эксплуатации/хранения, монтажа изделия и вандальными действиями, в том числе третьих лиц, которые будут обнаружены в течении гарантийного срока.
- 6.4 Гарантийное обслуживание не предоставляется при:
- 6.4.1 повреждениях изделия в условиях обстоятельств непреодолимой силы: явлений стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, и т.п.), температуры, силы ветра и уровня осадков, исключающих нормальную эксплуатацию; военные действия, мораторий органов власти и управления, забастовки,

Web: www.optimaservis.ru, E-mail: info@optimaservis.ru, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вк. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

организованные в установленном порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила;

6.4.2 повреждения изделия в следствии установки/монтажа РМО с нарушением требований настоящего Паспорта;

6.4.3 повреждения изделия в следствии нарушения условий эксплуатации;

6.4.4 наличия следов ремонта РМО;

6.4.5 наличия любых химических, а также механических повреждений, под которыми понимаются попадание камней, едких жидкостей, вандальные действия, повреждения при наезде транспортных средств и т.п. – т.е. любые повреждения, не вызванные естественным старением и естественным физическим воздействием.

6.5 Не является дефектом/недостатком и, следовательно, предметом гарантийного обслуживания видимый вблизи и тактильно ощущаемый шов на трубе, при условии целостности ЛКП.

7. Консервация.

7.1 Специальной консервации при отгрузке покупателю изделие не подлежит. Изделие готово к применению.

8. Сведения об утилизации.

8.1 Изделие подлежит утилизации как металлолом

9. Упаковка.

9.1 Индивидуальная упаковка изделия отсутствует.

Управляющий



Соловьев А.В.



Web : www.optimaservis.ru, E-mail: info@optimaservis.ru, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

Приложение А

Рис. 1. Образец РМО-2000.



Управляющий

Соловьев А.В.



Web: www.optimaservis.ru, E-mail: info@optimaservis.ru, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

Приложение А

Рис. 2. Образец РМО-2560.



Управляющий



Соловьев А.В.



Web : www.optimaservis.ru, E-mail: info@optimaservis.ru, Тел: (495) 322-44-00,
121170, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, дом 36, помещение I.

Приложение А

Рис. 3. Образец РМО-5170.



Управляющий



Соловьев А.В.

