
DOUBLE-LIN LL3189

Заводская схема и таблица размеров



SIZE	1/2"	3/4"	1"
A	1/2"	3/4"	1"
B	1/4	1/4	1/4
H	73	73	73
L	70	80	90
PN	16	16	16

L - длина между торцами. A - присоединительная резьба. B - выход под манометр. Размеры L и H указаны в миллиметрах; положение H показано на схеме.

Справочная компоновка заводских изображений. Не заменяет паспорт производителя и разрешительные документы. Применимость к конкретной партии уточняется.

Источник: DOUBLE-LIN, LL3189 - техническая схема и таблица размеров.