Наушники защитные противошумные с активным шумоподавлением KRAFTOOL ACTIVE

Модель: 11351

Руководство по эксплуатации

Назначение и область применения

Наушники усиливают слабые внешние звуки и сигналы, при этом подавляют до безопасного уровня вредные шумы, что обеспечивает надежную защиту органов слуха.

На каждой чашке наушников установлены высокочувствительные микрофоны, которые улавливают все внешние звуки, миниатюрные динамики усиливают их и передают пользователю. При превышении внешними шумами уровня 80 дБ, система защиты слуха автоматически отключает микрофоны, обеспечивая защиту равную SNR=29 дБ.

Технические характеристики

Наушники защитные электронные	**11351**
Тип наушников	электронные
Акустическая эффективность SNR	29 дБ
Размер	средний (M)
Группа	A
Батарейки (в комплект не входят)	2 x AAA

Сведения о способах безопасного применения

Безопасное значение уровня шума, при воздействии которого в течение 8 часов не происходит необратимого изменения органа слуха, принимается равным 80 дБ. Противошумные наушники выбраны правильно, если выполняется условие: SPL−SNR <80 дБ, где SPL – уровень шума, измеренный на рабочем месте, SNR – одиночный параметр поглощения шума, значение которого указывается на каждой модели наушников. Например, если измеренный уровень шума на рабочем месте SPL=105 дБ, то наушники обеспечивают надежную защиту, так как 105−29 <80 дБ.

Указания по эксплуатации

1. Наушники, в особенности амортизаторы, могут изнашиваться в процессе использования, их нужно регулярно проверять на появление повреждений. Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо провести визуальный осмотр наушников, убедиться в отсутствии повреждений комплектующих деталей. При наличии повреждений эксплуатация наушников не допускается.
2. Раздвиньте наушники и наденьте их на голову таким образом, чтобы они плотно и удобно прилегали к ушам. Убедитесь, что микрофон находится в передней части.
3. Для достижения оптимального комфорта отрегулируйте высоту посадки, сдвигая наушники на концах дужки вверх или вниз. Удерживайте при этом дужку в одном положении.
4. При использовании наушников следите за тем, чтобы волосы не попадали под амортизаторы – это может снизить защитные свойства. Ношение наушников с корригирующими или защитными открытыми очками может снижать эффективность защиты. В случае получения физических или химических повреждений наушники необходимо незамедлительно заменить. Ограничения

по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.

5. Для работы наушников необходимы 2 батарейки типа «AAA».

6. Включение функции активной регулировки звука:

   - Для включения функции активной регулировки звука поверните регулятор, расположенный на чашке наушников.
   - Регулировка уровня звука производится вращением регулятора.
   - Для увеличения уровня звука поверните регулятор вправо, для уменьшения – влево.

7. В случае неисправности батареек, их необходимо заменить:

   - Откройте крышку блока батареек. Он находится в верхней части той чашки, где нет регулятора громкости.
   - Извлеките нефункционирующие батарейки и установите новые.
   - При замене батареек соблюдайте полярность.
   - Закройте крышку блока батареек.

8. Наушники необходимо содержать в чистоте. После эксплуатации, при загрязнении протереть, используя влажные салфетки. При сильном загрязнении снять амортизатор, извлечь противошумные вкладыши, промыть их проточной чистой водой и высушить.

   ВНИМАНИЕ!
   Применение растворителей и агрессивных чистящих средств категорически запрещается.

9. Наушники можно использовать для прослушивания аудиофайлов. Для этого в них присутствует разъем AUX 3,5мм и шнур для соединения с другими устройствами. Батарейки в этом случае не нужны. Для прослушивания необходимо соединить наушники с другим устройством и выключить функцию активной регулировки звука, повернув регулятор на чашке наушников.

Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить наушники в упаковке изготовителя, в закрытых помещениях, при температуре воздуха от +5 до +30 °С и относительной влажности не более 80%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов. Срок службы 36 месяцев. Дата изготовления указана на упаковке. Запрещается хранить вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и другими растворителями.

Транспортировать в упаковке изготовителя, любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.

После истечения срока службы наушники подлежат разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.

Гарантия

Изделие сохраняет свои потребительские и защитные свойства при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Средства защиты не должны приспосабливаться к установке дополнительных элементов или изменению комплектующих деталей без согласия изготовителя. При нарушении данного требования гарантия на изделие аннулируется. Гарантия 6 месяцев. Срок службы 36 месяцев. Гарантия не распространяется на недостатки, появившиеся вследствие нормального рабочего износа, изменений, произведенных пользователем, использования не по назначению, неправильного хранения или транспортировки, повреждения в результате несчастных случаев или небрежного отношения.

Материал: ABS-пластик, сталь, EVA, полиуретан, нейлон. Изготовлено: "KRAFTOOL I/E GmbH" Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland. Страна производства: КИТАЙ. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО "КРАФТУЛ" 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.18, комн. 5, А/Я 49.

ТР ТС 019/2011
ТР ТС 020/2011