ENERGY

Помпа аккумуляторная для воды

Модель: EN-009E

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Не разбирать, не погружать в воду и не давать детям!
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Использовать только в жилых помещениях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр, не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Держать вдали от легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. Не оставлять под прямыми лучами солнца. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1) Освободите помпу от упаковки и упаковочных материалов. Внимание! Упаковочные материалы могут быть опасны для детей и домашних животных, они могут стать причиной удушья.
2) С помощью USB шнура подключите помпу к источнику питания. Для полной зарядки помпы необходимо как минимум 4 часа. Отключите USB шнур после завершения зарядки.
3) Перед установкой ополосните силиконовую трубку и стальной носик чистой водой. Внимание! Не допускается погружение прибора целиком в воду!
4) Возьмите бутыль с водой, протрите горлышко бутылки и снимите пластиковую пробку.
5) Присоедините силиконовую трубку к нижней части корпуса помпы.
6) Помпу установите сверху на горлышко бутылки, трубка должна быть опущена внутрь бутыли.
7) Вставьте носик в отверстие на корпусе помпы.

РАБОТА:

1) Поставьте емкость, которую необходимо наполнить водой под носик помпы.
2) Нажмите кнопку включения/выключения помпы, расположенную на верхней части корпуса. Загорится LED подсветка кнопки включения/выключения.
3) Для прекращения подачи воды нажмите кнопку на верхней части корпуса повторно. LED подсветка кнопки включения/выключения погаснет.

ВНИМАНИЕ! При первом использовании помпы слейте через помпу около одного литра воды, чтобы очистить помпу от возможных внутренних заводских загрязнений. Не используйте эту воду для питья или приготовления пищи.

4) Использование помпы с непищевыми жидкостями запрещается. Помпа предназначена только для воды.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) Использовать помпу с разного рода химическими кислотами и жидкостями горячее 60 °С, а также с легко воспламеняющимися жидкостями (алкоголь, масла и прочее).
2) Погружать помпу в воду целиком и допускать прямой контакт с водой корпуса помпы.

ЧИСТКА:
Помпу необходимо содержать в чистоте – мыть трубку и носик помпы, протирать влажной салфеткой корпус. Не используйте для чистки помпы абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные растворители (например, бензин, керосин, ацетон). Берегите прибор от механических повреждений.
Содержите прибор сухим.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Перед тем как убрать прибор на хранение, выполните все пункты раздела «Чистка». Хранить прибор в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Температурный режим: от +5°С до +40 °С, относительная влажность: не более 70%. Запрещено попадание прямых солнечных лучей.
При необходимости транспортировки прибора соблюдать осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Назначение: помпа предназначена для выкачивания дистиллированной, природной, бутилированной воды.
Аккумулятор Li-ion 18650 (3.7 В/800 мАч).
Мощность 5 Вт.
USB 5 В (шнур в комплекте).
Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок службы – 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- 1 x Электрический насос для воды со стальным носиком
- 1 x USB шнур для зарядки
- 1 x Прозрачная силиконовая трубка для подачи воды 50 см

Состав (материал): пластмасса, металл, силикон.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления. ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7 (812) 409-19-05. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

Поставщик-импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии в России: ООО «ТОП-Импорт». Адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э. Изготовитель: Нинбо Янг Пэшн Импорт энд Экспорт Ко., Лтд (Ningbo Young Passion Import & Export Co., Ltd). Адрес: Рум 817, № 525, Чхуансин Роуд, Чжунхэ Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Чжэцзян, Китай (Room 817, No. 525, Chuangxin Road, Zhonghe Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China). Страна-изготовитель: Китай.
Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза.
Класс защиты от поражения током III

