РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ROCK UNIT

GG 800

Аккумуляторный электрический шприц для нагнетания пластичной смазки



21 В	600 см³	8000 psi
ПИТАНИЕ	ЁМКОСТЬ ТУБЫ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

Основные элементы

1. Выходной штуцер для смазки
2. Поворотный клапан выпуска воздуха
3. Электродвигатель и корпус
4. Курковый выключатель
5. Светодиодная подсветка
6. Индикатор заряда аккумулятора
7. Туба для смазки
8. Шток, рукоятка и фиксатор
9. Съёмный Li-ion аккумулятор

Показанная в оригинале комплектация: аккумулятор 21 В, зарядное устройство, кабель внешнего питания с зажимами.

На иллюстрации показан вариант исполнения; форма рукоятки штока может отличаться.

ВНИМАНИЕ

Для подключения кабеля внешнего питания необходимо предварительно снять аккумулятор. Одновременное подключение запрещено.

1. Технические характеристики

Модель изделия	Rock Unit GG 800
Исходная заводская инструкция	Исполнения 705 / 706
Номинальное напряжение	21 В
Мощность	300 / 360 Вт*
Объём тубы для смазки	600 см³
Рабочее давление	8000 psi
Длина кабеля внешнего питания	7 м
Производительность	Около 5,2 oz/мин при 1000 psi**
Тип питания	Съёмный аккумулятор / внешний кабель

* В оригинале приведены два значения мощности для исполнений 705/706; соответствие конкретному GG 800 проверяется по маркировке. ** «oz» указано в оригинале без уточнения типа унции.

2. Подготовка к работе

1. Убедитесь, что источник питания соответствует напряжению устройства. По исходной инструкции допускается отклонение напряжения не более ±5%.
2. Установите заряженный аккумулятор либо подключите внешний кабель. При подключении кабеля аккумулятор должен быть снят.
3. Кратковременно нажмите выключатель без нагрузки и убедитесь, что электродвигатель нормально запускается.

Заполнение тубы пластичной смазкой

4. Отверните тубу и снимите её с корпуса шприца.
5. Поместите открытый конец тубы в ёмкость со смазкой и вытяните шток, заполняя тубу всасыванием. Для картриджного исполнения установите соответствующий картридж со смазкой.
6. Установите тубу на корпус. Для удаления воздуха слегка проверните тубу несколько раз или откройте клапан выпуска воздуха. После удаления воздуха затяните соединение.
7. Нажмите фиксатор штока на торце тубы и полностью верните шток в исходное положение.

Время работы и уход за аккумулятором

- Полностью заряженный аккумулятор: ориентировочно 30–40 минут непрерывной работы при высокой нагрузке или 60–90 минут в обычных условиях (данные оригинальной инструкции).
- Время зарядки указано как 2–3 часа. Не оставляйте аккумулятор заряжаться на длительное время или на ночь.
- Для нового аккумулятора в оригинале упомянуты 3–5 циклов зарядки и разрядки. Следуйте также маркировке и инструкции фактически поставленного аккумулятора и зарядного устройства.
- После более 25 минут непрерывной работы дайте двигателю остыть, чтобы избежать перегрева.

3. Возможные неисправности

Двигатель работает, но смазка не поступает

Возможные причины: ошибка подключения питания или наличие воздуха в тубе.

1. Проверьте правильность подключения клемм (+/−) и исправность аккумулятора.
2. Ослабьте винт/клапан выпуска воздуха, удалите воздух и снова затяните.
3. Немного ослабьте соединение тубы с головкой (на 1–2 оборота), затем поворачивайте тубу в обе стороны, удаляя воздух.
4. Вытяните шток до упора и верните его обратно. При необходимости повторите 2–3 раза до появления смазки.

Подтекание у выходного штуцера или низкая подача

Возможные причины: неплотное соединение, недостаточное напряжение питания, засорение входного отверстия.

1. Подтяните соединение инструментом, не затягивайте его только рукой.
2. Проверьте питание и заряд аккумулятора; не превышайте допустимое напряжение.
3. Удалите загрязнения и посторонние предметы из канала подачи.

4. Требования безопасности и хранение

- Работайте с инструментом в чистом и сухом месте. После работы протрите корпус и храните шприц в инструментальном кейсе.
- Не допускайте попадания влаги на корпус, аккумулятор и электрические разъёмы.
- Дополнительное предупреждение: смазка под высоким давлением опасна. Не проверяйте герметичность рукой и не направляйте выходной штуцер на людей. Перед разборкой отключите питание и сбросьте давление.

5. Гарантийное обслуживание

В оригинальном руководстве изготовителя **указана гарантия 6 месяцев** с даты приобретения на неисправности, не вызванные действиями пользователя; литий-ионный аккумулятор исключён из гарантийного обслуживания. Для поставок Rock Unit применяются условия, указанные в документах продажи.

Не выполняйте самостоятельную разборку, ремонт или изменения электрооборудования; используйте совместимые источники питания и зарядные устройства.

Сведения об изделии и продаже

Изделие / модель	Rock Unit GG 800
Дата продажи	_____
Серийный номер	_____
Продавец / подпись	_____

ОСНОВА ДОКУМЕНТА: перевод предоставленной заводской инструкции для исполнений 705/706. Наименование модели адаптировано под Rock Unit GG 800. Проверяйте параметры и комплект поставки по маркировке изделия.