
ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Смеситель ABBER Imperium AF8I14 для кухни с выдвижной лейкой

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Imperium AF8I14 для кухни с выдвижной лейкой



Чертеж



Технические характеристики

Температурный режим:
мин. 1°C – макс. 75°C
Рабочее давление:
мин. 150 кПа – макс. 500 кПа


Варианты покрытия / артикулы:

AF8I14BN
AF8I14GM
AF8I14BG
AF8I14BZ

Размеры являются номинальными.

Инструкция по установке

Без свинца



Детали

1. 1 шт. — корпус смесителя
2. 1 шт. — резиновая шайба
3. 1 шт. — стабилизатор
4. 1 шт. — металлическая шайба
5. 1 шт. — фиксирующая гайка
6. 1 шт. — винт М6
7. 2 шт. — гибкий шланг
8. 1 шт. — ключ для аэратора
9. 1 шт. — противовес

Общие инструкции:

– Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.

– Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.

Примечание:

– Не проводите гидростатические испытания системы с установленным смесителем. Это может привести к повреждению керамического картриджа.

– Не извлекайте керамический картридж из смесителя во время установки.


– После установки все соединения необходимо проверить на наличие протечек.


– Этот смеситель не рекомендуется использовать в неконтролируемых системах нагрева, таких как системы с водяным контуром или солнечные водонагревательные установки, если не установлен подходящий термостатический смесительный клапан.

– Если наблюдается слабый поток воды, проверьте аэратор и фильтрующие шайбы и при необходимости очистите их от посторонних загрязнений.


– Ответственность за обеспечение водонепроницаемого уплотнения между изделием и монтажной поверхностью несет сантехник. Если есть сомнения в качестве уплотнения, снимите изделие и установите его заново.

– Двойной обратный клапан предотвращает переток и обратный поток воды.







Предварительно просверлите или выполните одно отверстие диаметром 35 мм в нужном месте. Обратите внимание, что толщина поверхности должна составлять от 3 до 40 мм.




Наденьте опорное кольцо на нижнюю часть корпуса смесителя, затем установите корпус смесителя и пропустите гибкие шланги, выдвижной шланг и быстроразъемный шланг через отверстие в столешнице. Убедитесь, что О-образное кольцо находится в нижней канавке основания, чтобы предотвратить протечку воды в шкаф.



Установите резиновую и металлическую шайбы. Если требуется стабилизатор, установите его после размещения резиновой шайбы. Надежно затяните фиксирующую гайку двумя винтами M6, чтобы смеситель был прочно закреплен на столешнице. Не перетягивайте, чтобы не повредить компоненты.





Соедините выдвижной шланг с быстроразъемным шлангом.



Установите противовес, затянув винты. Обратите внимание, что расстояние от противовеса до нижней части резьбового соединителя должно составлять 350 мм, как показано на рисунке.

Подключите подводящие гибкие шланги к соответствующим клапанам подачи горячей и холодной воды. Затяните накидные гайки вручную в соответствии с инструкцией к гибкому шлангу, убедившись, что они затянуты надежно, но не чрезмерно, чтобы избежать повреждения резьбы.





Проверьте все соединения на наличие протечек. Если какие-либо соединения протекают, при необходимости перекройте воду, чтобы остановить утечку. Обратитесь к поставщику по вопросу гарантийного случая. См. страницу с гарантией.

Уход и обслуживание:

– Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.

– Очищайте кран мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.

Заключительная проверка:

– Убедитесь, что кран работает плавно и в местах соединений нет протечек.

– Очистите зону установки и только что установленный кран мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:
- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование

товара_____

Дата продажи_____

Продавец_____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

_____
подпись покупателя

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия, обслуживание и уход
Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:
Кухонные мойки
Кухонные мойки: 5 лет
Ванны
Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год
Душевые ограждения
Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год
Керамика
Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье: 1 год
Инсталляции
Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 1 год
Комплектующие для инсталляций: 1 год
Мебель для ванной комнаты
Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года
Смесители и душевые системы
Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год
Поддоны
Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет
Полотенцесушители
Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов
Аксессуары и комплектующие
Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год
Мойки
Мойки кухонные композитные: 5 лет
В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя_____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru

Сервисный центр

142180, Московская область, городской округ Подольск, деревня Сергеевка, 151

+7 (966) 830-69-40
service@abber-russia.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66
spb@abber-russia.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krd@abber-russia.ru

Казахстан

Z05H9M7, г. Астана, ул. Достык, 20, БЦ Санкт-Петербург, 6 этаж, офис 607
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
msk@abber-russia.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
nsk@abber-russia.ru

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307

+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02
ekb@abber-russia.ru