
ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Смеситель ABBER Aurelius AF8K15 напольный для ванны с душем

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Aurelius AF8K15 напольный для ванны с душем



Чертеж



Технические характеристики

Температурный режим: мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление: мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8K15

AF8K15B

AF8K15BN

AF8K15AB


Размеры являются номинальными.

Инструкция по установке

Общие инструкции:

– Перед установкой смесителя трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение керамического картриджа посторонними частицами.
– Все точки водоразбора, используемые преимущественно для личной гигиены, должны подавать воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.


Комплектующие



Комплектация:

1. Анкерный болт — 6 шт.
2. Адаптер — 2 шт.
3. Декоративная накладка — 2 шт.
4. Выходная труба — 2 шт.
5. Шайба — 4 шт.
6. Ручной душ — 1 шт.
7. Корпус комплекта для ванны — 1 шт.
8. Душевой шланг 1,5 м — 1 шт.


Примечания:





– После открытия упаковки проверьте фактическое изделие и аксессуары по комплектовочной ведомости.
– Немедленно свяжитесь с местным дилером, если какие-либо детали отсутствуют или повреждены.
– Внешний вид изделия определяется фактическим товаром; иллюстрации приведены только для справки.
– Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления, если это не влияет на эксплуатацию изделия.

Руководство по монтажу:

– Основной корпус уже прошел заводские испытания и регулировку, поэтому не разбирайте его, чтобы не повлиять на его рабочие характеристики.
– Перед установкой отдельностоящего комплекта для ванны обязательно очистите предварительно смонтированные водопроводные трубы от загрязнений и шлама, чтобы предотвратить засорение.
– После установки проверьте все соединения на плотность, чтобы убедиться в отсутствии протечек.
– При подключении левая сторона предназначена для горячей воды, правая — для холодной. Не перепутайте их.
– Нормальное рабочее давление воды: 150–500 кПа.
– Рекомендуемая температура воды при эксплуатации: от 4°C до 55°C.









Инструкция по монтажу

1. Нанесите резьбовой герметик или Фум ленту.




Верхняя точка выводов горячей и холодной воды должна располагаться на 2–5 мм ниже поверхности плитки.




межосевое расстояние

2.




горячая вода — холодная вода

3.



4.



– Перед началом установки убедитесь, что расстояние между выводами горячей и холодной воды составляет 150 мм. Также проверьте, что верхняя точка этих выводов расположена на 2–5 мм ниже поверхности плитки для правильной установки.

– Нанесите на выводы воды G1/2 резьбовой герметик или Фум ленту.


– Установите адаптер на выводы. Точно отметьте места расположения крепежных шпилек, затем просверлите в этих точках направляющие отверстия.


– Надежно закрепите адаптер с помощью анкерных болтов, обеспечив прочное и устойчивое соединение.

– Перед установкой комплекта для ванны промойте внутренние трубопроводы.

– Установите декоративную накладку в нижней части, затем закрепите комплект для ванны к полу с помощью анкерных болтов, обеспечив устойчивость основания.

– Выполните проверку на наличие протечек.





– Установите выходные трубы и корпус комплекта для ванны в правильное положение и убедитесь, что трубы горячей и холодной воды подключены правильно: горячая вода слева, холодная — справа.

– Затяните все соединения, чтобы предотвратить утечку воды.

– Проведите проверку на наличие протечек.

– Подключите ручной душ к верхней части корпуса комплекта для ванны.


– Убедитесь, что шланг подключен правильно, и проверьте его на наличие перегибов или перекручиваний, которые могут ограничивать поток воды.

– После закрепления проверьте работу ручного душа, чтобы убедиться в его корректной работе.

– Проведите проверку на наличие протечек.

Регулярная очистка ручного душа:

– При нормальном давлении воды, если поток воды уменьшается, замочите перечисленные ниже детали и используйте небольшую щетку для очистки душевого шланга и форсунок ручного душа.



Уход и обслуживание:

– Регулярно проверяйте смеситель и соединения на наличие признаков износа и протечек.

– Очищайте кран мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.

Заключительная проверка:


– Убедитесь, что кран работает плавно и в местах соединений нет протечек.

– Очистите зону установки и только что установленный кран мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Эксплуатация и проверка:



– Поверните левую рукоятку по часовой стрелке на 90°для открытия, а правую — против часовой стрелки на тот же угол; расход воды изменяется в зависимости от угла поворота. Горячая вода — слева, холодная —справа.



– По умолчанию вода подается через ручной душ. Поверните дивертор по часовой стрелке на 90°, чтобы переключить поток на излив. Поворот против часовой стрелки на 90° переключит поток обратно на ручной душ.

– При выключенном комплекте для ванны откройте подающий водяной клапан и проверьте все соединения на наличие протечек.



– Включите комплект для ванны и поверните дивертор, чтобы переключить поток с ручного душа на излив, затем проверьте наличие протечек.

Уход и обслуживание:



– Регулярно очищайте изделие чистой водой и вытирайте мягкой хлопковой тканью, чтобы сохранить блеск и яркость поверхности.

– Не используйте кислотные чистящие средства, так как они могут повредить поверхностное покрытие. При случайном попадании немедленно смойте их чистой водой.



– Избегайте использования чистящих порошков и средств с абразивными частицами, которые могут поцарапать изделие.

– Во время эксплуатации не тяните душевой шланг с усилием, чтобы не допустить его повреждения.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара. _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия, обслуживание и уход
Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:
Кухонные мойки
Кухонные мойки: 5 лет
Ванны
Акриловые ванны: 10 лет
Каменные ванны: 10 лет
Прозрачные ванны: 5 лет
Комплектующие для ванн: 1 год
Душевые ограждения
Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
Комплектующие для душевых ограждений: 1 год
Керамика
Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
Арматура: 1 год
Сиденье: 1 год
Инсталляции
Инсталляционные системы: 10 лет
Клавиши для инсталляций: 1 год
Комплектующие для инсталляций: 1 год
Мебель для ванной комнаты
Мебель для ванной комнаты: 2 года
Зеркала: 2 года
Смесители и душевые системы
Смесители и душевые системы: 5 лет
Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год
Поддоны
Поддоны: 10 лет
Душевые лотки: 5 лет
Полотенцесушители
Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов
Аксессуары и комплектующие
Аксессуары: 1 год
Донные клапаны: 1 год
Сифоны: 1 год
Мойки
Мойки кухонные композитные: 5 лет
В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя_____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
Телефоны: 8 (812) 677-71-28 7 (966) 830-69-40 , service@abber-russia.ru

Сервисный центр

142180, Московская область, городской округ Подольск, деревня Сергеевка, 151

+7 (966) 830-69-40
service@abber-russia.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66
spb@abber-russia.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krd@abber-russia.ru

Казахстан

Z05H9M7, г. Астана, ул. Достык, 20, БЦ Санкт-Петербург, 6 этаж, офис 607
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz

Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
msk@abber-russia.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а

+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
nsk@abber-russia.ru

Екатеринбург

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 39/А, офис 307

+7 966 830-69-46
+7 966 830-69-02
ekb@abber-russia.ru