iCartsst

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП
IC-VC153 / IC-VC156 / IC-V201



Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение данного изделия.

Промышленный видеоэндоскоп с управляемой дистальной частью предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест с толстой и входящей среды, включая системы и агрегаты автомобилей, систем кондиционирования воздуха, канализационные системы и другие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение требований может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам, включая из-за нарушения правил эксплуатации.

- Прибор не предназначен для медицинских целей и работы в жидкой среде.
- Прибор может работать в пределах рабочих температур, указанных в разделе «Технические характеристики».
- При использовании в среде с острыми неровностями, будьте осторожны, чтобы не повредить защитную защитное покрытие.
- Камера и кожух — прецизионные элементы. Не допускайте ударов, падений и чрезмерных усилий.
- Маркировка IP67 относится только к камере и кожух, и не является разрешением на погружение камеры и кожух в воду и иные жидкости.
- Основной блок, дисплей, разъемы и органы управления не являются водонепроницаемыми. Не допускайте попадания на них влаги и иных жидкостей.
- Не допускайте попадания в камеру и в кожух агрессивных жидкостей (солями, маслом, растворителем и т.д.).
- Не допускайте эксплуатации прибора при температуре, не указанной в разделе «Технические характеристики».
- Не разбирайте прибор самостоятельно механизмы.
- Не используйте для зарядки устройства высокой мощности для зарядки прибора (для моделей с аккумулятором).
- Не используйте прибор во взрывоопасной среде.
- Храните прибор в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не используйте во взрывоопасной среде.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом работы убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, дисплея, кожух, разъемов и органов управления.
2. Для изменения положения дистальной части кожух используйте джойстик. Не прилагайте чрезмерных усилий при изгибании кожух. Без приложения усилия, прямое положение кожух восстанавливается автоматически. Не изменяйте положение дистальной части вручную.

ВНИМАНИЕ! Если кожух не восстанавливает прямое положение самостоятельно, немедленно прекратите управление, аккуратно извлеките кожух из объекта осмотра и проверьте его. В случае необходимости замените вышедшие из строя детали.

3. Минимальный радиус изгиба кожух составляет 20 см. Превышение этого ограничения может привести к повреждению механизма управления.
4. Не допускайте эксплуатации прибора при повреждении защитного покрытия, образовании петель и резких перегибах.
5. Не допускайте попадания влаги на разъемы и органы управления.
6. При попадании на кожух влаги, жидкость необходимо очистить его чистой влажной салфеткой и хорошо просушить. В противном случае возможно появление конденсата.
7. После работы кожух очищайте влажной салфеткой. Перед салфеткой и перед хранением полностью его высушивайте.
8. Не допускайте попадания агрессивных жидкостей на кожух и камеру.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- управлять дистальной частью при скручивании, защемлении или резко изогнутом кожух;
- эксплуатировать прибор в поспешно, запачканных жидкостью;
- эксплуатировать прибор во время зарядки;
- использовать прибор для работы с взрывоопасными средами, дисплея, кожух, разъемами или органами управления;
- использовать механизм аутентификации для проталкивания кожух в труднодоступные места;
- самостоятельно разбирать прибор и вносить изменения в его конструкцию.

Нарушение правил эксплуатации может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА IC-VC153/IC-VC156

1. Кнопка **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ** (Фото/Видео /Альбом)
2. Кнопка **РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ** (0-50%-80%-100%)
3. Кнопка **ВВЕРХ/ ZOOM** (+) и **ВЛЕВО**
4. Кнопка **ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА**
5. Колесо управления изгибом кожух
6. Кнопка **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** (Стоп-кадр/ Подтвердить выбор)
7. Кнопка **ВНИЗ/ ZOOM** (-) и **ВПРАВО**
8. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ**
9. Кнопка **МЕНЮ/ НАСТРОЙКИ**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА IC-V201

10. Разъем для зарядки
11. Сброс настроек/ Перезагрузка
12. Слот для карты памяти

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Удерживайте кнопку 3 секунды для включения/выключения. Используйте кабель Type-C для зарядки.

Вставка Micro-SD карты: Вставьте карту памяти необходимо в выключенном состоянии.

Извлечение: Нажмите карту до фиксации, а затем извлеките. Обратите внимание на приложенное направление вставки в слот.

Форматирование: Отформатируйте карту памяти в системе FAT32 или exFAT перед использованием. Функция автоматически форматирует карту при подключении.

Управление камерой

Вы можете плавно поворачивать камеру в диапазоне от 0 до 360°.

Температурный сенсор в головке камеры кожух

<5 °C - Стандартный режим работы

+5 °C - +45 °C - оптимальная температура

больше 85 °C - автоматическое выключение

ИНТЕРФЕЙС ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите кнопку «Ок» для вызова основного меню: Фото/Видео, Альбом.

Нажмите кнопку ДП для создания фото/видео.

Нажмите кнопку «Ок» для просмотра сохраненного файла для просмотра, нажмите ДП для удаления/защиты от удаления.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Для перенесения файлов на компьютер вы можете использовать:

А) карту памяти

Б) кабель для подключения USB-Type-C. Перед копированием файлов на PC отключите прибор от компьютера. Подключите прибор к компьютеру с помощью кабеля-адаптера.

После подключения прибора к компьютеру прибор или отсоединяйте кабель USB-Type-C. На отображение кабель во время процесса передачи данных, иначе это приведет к сбою передачи данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IC-VC153/IC-VC156

Наименование	IC-VC153	IC-VC156
Дисплей	4,3", LCD	
Диаметр кожух	3,9 мм	5 мм
Угол поворота камеры	360° (180° в 2х направлениях)	
Разрешение камеры	CMOS 2 000 000 пкс	
Фокусное расстояние	2 – 10 см	
Поле обзора	70°	
Освещение	6 LED, 3 режима	
Жесткость кожух	полужесткий	
Длина кожух	1,5 м (кожух и зонд)	
Материал оплетки трубки зонда	полиуретан	
Степень защиты	IP67 (камера и зонд)	
Подсветка камеры	6 LED, 3 режима	
Разрешение фото/видео	1920 x 1080	
Формат изображения/видео	JPEG / AVI	
Поддержка карт памяти	до 64 Гб, class 10 и выше	
Аккумулятор	2000 mAh, Li-ion	
Время работы/зарядки	~3,5ч / 3ч	
Рабочие температуры	камера и зонд 0-70 °C	
	другие детали 0-45 °C	

КОМПЛЕКТАЦИЯ IC-VC153/IC-VC156

1. Видеоэндоскоп с кожух и камерой
2. Кабель-адаптер USB-Type-C для зарядки
3. Кейс для хранения
4. Ключ
5. Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА IC-V201

1. Коннектор USB Type-C: подключение к ПК напрямую или через кабель-адаптер
2. Коннектор Lightning (для iPhone)
3. Коннектор Type-C (для Android)

ВАЖНО!

Для Android-смартфон необходимо включить OTG в настройках внешней камеры.

4. Камера
5. Кольцо
6. Регулировка яркости подсветки
7. Кожух управления изгибом зонда

– USB-адаптер не входит в комплект

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

для смартфона

Шаг 1. Выполните поиск приложения "UnetPlus" в App Store/Google Play и установите его на телефон, либо отсканируйте QR-код ниже.

Шаг 2. Запустите приложение. Разрешите доступ к камере приложения. Поддержка iOS 9.3+/Android 6.0+)

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ

1. Настройки
2. Статус подключения
3. Режим работы
4. Альбом ФОТО/ВИДЕО
5. Главное меню
6. Переключение
7. Запись ФОТО/ВИДЕО
8. Переход в АЛЬБОМ
9. Регулировка яркости подсветки
10. Режим просмотра: цветной/черно-белый
11. Масштабирование

12. Фотосъёмка
13. Видеозапись
14. Отчет в формате PDF

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Не подключается к камере: Wi-Fi, APP не отображает фотографии.
- Включен контакт, протрите ранее очистки и снова подключите его.
- Зарядка мобильного телефона низкая (составляет менее 20%). Пожалуйста, подключите его снова после зарядки.
- Wi-Fi не подключен к камере. Пожалуйста, подключите Wi-Fi камеры.
- Приложение в интерфейс настроек телефона и найдите OTG для просмотра).

2. Изображение на экране нечеткое, нерастянутое вокруг.
- Фокусное расстояние камеры: 2 - 5см. Пожалуйста, используйте в пределах фокусного расстояния. Если полученные камеры превышает фокусное расстояние, изображение будет нечетким. Пожалуйста, отфокусируйте объект плавно на фокусное расстояние.
- Передняя камера загрязнена. Протрите камеру салфеткой.

3. Нагрев камеры. Это нормально, что камера нагревается, особенно при использовании в течение длительного времени или в жаркую погоду. Это может привести к сбою работы или вызывающее в предела допустимых температур.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ для ПК (только Windows)

1. Скачайте и установите программу "UltraPlus" по ссылке https://ok.ru/ZTFnHK

или на сайте https://www.audiocamerarts.ru/ в карточке товара IC-V201 в разделе ЗАГРУЗКИ.

2. Подключите видеокол к USB-выходу своего ПК и запустите программу. Работа с выключенным на ПК (для пользователей Windows)

1. Настройки
2. Разрешение фото/видео
3. Режим фото
4. Режим видео
5. Альбом (просмотр сохранённых файлов)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вытаскивайте кабель во время работы, если вход скручен или изогнут – это может привести к повреждению гнезд. Повреждения, вызванные неправильным использованием, не подлежат гарантии.
- Чтобы обеспечить полную зарядку аккумулятора, заряжайте устройство в течение 3 часов (в полностью выключенном состоянии).
- Заряжайте камеру, это нормально, что камера нагревается, особенно при использовании в течение длительного времени или в жаркую погоду. Это может привести к сбою работы или вызывающее в пределах допустимых температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IC-V201

Диаметр камеры	6 мм
Угол поворота камеры	2*180°, 1 плоскость
Разрешение камеры	CMOS 2 000 000 пкс
Фокусное расстояние	2 - 10 см
Поле обзора	70°
Освещение	1,8 м
Жесткость кожух	полужесткий
Длина кожух	1,5 м (кожух и зонд)
Подсветка камеры	6 LED, 3 режима
Разрешение фото/видео	1920 x 1080 / 1280x720
Формат изображения/видео	JPEG / MP4 / AVI
Энергопотребление	200 mA
Работа с ОС	iOS 9.3+/Android 6.0+/ Windows XP/Vista/Win7/8/10/11
Тип подключения	Lightning/Type-C/USB Type-A
Рабочие температуры	камера и зонд 0-70 °C
	другие детали 0-45 °C

КОМПЛЕКТАЦИЯ V-201

1. Видеоэндоскоп с кожух и камерой
2. Держатель для смартфона
3. Кабель-адаптер (для iPhone)
4. Кабель-адаптер (для Android)
5. Инструкция по эксплуатации

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Уход за кожух

- Протирайте кожух влажной тщательно протрите кожух салфеткой, предварительно смочив в мягком моющем средстве, затем протрите салфеткой, смоченной в чистой воде, и насухо, насухо протрите мягкой тканью. Не допускайте попадания влаги в камеру.
- Не допускайте попадания на кожух агрессивных жидкостей, таких как: растворители, бензин, химические вещества, содержащие кислоты, щелочи, а также абразивные материалы.
- Избегайте контакта кожух с острыми предметами, которые могут повредить его поверхность. Используйте защитные чехлы или футляры для хранения.
- Не допускайте сильных ударов по кожух, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов.
- Регулярно проверяйте кожух на наличие повреждений, трещин или износа. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте кожух при температурах, выходящих за пределы, указанные в технических характеристиках.

Хранение

- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Не оставляйте устройство в местах с высокой влажностью, например, в ванной комнате или на улице.
- Используйте оригинальный кейс для хранения, чтобы защитить устройство от пыли, влаги и механических повреждений.
- Не храните устройство рядом с агрессивными веществами, такими как химикаты, растворители или сильные кислоты.
- Избегайте хранения устройства в местах с экстремальными температурами, например, в автомобиле в жаркую погоду или на улице в зимний период.
- Перед длительным хранением убедитесь, что устройство полностью сухое, чтобы избежать появления плесени или коррозии.
- Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений, даже если оно хранится в течение длительного времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- кожух кожух с радиусом менее допустимого, перекручивание кожух, перегиб, сдавливание кожух
- использование прибора во время зарядки
- эксплуатация прибора в поспешно, запачканных жидкостью
- в конструкцию или образ «вмешательство» разрешается
- естественного износа, внешних загрязнений, коррозии, окисления, царапин, сколов и трещин
- обеспечивает стабильную работу в процессе эксплуатации.

При выявлении производственных дефектов устройства авторизованный сервисный центр вправе отказать в безвозмездном гарантийном ремонте. Ремонт осуществляется в течение 45 дней с момента передачи устройства. Срок ремонта может быть продлен по согласованию с клиентом.

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.

Авторизованный дистрибьютор и сервисный центр на территории РФ: Автосервисъ.РУ

Адрес: 140180, г. Жуковка, Строительный проезд 10

Т: (495) 223-42-68

Режим работы: пн-пт

При возникновении любых вопросов по товару обращайтесь в службу поддержки покупателей