ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.PECI.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки.Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку.

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылок и поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Правый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ А:
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)– 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.PECI.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку.

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылок и поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Правый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля .
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ А:
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)– 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.PECI.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки.Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку.

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылок и поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Правый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ А:
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)– 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.PECI.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку.

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылок и поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Правый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля .
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ А:
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)– 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.PECI.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки.Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку.

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылок и поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Правый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ А:
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)– 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙПРАВЫЙ) BI.PECI.09.004

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее правое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку.

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылок и поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Правый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля .
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖ А:
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм.(TL011)– 2 шт.