ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.PECI.09.003

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку .

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылоки поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Левый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL011) – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.PECI.09.003

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку .

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылоки поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Левый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL011) – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.PECI.09.003

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку .

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылоки поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Левый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL011) – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.PECI.09.003

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку .

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылоки поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Левый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL011) – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
Peugeot 4008, 2012 →
Citroen C4 Aircross , 2012 →
(арка без штат. войлока)
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) BI.PECI.09.003

Поднять автомобиль на высоту удобную для установки подкрылка. Снять заднее левое колесо.

ДЕМОНТАЖ:

Демонтировать пять пластиковых пистонов: из арки крыла и штатной пластиковой накладки. Открутить штатную гайку и снять штатную пластиковую накладку .

МОНТАЖ:

Взять передний левый подкрылоки поместить его в колесную нишу.
Заправить кромку подкрылка в пространство между пластиковой накладкой арки и металлической частью арки. Левый торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой порога автомобиля.
Совместить отверстия на подкрылке с отверстиями на кузове автомобиля.
Закрепить подкрылок и штатную пластиковую защиту штатными пистонами и гайкой. Закрепить саморезами из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА :
Крепеж: саморез оксидированный, черный 16 мм. (TL011) – 2 шт.