ОСОБЕННОСТИ

- Работа и подзарядка от солнечной энергии;
- Ni-Cd аккумуляторная батарея в комплекте;
- Время непрерывной работы до 10 часов;
- Автовключение в темное время суток, выключение — в светлое.

РЕЖИМ РАБОТЫ

Светильник в течение светового дня перерабатывает солнечную энергию в электричество, запасая ее в батарее. В темное время суток светильник, благодаря встроенному датчику освещенности, автоматически включается, а в светлое — выключается. Время работы и яркость свечения напрямую зависят от объема запасенной в течение дня энергии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите светильник так, чтобы солнечная панель могла получать прямой поток солнечного света в течение дня. Установка в затемненном месте приведет к неполной зарядке батареи и менее продолжительной работе светильника ночью. Также не располагайте фонарь вблизи других источников света, так как это может привести к срабатыванию датчика освещенности и преждевременному выключению светильника.

2. Фонарь на нижней поверхности имеет выключатель **ON-OFF**, переведите его в положение **ON**, чтобы включить. Если вы планируете долгое время не использовать светильник, рекомендуется выключить его, переведя выключатель в режим **OFF**. Также при долгом перерыве в работе рекомендуется вынуть батарею или вставить изолирующую ее контакты вкладку, чтобы избежать полной разрядки.

3. Рекомендуется максимально зарядить батарею фонаря при первом использовании, это важно для его дальнейшей долгой работоспособности. Для этого поставьте фонарь в максимально солнечное место и зарядите его минимум в течение одного полного дня (можно двух дней), после чего можно использовать в обычном режиме.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

При длительном использовании фонаря (или наоборот, при долгом хранении без работы) эффективность батареи может снизиться. В таком случае рекомендуется провести ее замену. Для этого снимите крышку отсека с батареей. Замените старую батарею на новую, соблюдая полярность (+/-). Затем закройте крышку отсека. Используйте максимально близкий к заводскому аналог батареи — тип AA (Ni-Cd) 1,2В.





ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

- **Неполный заряд батареи**. При неправильной установке фонаря (нет прямого солнечного света) или при длительной пасмурной погоде, заряда, накопленного в батарее, будет недостаточно для нормальной работы светодиодов. Зарядите батарею максимально под прямыми солнечными лучами в яркий день.
- **Влияние других источников света**. Если рядом с фонарем будут другие яркие источники света, то датчик света может не сработать вечером. Поместите фонарь вдали от других ярких источников света.
- **Батарея вышла из строя**. Замените батарею.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность ..... ≥ 1 Вт

Срок службы ..... 20000 ч

Цветовая температура..... 3000 К

Материал корпуса.....стекло / металл / пластик

Степень защиты от внешних воздействий..... IP20

Питание ..... аккумуляторная батарея типа AA (Ni-Cd), 1.2 В, 600 мАч

Рабочая температура окружающей среды..... -10…+40 °C

Габариты..... 140 × 140 × 270 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник.....1 шт.

Аккумуляторная батарея Ni-Cd.....1 шт.

Руководство по эксплуатации.....1 шт.

ARTSTYLE Фонарь светодиодный на солнечной батарее TL-S953WA/BRZ **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Технолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы — месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер BS010616 означает, что светильник входит в партию BS01 и был выпущен в июне 2016 г.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♻ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом 🗑. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 6 месяцев (не распространяется на батарею).
2. Замена вышедшего из строя устройства производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
   - некорректного заполнения гарантийного талона;
   - нарушения правил эксплуатации;
   - наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
   - наличия повреждений, вызванных попаданием посторонних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

_____

Наименование / модель

_____

Номер партии

_____

Место продажи

_____

Дата продажи

_____

Дата обмена

_____

Штамп магазина и подпись продавца