Инструкция по монтажу и эксплуатации выключателя С1-002

Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении сколов в основании, крышке или клавише.

Монтаж: В соответствии со схемой.

1. Выкрутить 2 винт, снять крышку.
2. Произвести монтаж проводов.
3. Установить основание в монтажную коробку диаметром 65мм.
4. Закрутить 2 винта М4 до момента обеспечения прочного удержания в коробке.
5. Установить и прикрутить крышку.

Контактные зажимы применимы для сечения провода 2-1,5 мм^2.

Использование: Свет включается и выключается нажатием клавиши.

Технические параметры:

Напряжение	250V - 50 Гц
Лампы накаливания	40 - 150 W
Схема выключателя	6 (переключатель) ~

Диапазон рабочих температур от 5^{0}С до +35^{0}С
Изготовлено по ТО.3464.016.02831917-13
Срок службы 5 лет
Изготовитель: ООО «Ливны-Электро»
303856 Орловская область, г. Ливны. пер. Кирова,3