Защита рук

Инструкция по эксплуатации № 31530
Средства индивидуальной защиты рук
Перчатки защитные с покрытием из полиуретана
VE702GR - VE702P - VE702PG - VE702PN

ТР ТС 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, порезов, проколов).

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА:

Ми - от механических воздействий (истирание);

Мп - от механических воздействий (порезов, проколов).

Название моделей, артикулы и материал перчаток указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Артикулы	Размер, дюйм	Защитные свойства	Материал
VE702GR	VE702GR06	06	EN 388: **3 1 2 1 X**	**Основа:** полиэстер **Покрытие:** полиуретан
	VE702GR07	07		
	VE702GR08	08		
	VE702GR09	09		
	VE702GR10	10		
VE702P	VE702P06	06	EN 388: **3 1 2 1 X**	**Основа:** полиэстер **Покрытие:** полиуретан
	VE702P07	07		
	VE702P08	08		
	VE702P09	09		
	VE702P10	10		
	VE702P11	11		
VE702PG	VE702PG06	06	EN 388: **3 1 2 1 X**	**Основа:** полиэстер **Покрытие:** полиуретан
	VE702PG07	07		
	VE702PG08	08		
	VE702PG09	09		
	VE702PG10	10		
	VE702PG11	11		
VE702PN	VE702PN06	06	EN 388: **3 1 2 1 X**	**Основа:** полиэстер **Покрытие:** полиуретан
	VE702PN07	07		
	VE702PN08	08		
	VE702PN09	09		
	VE702PN10	10		
	VE702PN11	11		

ВЫБОР РАЗМЕРА: размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, замеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры.

Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний».

EN388: уровни следуют от низкой эффективности (уровень 1 или A) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту, см. таблицу 2). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания, не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

Таблица 2

EN 388 ABCDY	**A** – Стойкость к истиранию (0÷4) **B** – Сопротивление порезу (0÷5) **C** – Сопротивление раздиру (0÷4) **D** – Стойкость к проколу (0÷4) **Y** – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F)
	Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедится в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.
Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.
ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

Расшифровка знаков, указанных на изделии и упаковке:

- номер партии

- дата изготовления

- дата окончания срока годности

Рекомендации по уходу:

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ. Изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет с даты изготовления, указанной на изделии, при соблюдении требований к хранению.
СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ): до износа в течение срока хранения.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием, а также использования перчаток защитных по назначению.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.
ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция
Поставщик: ООО "ДЕЛЬТА ПЛЮС С.Е.И. ". Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
http://delta.plus
Страна происхождения: указана на изделии
Дата производства: указана на изделии