Защита рук

Инструкция по эксплуатации № 22486
Средства индивидуальной защиты рук
Перчатки для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания, порезов, проколов, ударов)

ТР ТС 019/2011

EOS VV907 - EOS NOCUT VV909 - EOS NOCUT VV910 - EOS NOCUT VV915 - VV916 - EOS FLEX CUT D VV922 – EOS VV900JA - ATHOS VV902 - EOS VV906JA – NI975 - VV912

НАЗНАЧЕНИЕ: перчатки предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий: истирания (Ми), порезов (Мп), проколов (Мп), ударов.

ОПИСАНИЕ: перчатки защитные с защитным покрытием накладками для защиты от ударов и защемлений. Название моделей, артикулы, размеры, защитные свойства (по EN388) и материал перчаток указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Артикулы	Размер, дюйм	EN 388	Материал
EOS NOCUT VV910	VV910JA07	07	**4 X 4 3 D P**	Основа: полиэтилен высокой плотности (PEHD) Покрытие: нитрил Накладки: ПВХ
	VV910JA08	08		
	VV910JA09	09		
	VV910JA10	10		
	VV910JA11	11		
	VV910JA12	12		
EOS VV907	VV907JA07	07	**4 X 4 3 C P**	Основа: полиэтилен высокой плотности (HPPE)/стекловолокно Покрытие: нитрил Накладки: ПВХ
	VV907JA08	08		
	VV907JA09	09		
	VV907JA10	10		
	VV907JA11	11		
	VV907JA12	12		
EOS NOCUT VV909	VV909JA07	07	**3 3 4 3 D P**	Основа: полиэтилен высокой плотности (HPPE)/стекловолокно Покрытие: нитрил Накладки: ПВХ
	VV909JA08	08		
	VV909JA09	09		
	VV909JA10	10		
	VV909JA11	11		
EOS NOCUT VV915	VV915JA07	07	**4 X 4 3 D P**	Основа: полиэтилен высокой плотности (PEHD) Покрытие: нитрил Накладки: ПВХ
	VV915JA08	08		
	VV915JA09	09		
	VV915JA10	10		
	VV915JA11	11		
	VV915JA12	12		
VV916	VV916JA08	08	**4 X 4 3 F P**	Основа: полиэтилен высокой плотности (HPPE)/стекловолокно Покрытие: нитрил Накладки: ПВХ
	VV916JA09	09		
	VV916JA10	10		
	VV916JA11	11		
	VV916JA12	12		
EOS FLEX CUT D VV922	VV922NO08	08	**3 X 4 2 D P**	Основа: полиэтилен высокой плотности (SOFTnocut) Покрытие: Термопластичная резина (TPR)
	VV922NO09	09		
	VV922NO10	10		
	VV922NO11	11		
EOS VV900JA	VV900JA08	08	**3 2 2 2 B P**	Основа: тыльная сторона - полиэстер с напылением из полиуретана; ладонь - полиамид/ полиуретан с точечным покрытием из ПВХ. Накладки: ПВХ
	VV900JA09	09		
	VV900JA10	10		
	VV900JA11	11		
	VV900JA12	12		

ATHOS VV902	VV902JA08	08	**2 1 2 1 X P**	Основа: тыльная сторона – полиэстер/эластан; ладонь - полиамид Накладки: полиамид/ПВХ
	VV902JA09	09		
	VV902JA10	10		
	VV902JA11	11		
	VV902JA10	10		
	VV902JA11	11		
EOS VV906JA	VV906JA07	07	**3 X 4 4 B P**	Основа: тыльная сторона – полиэстер/эластан; ладонь - полиамид Накладки: ПВХ
	VV906JA08	08		
	VV906JA09	09		
	VV906JA10	10		
	VV906JA11	11		
	VV906JA12	12		
NI975	NI97510	10	**4 X 1 1 A P**	Основа: х/б Покрытие: нитрил Накладки: ПВХ
VV912	VV91209	09	**4 X 4 2 F P**	Основа: натуральная козья кожа Подкладка: HDPE/ стальные нити Накладки: ПВХ
	VV91209	10		
	VV91209	11		

Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Продукция изготовлена в соответствии с EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний».
На каждой перчатке указываются уровни её эксплуатационных характеристик с соответствующей пиктограммой. Уровни определены для ладонной части перчатки (стандарт EN388).
EN388. Уровни следуют от низкой эффективности (уровень 1 или A) до наиболее высокого уровня (уровень 4 или 5 или F согласно стандарту, см. таблицу 2). 0 - указывает, что перчатка имеет уровень эффективности меньше минимального для данной опасности для пользователя. X - обозначает, что перчатка не прошла испытаний или испытания не проводились. Чем выше рабочие характеристики перчаток, тем больше их производительность и степень сопротивления рискам, для защиты от которых они предназначены. Уровни рабочих характеристик основываются на результатах лабораторных исследований, которые могут не отражать реальные условия на рабочем месте в силу влияния иных факторов, таких как температура, износ, истирание и т.д.

Таблица 2

EN 388  **A B C D Y P**	**A** – Стойкость к истиранию (0÷4) **B** – Сопротивление порезу (0÷5) **C** – Сопротивление раздиру (0÷4) **D** – Стойкость к проколу (0÷4) **Y** – Сопротивление порезу, метод TDM (A÷F) **P** – Защита от ударов в области пястной кости (P) (EN13594:2002 6.8.2)
	Внимание! Перчатки, обладающие прочностью на раздир/разрыв (уровень ≥1), не должны использоваться при наличии опасности захвата подвижными частями оборудования и машин.

ВЫБОР РАЗМЕРА: размер перчатки выбирается в зависимости от размеров кисти руки. Размер перчаток указывается в дюймах (1 дюйм≈2,71см). Обычно, чтобы определить свой размер, замеряют объем кисти посередине ладони, обернув ее сантиметровой лентой ближе к большому пальцу. Полученный результат делят на 2,71 и округляют с точностью до 0,5. Размер в дюймах указан в артикуле перчаток - последние две цифры.
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Каждый раз перед началом эксплуатации необходимо произвести визуальный осмотр перчаток, убедится в отсутствии повреждений. Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. Надевайте перчатки на чистые и сухие руки. Не снимайте перчатки до окончания работ, следите за тем, чтобы перчатки оставались целыми.
Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ: не применять вне областей использования, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Если перчатки используются при дуговой сварке: необходимо знать, что перчатки не обеспечивают защиты от электрического удара, который может быть вызван при работе под напряжением или из-за неисправности оборудования. Электрическое сопротивление снижается, следовательно, увеличивается уровень риска, если перчатки будут влажными, грязными или пропитанными потом.
Перед использованием и во время использования требуется следить за целостностью перчаток. При необходимости их нужно заменить.

ВНИМАНИЕ!!! При возникновении раздражений или аллергических реакции необходимо прекратить использование перчаток и проконсультироваться с врачом.

Расшифровка знаков, указанных на вшивном ярлыке:



- номер партии


- дата изготовления


- дата окончания срока годности

Рекомендации по уходу:



ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ: изделия необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищённом от замерзания и воздействия света. Перчатки защитные транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
СРОК ХРАНЕНИЯ (ГОДНОСТИ): 5 лет от даты производства.
СРОК СЛУЖБЫ (ЭКСПЛУАТАЦИИ): до износа, зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца, гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения инструкции по эксплуатации, условий хранения и ухода за изделием, а также использования перчаток защитных по назначению.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдений правил хранения и эксплуатации.
ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция
Поставщик: ООО "ДЕЛЬТА ПЛЮС С.Е.И.". Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3
http://delta.plus
Страна происхождения: указана на изделии
Дата производства: указана на изделии