ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САДОВОГО БОРДЮРА ADVAPLAST

Пошаговое руководство по установке, соединению и фиксации пластикового садового бордюра.

1. Подготовка бордюра

Бордюры ADVAPLAST комплектуются соединёнными по 2 штуки. Для начала работ необходимо отсоединить бордюры друг от друга, потянув простым движением в противоположные стороны.



Отсоединение двух бордюров перед установкой

2. Подготовка участка

- Очистите выбранную территорию от мусора, камней и корней растений.
- Наметьте линию установки бордюра с помощью шнура или специальных разметочных колышков.
- При необходимости выровняйте поверхность земли, чтобы избежать перепадов высоты.



Пример установки бордюра между газоном и цветником

3. Формирование траншеи

- С помощью садовой лопатки или специального инструмента выкопайте неглубокую траншею глубиной 4–6 см.
- Ширина траншеи должна быть чуть больше ширины бордюра, чтобы бордюр удобно разместился по всей длине.

4. Монтаж бордюра и изгибы

- Разместите пластиковый бордюр ADVAPLAST вдоль подготовленной траншеи, аккуратно придавая нужную форму: прямую или по изгибу.
- Для моделирования изогнутых линий разрежьте укрепляющие перемычки пластикового бордюра в нужном месте. Это делается с помощью кусачек, секатора или ножниц.
- Благодаря замкам на торцах каждой секции бордюры соединяются в нужную длину.
- Из одной секции длиной 1 метр формируется окружность диаметром 32 сантиметра, подходящая для создания приствольных зон вокруг цветов.



Подрезка перемычек для создания изгиба и формирование окружности



Замковое соединение двух секций садового бордюра

5. Фиксация бордюра

- Закрепите бордюр с помощью металлических или пластиковых колышков-штифтов ADVAPLAST: на прямых линиях — 3–4 колышка, на изогнутых — 5–6.
- Убедитесь, что бордюр ровно лежит и плотно прилегает к поверхности почвы.



Фиксация садового бордюра колышком

6. Засыпка и укрепление

- После завершения установки заполните контур грунтом или декоративным материалом, тщательно утрамбуйте землю вдоль края бордюра.
- Проверьте устойчивость бордюра, при необходимости поправьте отдельные участки.



Пример установленного бордюра на садовом участке

7. Формирование угла 90 градусов

- Чтобы сделать прямой угол, в месте изгиба разрежьте перемычки, осторожно нагрейте бордюр строительным феном или горелкой до пластичного состояния и согните по шаблону с углом 90 градусов. Соблюдайте меры пожарной безопасности и не допускайте перегрева пластика.
- Прямой угол можно сформировать, отрезав края под углом 45 градусов и соединив колышками.
- Также можно установить два бордюра перпендикулярно друг другу и закрепить колышками.

8. Эксплуатация и уход

- После установки бордюр готов к эксплуатации: он защищает газон, клумбу или дорожку от размывания, удерживает форму участка и облегчает уход за зоной.
- Рекомендуем периодически проверять состояние фиксации и при необходимости дополнительно укреплять незакреплённые участки.

Дополнительные советы по монтажу садового бордюра ADVAPLAST

При монтаже следите за тем, чтобы основание было хорошо утрамбовано, иначе через сезон могут появиться волны и просадки. Не экономьте на количестве колышков: чем плотнее они установлены, тем стабильнее будет бордюрная линия. Если грунт каменистый, лучше использовать металлические анкеры. Для изгибов заранее продумайте радиус и делайте надрезы перемычек постепенно, чтобы не переломить пластик.

АДВАПЛАСТ — производитель товаров для сада и благоустройства

адвапласт.рф — инструкция на сайте