
ИСКРА STAND

Подставка для гриля FireCube Искра 1



Сохраните инструкцию
для дальнейшего
использования

Содержание

Комплектация 3

Техника безопасности 5

Сборка 5

Хранение 4

Гарантия 8




Важно!

Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию!

Только для использования на открытом воздухе!


1. Комплектация




Общие размеры гриля

Длина	710
Высота	741
Ширина	532

Взрыв схема





A



B




C




D



E



F



G



H



I



J




K




L



M



N



AA

A. Нога - правая передняя (1 шт.)	**I.** Передняя поперечная балка (1 шт.)
B. Нога - правая задняя (1 шт.)	**J.** Задняя поперечная балка (1 шт.)
C. Нога — левая задняя (1 шт.)	**K.** Задняя опора (2 шт.)
D. Нога - левая передняя (1 шт.)	**L.** Полка для хранения (1 шт.)
E. Крышка ножки E (2 шт.)	**M.** Основание (1 шт.)
F. Крышка ножки F (2 шт.)	**N.** Передняя панель (1 шт.)
G. Уголок G (2 шт.)	**AA.** Винт M6x12 (40 шт.)
H. Уголок H (2 шт.)	

2. Техника безопасности

Этот гриль предназначен **исключительно для использования на открытом воздухе.** Запрещается эксплуатировать его в помещениях, гаражах, на верандах, в сараях, проходах и любых других закрытых пространствах.

Эта подставка предназначена для использования с грилем Firecube Искра 1. Подставка не предназначена для использования с другими моделями грилей.

Неправильная установка, настройка, изменение, обслуживание или ремонт могут привести к повреждению имущества, травмам или смерти. Перед установкой или обслуживанием данного оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


3. Сборка

Перед сборкой удалите с деталей всю упаковку и транспортные защитные материалы. Во время сборки надевайте перчатки, чтобы защитить руки от порезов и ссадин.

Для безопасного выполнения некоторых этапов сборки может потребоваться помощь второго человека.


Для сборки вам понадобится крестовая отвертка (не входит в комплект поставки гриля).

ШАГ 1




Соберите «углы» (G и H) с «передней поперечной балкой» (I) с помощью 4 винтов (AA).

ШАГ 2




Вставьте «углы» (G и H) в «заднюю поперечную балку» (J) с помощью 4 винтов (AA).

ШАГ 3




- Соберите «основание» (M) с поперечными балками с помощью 4 винтов (AA).

ШАГ 4




Соберите ножки «A», «B», «C» и «D» с помощью винтов (AA) 8 шт.

ШАГ 5




Вставьте 4 «крышки ножек» (E и F) в верхнюю часть ножек и закрепите используя винты (AA) 4 шт.

ШАГ 6




Соедините «полку для хранения» (L) с ножками с помощью винтов (AA) 8 шт.


ШАГ 7



Соедините «Переднюю панель» (N) с подставкой, используя 4 винта (AA).



Полностью собранная подставка



Закрепите гриль на подставке с помощью винтов (AA) 4 шт.

4. Хранение

Хранение гриля

- Храните оборудование только после полного остывания.
- Отсоедините газовый баллон перед помещением гриля в помещение или на длительное хранение.
- Размещайте гриль в сухом, защищённом от осадков месте.

Требования к хранению баллона:

- Храните строго в вертикальном положении.
- Размещайте в проветриваемом нежилом помещении или на улице в тени.
- Запрещено хранить баллон в закрытых помещениях, гаражах, подвалах или в горизонтальном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Хранение газового баллона:

- Храните баллон в хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
- Не храните и не используйте баллоны со сжиженным газом в горизонтальном положении — это может привести к попаданию жидкой фракции в трубопровод и создать аварийную ситуацию.
- Не храните баллоны под землей или в заглублённых помещениях. Сжиженный газ тяжелее воздуха: при утечке он скапливается в низинах и может воспламениться от искры или открытого огня.
- Всегда закрывайте вентиль на баллоне, когда гриль не используется.

Использование и размещение:

- Этот продукт предназначен только для использования на открытом воздухе. Запрещено эксплуатировать его в помещениях или ниже уровня земли.
- Перед каждым использованием проверяйте гриль и соединения шлангов на утечки газа (мыльным раствором).
- Перед каждым использованием визуально осматривайте шланг на предмет износа, трещин или порезов. При любых повреждениях — замените шланг до начала эксплуатации.
- Используйте только оригинальные шланги и комплектующие, поставляемые производителем.

Требования к оборудованию:

- Для безопасной работы гриля необходимо использовать совместимый газовый баллон, регулятор и шланг, соответствующие техническим характеристикам устройства.
- Использование нештатных или несоответствующих компонентов опасно и приводит к аннулированию гарантии.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед любым обслуживанием:

- Выключите гриль, перекройте газ на баллоне и отсоедините регулятор.

Регулярные проверки:

- Если гриль подключается через гибкий шланг, не реже 1 раза в год проверяйте резиновое уплотнительное кольцо на соединении шланга с регулятором. При признаках износа или трещинах — замените уплотнение.
- Рекомендуется каждые 5 лет проходить профилактический осмотр в авторизованном сервисном центре для проверки герметичности и корректной работы всех компонентов.

Поддержание чистоты и сохранности:

- Держите зону вокруг гриля свободной от горючих материалов, бензина, легковоспламеняющихся жидкостей и паров.
- Убедитесь, что вокруг гриля нет препятствий, блокирующих приток воздуха для горения и вентиляции.
- Для сохранения рабочих поверхностей: периодически мойте решётку и противень тёплой водой с мягким моющим средством, после высыхания слегка смазывайте растительным маслом и накрывайте крышкой при хранении.
- Рекомендуем использовать защитный чехол для гриля (приобретается отдельно) — это продлит срок службы и защитит от осадков, УФ-излучения и загрязнений.

5. Гарантия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Благодарим вас за покупку продукции Firecube. На ваше изделие распространяется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты приобретения.

Что покрывает гарантия:

- Производственные дефекты материалов, изготовления и отделки, включая заводские дефекты механизмов и подвижных узлов, влияющие на их работоспособность, при условии нормального бытового использования.

Что не покрывает гарантия:

- Поверхностная коррозия (ржавчина), возникшая в процессе эксплуатации.
- Повреждения, вызванные неправильным использованием, хранением, транспортировкой или несоблюдением инструкции.

- Износ расходных элементов (решётки, поддоны, уплотнители).
- Гарантийное обслуживание предоставляется исключительно для изделий, используемых в бытовых целях; коммерческое применение исключает действие гарантии.

Условия предъявления претензий:

- Претензии принимаются в течение 12 месяцев с даты покупки, при соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Права потребителя:

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством и Законом РФ «О защите прав потребителей» (от 07.02.1992 №2300-1).

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии.

Прибор должен эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации.

Гарантия прекращается, если покупатель самостоятельно проводил ремонт, модифицировал конструкцию или привлекал для работ третьих лиц.

Что не включено в гарантию:

- Расходы на демонтаж или повторную установку. Настоящая гарантия не покрывает расходы на транспортировку и обслуживание на дому.
- Отсутствие технического обслуживания, неправильное использование, небрежное обращение, не правильная установка данного устройства.
- Царапины, вмятины, коррозия или изменение цвета, вызванные нагревом, абразивными, химическими чистящими средствами или сколами
- Коррозия или повреждения, вызванные воздействием внешних факторов, таких как насекомые, погодные условия или град.
- Естественный износ.
- Коммерческое использование продукта.

Для направления изделия на гарантийное, негарантийное или послегарантийное обслуживание необходимо предварительно направить требование (рекламацию, претензию) в отношении недостатков товара на электронную почту: info@firecube.ru.

После обработки обращения вам будет предоставлен адрес для отправки изделия и дальнейшие инструкции.

Гарантийный талон

Модель / Артикул: _____

Серийный номер: _____

Дата изготовления: _____

Продавец: _____

Адрес и контакты продавца: _____

Подпись и печать продавца: _____/М.П.

Подпись покупателя: _____



8 (800) 550 25-24

info@firecube.ru

firecube.ru

Производитель: ООО «Техностудия Профиль»,
426014, Удмуртская Республика, Завьяловский
район, с. Первомайский, ул. Кольцевая, 8