ELITECH®

ПАСПОРТ
ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ ELITECH

СВ 2054АБК (Е1608.010.ХХ)



ПАШПАРТ
ПАВЕТРАНАДЗІМАЛКА АКУМУЛЯТАРНЫ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
АККУМУЛЯТОРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН АУА ҮРЛЕГІШ ELITECH

EAC

RU	Паспорт изделия	3-17 Стр.
BY	Пашпарт вырабы	21-35 Старонка
KZ	Өнім паспорты	37-53 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Рекомендуем внимательно изучить содержание данного паспорта и тщательно соблюдать рекомендации по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска оборудования, настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. В связи с этим технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства может отличиться от описанного в паспорте приобретенного изделия.

Текущая и достоверная версия паспорта изделия общедоступна на сайте www.elitech.ru, в карточке модели.

ВНИМАНИЕ! При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 14
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 15
11. УТИЛИЗАЦИЯ 15
12. СРОК СЛУЖБЫ 15
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ 15
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Воздуходувка аккумуляторная (далее по тексту воздуходувка, оборудование, инструмент или устройство), предназначена для создания направленного воздушного потока, изменяемого по скорости и интенсивности, для очистки территории от листвы, скошенной травы и мусора.

Аккумуляторная воздуходувка подходит для эксплуатации, как на открытых, так и на закрытых площадках, в помещениях, в теплицах и парниках, в садах, придомовых территориях.

В зимний период воздуходувка аккумуляторная применяется для очистки дорожек, автомобилей и других поверхностей от свежевыпавшего снега.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием воздуходувки внимательно изучите содержание данного Паспорт, рекомендации производителя по использованию оборудования, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности эксплуатации инструмента.

Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторных инструментов.

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в розетке.
- Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Зарядка аккумулятора должна производиться в сухом помещении и при положительных температурах.
- Не погружайте воздуходувку в воду или другую жидкость – это может привести к короткому замыканию.
- Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.
- Следите, чтобы электрокабель зарядного устройства не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.
- Не разбирайте аккумуляторную батарею.
- Не роняйте и не ударяйте сам инструмент и аккумуляторную батарею.
- Не замыкайте контакты аккумуляторной батареи между собой.
- Не храните аккумуляторные батареи с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.
- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.

- Не храните аккумуляторные батареи в местах, где температура может достигать 50°С.

- Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь. Они могут взорваться.

- Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте аккумуляторные батареи согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

- Не работайте с воздуходувкой в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электроинструмент при работе создает искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.

- Перед началом работы всегда проверяйте целостность конструкции воздуходувки, ее органов управления.

- Все неисправные детали, компоненты и аксессуары должны быть заменены на новые. Используйте только оригинальные запасные части ELITECH.

- Во время работы в радиусе 15м. не должно находиться посторонних лиц, особенно детей.

- К работе с воздуходувкой не допускаются лица, не достигшие возраста 18 лет.

- Не работайте с воздуходувкой в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.

- Работайте с воздуходувкой только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, защитная обувь и одежда).

- Запрещается работать с воздуходувкой в дождь.

- Перед регулировкой, техническим обслуживанием или сменой аксессуаров отключайте аккумулятор от воздуходувки.

- Не перегружайте двигатель воздуходувки во время работы. Режим работы воздуходувки повторно- кратковременный.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию воздуходувки. Ремонт необходимо производить только в авторизированных сервисных центрах ELITECH с использованием оригинальных запасных частей.

- Используйте только оригинальные аксессуары ELITECH.

Сервисное обслуживание

ВНИМАНИЕ! Ремонт оборудования рекомендуется производить в авторизированном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ! Запрещено самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства. Производитель и постав¬щик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных рекомендациям производителя, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по на¬значению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе устройства, повреждений корпуса аккумуляторной батареи, механических повреждений корпуса изделия необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ		СВ 2054АБК
Код		E1608.010.01
Напряжение аккумулятора, В		20
Тип аккумулятора		Li-Ion ELP
Тип двигателя		Бесщеточный (BL)
Производительность, $м^3$/ч	скорость I	420
	скорость II	540
	режим «TURBO»	762
Скорость воздушного потока, м/с	скорость I	32
	скорость II	39
	режим «TURBO»	54
Скорость вращения двигателя, об/мин	скорость I	10000
	скорость II	15000
	режим «TURBO»	18000
Температура эксплуатации, °С		от -10 до +40
Габаритные размеры изделия, мм		930x160x274
Габаритные размеры упаковки, мм		495x285x270
Масса, кг		2,3

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	СВ 2054АБК
Код	E1608.010.01
Воздуходувка аккумуляторная	1 шт.
Труба воздуходувки (воздуховод)	1 шт.
Насадка концевая	1 шт.
Насадка концевая дополнительная	1 шт.
Аккумулятор 20В/4Ач, АКБ 2040С (E0911.052.00)	1 шт.
Устройство зарядное ЗУ 1220 (E0911.006.00)	1 шт.
Ремень наплечный	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ВНИМАНИЕ: Комплектация изделия может быть изменена без предварительного уведомления!

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте (ключи, отвёртки, и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1



Рис. 2

1. Труба воздуходувки (воздуховод).
2. Панель управления.
3. Рукоятка.
4. Разъём для подключения аккумулятора.
5. Кнопка проверки уровня заряда аккумулятора.
6. Кнопка разблокировки аккумулятора.
7. Защёлка замка аккумулятора.
8. Разъём аккумуляторной батареи.
9. Индикатор уровня заряда
10. Разъём для установки аккумулятора.
11. Индикатор включения в сеть и окончания зарядки.
12. Индикатор процесса зарядки.
13. Разъем USB Type-C (5В / 1,5А) для зарядки мобильный устройств.
14. Разъем USB (5В / 1А) для зарядки мобильный устройств.
15. Ременная оснастка через плечо
16. Концевая насадка
17. Дополнительная концевая насадка

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Извлеките воздуходувку из упаковки, проверьте комплектацию и отсутствие механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! При сборке инструмента аккумулятор должен быть отсоединён от воздуходувки.

6.1. Сборка воздуходувки (рис. 3а)

Установите трубу воздуходувки (1) на приемный патрубок (2). Для этого совместите выступ на приемном патрубке с пазом на трубе, вставьте трубу на приемный патрубок и поверните трубу на 1/4 оборота против часовой стрелки.



Рис. 3а



Аналогичным способом установите концевую насадку (основную или дополнительную), которая позволит создавать воздушный поток ближе к поверхности, за счёт чего возрастёт эффективность выполнения работ.

При необходимости, присоедините к любой из проушин на корпусе (Рис 3в) карабин ременной оснастки (в зависимости от того, правша оператор, или левша).

Это поможет снизить нагрузки при эксплуатации инструмента в течение более длительного периода работы.

Рис. 3в

6.2. Зарядка аккумулятора

ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием инструмента необходимо полностью зарядить аккумулятор.

Уровень заряда аккумулятора можно проверить кнопкой (5). Результат отображается индикатором (9), имеющим 4 светодиода (рис. 2). Количество светящихся светодиодов информирует об уровне заряда:

Таблица 3

Количество светящихся светодиодов	Уровень заряда
4 светодиода	от 75 % до 100 %
3 светодиода	от 50 % до 75 %
2 светодиода	от 25 % до 50 %
1 светодиод	от 0 % до 25 %
Ни один светодиод не светится	0 %

Для работы требуется полный заряд аккумулятора, т.к. при уменьшении уровня заряда снижается напряжение аккумулятора, уменьшается скорость, развиваемая двигателем, что приводит к уменьшению максимального крутящего момента.

Осуществляя различные манипуляции с аккумулятором, не касайтесь одновременно его полярно заряженных концов, так как за счет накопленной энергии возникнет разряд, который сокращает срок его работы.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от +4 до +25 °С. Аккумулятор оснащен датчиком температуры, который не позволит осуществлять заряд при температуре ниже 0 °С и выше +40 °С (в том числе слишком горячего аккумулятора после интенсивной работы).

Когда аккумулятор разряжен, инструмент отключается благодаря действию цепи защиты. Инструмент прекращает работу.

Подключите зарядное устройство к электросети. Индикатор включения в сеть на зарядном устройстве должен светиться зеленым цветом.

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Если начался процесс заряда аккумулятора – зелёный индикатор погаснет, а индикатор процесса зарядки загорится красным цветом. Если после установки аккумулятора красный индикатор начал мигать, это означает, что в данный момент зарядка аккумулятора невозможна. Причиной этого может быть:

•Температура аккумулятора ниже 0 или выше + 40 °С

•Аккумулятор имеет внутреннее повреждение.

В первом случае нужно подождать некоторое время, чтобы температура аккумулятора нормализовалась. Во втором случае аккумулятор не пригоден к эксплуатации и подлежит утилизации.

После окончания процесса заряда правый индикатор (12) процесса заряда погаснет, а левый индикатор (11) вновь загорится зеленым цветом. Если в течение 30 минут после окончания зарядки аккумулятор не будет снят с зарядного устройства, левый индикатор (11) погаснет.

После полной зарядки аккумулятора (горит зеленый индикатор) отключите зарядное устройство от электросети и отсоедините аккумулятор от зарядного устройства.

Не оставляйте надолго аккумулятор на зарядном устройстве после окончания заряда. Это может послужить причиной снижения срока службы аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторы на базе Li-Ion элементов должны храниться в заряженном виде (рекомендуется уровень заряда 30-50 %) при температуре от +4 до 25 °С. Хранение аккумуляторов в разряженном виде и при температуре ниже 0 °С может вывести их из строя. Данный вид поломки не подпадает под гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ! Время зарядки аккумулятора зависит от емкости аккумулятора и его состояния. Также на время зарядки влияет температура аккумулятора.

6.3. Установка и снятие аккумулятора (рис. 4)

Вставьте аккумулятор в инструмент. Корпус аккумулятора и посадочное место в инструменте имеют такую форму, что установка возможна только в одном положении, салазки (направляющие выступы) на корпусе аккумулятора должны попасть в салазки (направляющие выступы) инструмента. Аккумулятор должен быть вставлен до конца, с характерным звуком сработавшей фиксирующей защелки.

Для снятия аккумулятора необходимо нажать кнопку разблокировки аккумулятора 2 (рис. 2) и извлечь аккумулятор.



Рис. 4

6.4. Включение/выключение и переключение режимов воздуходувки (рис. 5)

Включите воздуходувку, нажав на кнопку (1) на панели управления. Воздуходувка начнёт работу. Текущий уровень заряда аккумуляторной батареи будет отображаться на индикаторе (3).

С помощью кнопок (2) и (5), установите первую или вторую скорость воздушного потока. Установленная скорость будет отображаться на индикаторе (4), одним или двумя загоревшимися светодиодами. Для включения режима «TURBO» (ТУРБО), нажмите на кнопку (6). На индикаторе (4), загорится третий светодиод, и воздуходувка перейдёт на 30 секунд в режим максимальных оборотов и производительности.

Для выключения воздуходувки, повторно нажмите на кнопку (1) на панели управления.



Рис. 5

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Держите воздуходувку за рукоятку. Удерживая трубу немного выше поверхности сдувайте листья, траву или мусор в нужном направление.

Чем более интенсивным будет выбранный режим, тем быстрее разрядится аккумулятор.

Старайтесь направлять поток воздуха так, чтобы собрать мусор в одно или несколько мест для удобства дальнейшего сбора.

При работе всегда располагайтесь так, чтобы контролировать направление, в котором может двигаться мусор.

Не направляйте выдувную трубу на людей и животных.

Воздуходувка должна работать на минимально возможной скорости, необходимой для выполнения конкретной работы.

Во избежание рассеивания сдуваемых материалов направляйте поток воздуха на края формируемой кучи. Никогда не направляйте поток воздуха в центр кучи.

При работе на склоне всегда направляйте концевую насадку под уклон.

Если мусор слежался – используйте грабли или метлу для разрыхления. При наличии пыли произведите легкое увлажнение.

Корпус модели имеет специальную антистатическую обработку, что обеспечит меньшее скапливание пыли на поверхности.

При использовании оборудования в зимний период, если воздуходувка с аккумулятором хранилась при температуре ниже -10С, контрольная система может заблокировать запуск устройства, т.к. сопротивление в системе очень высокое. В таких случаях, поместите оборудование и аккумулятор в помещение с положительной температурой на некоторое время и только после этого начитайте его эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация оборудования при температуре, окружающего воздухи ниже, чем -20С не желательна, т.к. есть высокий риск выхода из строя электрической системы оборудования.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед техническим обслуживанием убедитесь, что аккумулятор отключен от устройства.

Каждый раз после работы рекомендуется очищать корпус воздуходувки и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой кисточкой или сжатым воздухом (с давлением не более 2 атмосфер). Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой влажной ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса триммера.

Для обеспечения безопасности и надежности воздуходувки, ремонт или регулировку необходимо производить в авторизированных сервисных центрах ELITECH с применением оригинальных запасных частей.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Не работает зарядное устройство. При подключении не горит индикатор включения.	Нет напряжения в сети.	Проверьте напряжение в сети.
	Зарядное устройство неисправно.	Обратитесь в сервисный центр.
Аккумулятор не заряжается. Индикатор на зарядном устройстве мигает красным.	Температура аккумулятора ниже 0 или выше +40 °С	Подождите некоторое время, чтобы температура аккумулятора нормализовалась.
	Аккумулятор неисправен.	Замените аккумулятор. Неисправный аккумулятор подлежит утилизации.
Воздуходувка не включается.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
	Аккумулятор не до конца вставлен в разъём воздуходувки.	Проверьте соединение аккумулятора. Аккумулятор должен быть зафиксирован в разъёме.
Низкая производительность	Патрубки установлены не до конца.	Установите патрубки до упора, чтобы быстросъемный замок защелкнулся.
	Вентиляционные отверстия забились мусором.	Очистите вентиляционные отверстия.

Ремонт воздуходувки должен производиться только в авторизованных сервисных центрах квалифицированными специалистами официального дилера ELITECH.

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь с специализированным сервисным центром ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Внимание! Перед транспортировкой или постановкой на хранение отсоедините аккумулятор от воздуходувки. Зарядите аккумулятор на 30-50%.

Воздуходувку в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°С до +50°С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Воздуходувка должна храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте воздуходувку, ее компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте воздуходувку и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устране-

ние неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте https://elitech.ru/service

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

• нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

• эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

• механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

• повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

• повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

• естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

• вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

• перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

• выхода из строя сменных приспособлений и расходных аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделием (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, полотен, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

• недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);

• выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

• На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;

• На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в паспорте изделия);

• На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

• Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.