

Инструкция по эксплуатации

Лазерный уровень SANTOOL 050220-002

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/nivelir/lazernye_urovni/santool/050220-002/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/nivelir/lazernye_urovni/santool/050220-002/#tab-Responses

SANTOOL®

ПРОСТО ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ

Руководство для пользователей

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ Torpedo Laser



Описание



1. Вкл/выкл.
2. Батарейный отсек
3. Пузырьковые уровни
4. Многофункциональная лазерная головка
5. Резьба под штатив 1/4"

Функции

Прибор дает лазерную точку, а также дополнительную лазерную линию, которая может переключаться в вертикальный и горизонтальный режим.

Пузырьковые уровни 45°, 90° и 180°

Пошаговый поворот лазерной линии - 90°

Крепление для штатива

Внимание:

- Не смотрите и не направляйте лазерный указатель в глаза
- Не стучите, не роняйте и не ударяйте прибор. Не используйте под дождем.

Применение

При внутренних работах и на строительных площадках используется для выравнивания при горизонтальной установке. Включите прибор (1). Поворачивайте лазерную головку (4) для поворота лазерной линии. Поворачивайте насадку до фиксации на 90°.

Комплектность

3 дисковые батареи, штатив, прибор, руководство пользователя.

Технические характеристики

Точность лазерного указателя	1'
Диапазон работы	макс. 30 м*
Длина волны	1 x 635 нм
Класс лазера	2
Питание	3 дисковые батареи
Время работы	20 ч.
Температура работы	0...40°C

Возможные причины некорректной работы прибора

- Проекция через стекло или пластиковое окно.
- Грязное окно лазерного луча.
- Если инструмент ударили или уронили. В этом случае проверьте точность.
- Большие колебания температуры: если после хранения в тепле прибор используется при низкой температуре. В этом случае подождите несколько минут перед началом работы.

Электромагнитная совместимость

Нельзя полностью исключать тот факт, что данный лазерный нивелир не будет мешать работе других приборов (например, оборудованию навигационной системы). Точно также и другие приборы могут влиять на работу лазерного нивелира (например, близлежащие промышленные предприятия или радиопередатчики с интенсивным электромагнитным излучением).

вопросами охватывает и вопросы биологического действия лазерного луча на глаза и кожу, а также вопросы надлежащего использования средств защиты с целью избежания вредного действия лазера на человека.

Техническое обслуживание

- Бережно обращайтесь с прибором.
- После использования протрите прибор мягкой салфеткой.
- Если инструмент мокрый, осторожно вытрите его на сухо.

Инструкция по безопасности

- Во избежание получения травм и причинения вреда другим людям, следуйте инструкциям, которые даны в руководстве пользователей.
- Не смотрите на лазерный луч. Лазерный луч может повредить глаза, даже если вы смотрите на него с большого расстояния.
- Не направляйте лазерный луч на людей или животных.
- Лазер должен быть установлен выше уровня глаз.
- Используйте инструмент только для замеров.
- Не вскрывайте инструмент. Ремонт должен производиться только авторизованной мастерской. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером. Не выкидывайте предупредительные этикетки или инструкции по безопасности.
- Держите инструмент в недоступном для детей месте.
- Не используйте инструмент со взрывоопасными веществами.

Содержание

1. Описание прибора	2
2. Функции	2
3. Применение	2
4. Комплектность	2
5. Технические характеристики	2
6. Возможные причины некорректной работы прибора	3
9. Электромагнитная совместимость (ЭМС)	3
11. Классификация лазера	3
12. Техническое обслуживание	3
13. Инструкция по безопасности	3