

Инструкция по эксплуатации

Назначение: устройство предназначено для дезинфекции помещений и поверхностей. Уничтожает микробы, вирусы и бактерии и предотвращает их повторное возникновение.

Область применения: в помещениях различного назначения (жилых, офисах и тд) площадью до 40 кв.м. Отлично подходит для офиса, гостиной, ванной, спальни, кухни, детской комнаты и других помещений: Проникает во все углы помещения и обеззараживает все находящиеся в комнате предметы.

Ультрафиолетовый свет + озон для двойной дезинфекции!



Параметры : Входное напряжение: 110-220 В,
Мощность: 36 Вт. Материал лампы: кварцевое стекло.
Материал корпуса: металл.
Жизненный цикл лампы: 5 000 ч.
Длина волны: 253,7нм. Длина встроенного кабеля 1,7 м. Пульт дистанционного управления (в комплекте)

Использование:

Чтобы активировать процесс обеззараживания помещения, нажмите кнопку «ON/OFF» и выберите на пульте продолжительность дезинфекции помещения: 15 мин / 30 мин / 60 мин, нажав на кнопку с соответствующим количеством минут.

Рекомендованное среднее время работы лампы для дезинфекции помещения: 30 мин.

На заводе предварительно происходит согласование пульта дистанционного управления и лампы-дезинфектора. Если связь нарушена (пульт перестал работать), то воспользуйтесь инструкцией для восстановления соединения с пультом.

1. Включите лампу в сеть, нажмите кнопку «60 min» на пульте и удерживайте ее в течение 3с.
2. На пульте включится красный индикатор.
3. Сразу же нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» на лампе, продолжая удерживать нажатой кнопку «60 min» на пульте, потом нажмите ее повторно, все еще удерживая «ON/OFF». Сигнал индикатора подтвердит, что пульт подключен к лампе. Среднее время установления соединения с пультом — 5с. Если процесс занимает больше указанного времени, то выключите лампу и пульт и включите снова. При необходимости повторите операцию.

Внимание!

Запрещено присутствие человека в помещении во время работы стерилизатора. Обязательно перед включением лампы убедитесь в отсутствии людей и животных в помещении, где проводится дезинфекция.

Не допускайте попадания прямых ультрафиолетовых лучей на открытые участки кожи и в глаза.

Не прикасайтесь к работающей лампе. Дождитесь ее полного остывания (не менее 2 минут после выключения)

Во время дезинфекции окна и двери в помещении должны быть закрыты.

После проведения дезинфекции с помощью лампы необходимо проветривать помещение в течение не менее 30-40 минут.

Категорически запрещается накрывать лампу чем-либо.

- Лампа предназначена только для использования внутри помещений:
- Избегать воздействия влажности и вибраций на лампу.
- Убедитесь, что лампа находится в устойчивом положении во избежании падения и повреждения.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не разбирать и не давать детям.
- Лампа должна быть чистой для обеспечения максимального эффекта от дезинфекции. Рекомендуется обработка сухой мягкой хлопчатобумажной салфеткой.
- Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
- Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от огня и источников тепла. Не бросать!
- Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его.
- Не подвергать изделие механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара.
- Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.