

Флюс для пайки ювелирный XZ-13

Температурный интервал активности: 550-950°C

Для припоев: ювелирные припои

Для материалов: ювелирные сплавы

Агрегатное состояние: жидкость

Способы нанесения: распыление, обмазка волосяной кистью, окунанием

Способы нагрева для пайки: пламенем горелки

Растворители: вода

Удаление остатков флюса: смывка тёплой водой

Флюс ювелирный XZ-13. Флюс ювелирный XZ-13 разработан для пайки ювелирных изделий. Флюс универсальный XZ-9 - жидкий флюс на водной основе, боратный, высокотемпературный. Не содержит соединений фтора и органических растворителей. Рекомендуемый температурный диапазон пайки: 550-950°C. Для хранения жидкого флюса рекомендуем использовать ёмкости из полипропилена, полиэтилена или ПЭТ (полиэтилентерафталата). Не допускать контакта с металлами при хранении. Флюс наносится на спаиваемые поверхности окунанием, кистью, распылением или дозатором (капиллярной трубкой), так же, можно использовать деревянную палочку. При выпадении осадка (под действием низкой температуры), рекомендуется нагрев на «водяной бане»* для растворения осадка.

*Нагрев раствора флюса на «водяной бане», это нагрев ёмкости с раствором флюса в воде, нагретой до нужной температуры (в данном случае - лёгкое кипение воды). Ёмкости из ПЭТ использовать нельзя.