

Указания по эксплуатации и уходу

1. Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный осмотр, убедиться в отсутствии повреждений. При наличии повреждений эксплуатация не разрешается.

2. Очки должны плотно прилегать к лицу пользователя. Если очки сидят свободно, оставляя слишком большой зазор между оправой и лицом, частицы грязи или мелкие предметы могут попасть внутрь и повредить глаз.

3. Надевать и снимать очки необходимо, держась руками за оба заушника.

4. Не рекомендуется класть СИЗ защитными стеклами вниз, во избежание потертостей и царапин. Хранить СИЗ глаз необходимо в специальном футляре с мягкой внутренней поверхностью.

5. Не обрабатывайте репеллентами стекла защитных очков (оптические детали)- это может привести к ухудшению оптических характеристик СИЗ.

6. Защитное стекло содержать в чистоте.

7. При загрязнении промыть проточной чистой водой, протереть чистой сухой мягкой салфеткой. Для увеличения срока эксплуатации рекомендуем для очистки использовать влажные очищающие салфетки РОСОМЗ®, спрей и салфетку из микрофибры РОСОМЗ®.