

РЕАГЕНТ НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ "WELLNESS THERM" REAL SHINE

Назначение:

Универсальное средство «WELLNESS THERM «REAL SHINE» — сильнодействующий реагент на основе каустической соды - предназначено для удаления смазок, масляно-жировых загрязнений, нагаров и комбинированных отложений с теплоэнергетического оборудования, для удаления биообрастаний, органических отложений. Используется с большинством материалов - нержавеющая сталь, медь, латунь, чёрный металл, алюминий, хромированные поверхности.

Область применения:

Применяется для промывки новых систем перед запуском как первая стадия комплексной промывки теплообменного оборудования и трубопроводов, обеспечивая размягчение загрязнений и облегчая работу кислотному средству на второй стадии; для очистки деталей и наружных поверхностей оборудования от смазок, масел, жиров.

Способы применения:

Для промывки деталей и наружных поверхностей теплообменного оборудования от смазок и масел рабочая концентрация 1:10 (1 литр средства «WellnessTherm REAL SHINE» на 10 литров воды). Трубопроводы очищают методом циркуляции при температуре 50-70 °С в течение 1-2 часов. Детали очищают замачиванием в горячем растворе при температуре 50-70 °С на 30-60 минут.

Для промывки новых систем перед введением в эксплуатацию рабочая концентрация 1:20 (5 литров средства «WellnessTherm REAL SHINE» на 100 литров воды). Температура промывки 30-60 °С, время 1-2 часа.

Для размягчения сложных и застарелых отложений перед кислотной промывкой, первая стадия многостадийной промывки. Рабочая концентрация от 1:20 до 1:10 (от 1 до 5 литров средства «WellnessTherm REAL SHINE» на 100 литров воды) в зависимости от количества отложений. Циркуляция раствора при температуре 50-70 °С на 2-4 часа.

Технические характеристики:

СОСТАВ:

гидроксиды щелочных металлов, поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !:

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами.

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность.

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях. Беречь от детей!

Условия и гарантийный срок хранения:

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.

ТУ и СГР:

ТУ 20.41.32-028-67315687-2017
Продукт сертифицирован.