

РЕАГЕНТ НА КИСЛОТНОЙ ОСНОВЕ "WELLNESS THERM" ZET SHINE

Назначение:

Средство «WELLNESS THERM «ZET SHINE» предназначено для промывок от неорганических отложений трубопроводов и теплообменного оборудования, имеющих детали из чувствительных к кислотам материалов. Применяется со следующими материалами - нержавеющая сталь, медь и её сплавы, алюминий, оцинкованные поверхности, хромированные поверхности. Удаляет карбонатные отложения и соли жёсткости, не нанося вреда поверхностям.

Область применения:

Применяется как индивидуальное средство либо в составе комплексной промывки на второй стадии (как основной моющий реагент) после предварительного щелочного размягчения.

Wellness Therm Zet Shine очищает загрязнения, не повреждая металлических поверхностей. Бережная очистка продлевает срок службы оборудования, повышает теплоотдачу.

Способы применения:

Рабочая концентрация от 1:100 до 1:20 от полного объема системы (от 1 до 5 литров средства «WellnessTherm ZET SHINE» на 100 литров воды в зависимости от количества и состава загрязнений). Необходимо слить из системы старый теплоноситель или воду, заполнить систему рабочим промывочным раствором и обеспечить циркуляцию при температуре 50-80 °C на 3-5 часов. На время промывки нужно открыть все клапаны системы, установить расширительный бак, чтобы обеспечить возможность для выхода выделяющегося углекислого газа.

Технические характеристики:

СОСТАВ:

Комплекс органических и минеральных кислот, хелаты, ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !:

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами.

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность.

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях. Беречь от детей!

ТУ и СГР:

ТУ 20.41.32-027-67315687-2017
Продукт сертифицирован.

Условия и гарантийный срок хранения:

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.