

РЕАГЕНТ НА ЩЕЛОЧНОЙ ОСНОВЕ "WELLNESS THERM" PERFECT SHINE

Назначение:

Средство «WELLNESS THERM «PERFECT SHINE» предназначено для удаления сажистых отложений, нагаров, копоти, отложений от дымовых газов, а также масляно-жировых загрязнений и органических отложений.

Средство предназначено для очистки отложений поверхности камеры сгорания котла и очистки нагревательных поверхностей теплообменного оборудования, а также для промывки трубопроводов и теплоэнергетического оборудования от комбинированных отложений, включающих преимущественно органические отложения. Можно использовать с большинством материалов - нержавеющей сталь, медь и её сплавы, алюминий, чёрный металл, хромированные поверхности и другие.

Способы применения:

Рабочая концентрация - не менее 3:100 (от 3 до 5 литров средства «WellnessTherm PERFECT SHINE» на 100 литров воды). Для очистки трубопроводов и котлов рекомендуется циркуляция средства при температуре 50-70 °С на 1-4 часа.

Технические характеристики:

СОСТАВ:

гидроксиды щелочных металлов, поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !:

Не допускается смешивание с другими реагентами или моющими средствами.

При использовании применять спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки.

При попадании на кожу и слизистые оболочки промыть загрязненные места водой.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

При вскрытии емкостей соблюдать осторожность.

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях. Беречь от детей!

ТУ и СГР:

ТУ 20.41.32-027-67315687-2017

Продукт сертифицирован.

Условия и гарантийный срок хранения:

Хранить реагент в герметично закрытой таре производителя в крытых сухих помещениях

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев.