

Гигиенический уход за полумасками UNIX 1000, UNIX 1100

После эксплуатации респиратора, если он загрязнен, отсоедините фильтры и проведите гигиеническую чистку полумаски. Промойте детали в теплой воде с мылом, ополосните, просушите при комнатной температуре и соберите полумаску.



1



2



3



4

1. Снимите защитный экран с оголовьем и шейной тесьмой;

2–4. Отсоедините внутренний каркас.

Гигиенический уход за полумаской UNIX 2100

После эксплуатации респиратора, если он загрязнен, отсоедините фильтры и проведите гигиеническую чистку полумаски. Промойте детали в теплой воде с мылом, ополосните, просушите при комнатной температуре и соберите полумаску.



1



2



3



4

1. Снимите защитный экран с оголовьем и шейной тесьмой: возьмите в одну руку полумаску, большим пальцем другой руки нажмите на выступ с обозначением роста, два пальца заведите между корпусом и защитным экраном, отсоедините экран от корпуса.

2–4. Отсоедините внутренний каркас.

Дезинфекция респираторов UNIX с фильтрами UNIX 303 P3 R D

Дезинфекция проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибов на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и полостях.

После окончания работы в зараженной зоне, снимите респиратор в чистой зоне, отсоедините фильтры от полумаски и передайте на дезинфекцию, которая проводится в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Дезинфекция полумасок UNIX

- Полумаски UNIX 2100, UNIX 1000, UNIX 1100 дезинфицируют химическим методом: погружением на 90 минут в 4,0 % водный раствор перекиси водорода с 0,5 % моющего средства (типа Прогресс, Астра, Лотос) с последующим промыванием проточной водой до полного удаления запаха дезинфицирующего средства, протиркой мягкой сухой салфеткой и сушкой при температуре не более 50°C до исчезновения видимой влаги.

Полумаски используют до износа, визуально оценивая целостность деталей, клапанов вдоха и выдоха, обтюратора.

Дезинфекция фильтра UNIX 303 P3 R D

- Фильтр UNIX 303 P3 R D дезинфицируют воздушным способом сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре не более 120±3°C в течение 45 (+5) минут.
- Дезинфекции подлежат фильтры UNIX 303 P3 R D с указанием, размещенным на корпусе фильтра, «возможна дезинфекция».

Срок годности фильтра не более 20 циклов дезинфекции.



Хранение респиратора

При хранении респиратора не допускается смятие корпуса полумаски, приводящее к ее необратимой деформации и нарушению первоначальной формы.