



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ НИЖНЕГО БАЧКА БИОТУАЛЕТА GOODHIM BIO-T GREEN

Назначение и область применения:

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ НИЖНЕГО БАЧКА БИОТУАЛЕТА GOODHIM BIO-T GREEN предназначена для использования в нижнем смывном бачке биотуалетов. Подходит для портативных и кассетных туалетов для ежедневного использования.

Основные свойства:

- Жидкость зеленого цвета.
- Ускоряет процесс разложения органических отходов.
- Способствует расщеплению твердых отходов и использованной туалетной бумаги.
- Обеспечивает эффективное обеззараживание.
- Предотвращает развитие болезнетворных бактерий.
- Качественно устраняет неприятные запахи.
- Продлевает срок службы оборудования.
- Не содержит вредных веществ, формальдегида, метилового спирта, этиленгликоля.

БЕЗОПАСНЫЙ СОСТАВ!

- Экономично расходуется.

ВАЖНО: Отработанную жидкость можно сливать на почву, не приносит вред растениям.

Способ применения:

1. Налейте средство в бачок из расчета 75 мл средства на 10 л воды.
2. Влейте в бачок 2-3 л воды.
3. Перемешайте.
4. Срок действия 4-6 дней, в зависимости от количества пользователей.

Упаковка и фасовка:

Пластиковые канистры: 5,0 л.

Хранение и транспортировка:

Следует хранить в оригинальной упаковке, при температуре от -30°C до +35°C. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления. После замораживания не теряет своих свойств.

Меры безопасности:

Для защиты кожных покровов использовать резиновые перчатки. Хранить отдельно от пищевых продуктов и в местах, недоступных для детей! При попадании средства на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не глотать! Беречь от детей! Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



goodhim™

Professional Chemical Engineering

Состав:

Неорганические соли, краситель, отдушка, функциональные добавки.

Произведено: по ТУ 2389-007-03856078-2016.