

Инструкция по эксплуатации

ТР ТС 019/2011



Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты рук:

Перчатки защитные «Рубисенс» ("Rubisense") с рельефным покрытием из натурального латекса, артикул re15nl .

Назначение: Перчатки предназначены для защиты рук от механических воздействий, при работах, требующих обеспечить надежный захват сухих и влажных предметов (кроме увлажненных нефтепродуктами), где важны высокая чувствительность пальцев. Они обеспечивают возможность комфортного и точного манипулирования мелкими предметами.

Инструкция по эксплуатации должна быть использована в сочетании с информацией, указанной непосредственно на изделии, а также на внутритарной упаковке. Перед применением нового или уже бывшего в использовании изделия необходимо ознакомиться с **инструкцией по эксплуатации** ниже и провести тщательный осмотр изделия на предмет видимых внешних дефектов и/или повреждений. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства. Для обеспечения защиты необходимо использовать изделие в строгом соответствии с его защитными свойствами и декларацией и/или сертификатом соответствия.

Перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем или использоваться в условиях контакта с нагретыми поверхностями температура которых выше 80 °С. Перчатки нельзя носить, если существует риск попадания в движущиеся детали машин.



Защитные свойства изделия:

Ми – от истирания;

Изделие не содержит силиконов. Для продолжительного сохранения защитных свойств рекомендуется соблюдать уход за изделием и поддерживать его в чистом и сухом состоянии.

Уход за изделием необходимо осуществлять в соответствии с символами по уходу:



- стирка запрещена;



- не отбеливать;



- глажение запрещено;



- сухая профессиональная чистка (химчистка) запрещена;

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (уходу).

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей:

Изделие содержит протеины натурального каучука в эластичном напульснике (манжете), что в крайне редких случаях может быть причиной аллергической реакции. В случае обнаружения аллергической реакции следует воздержаться от использования данного изделия и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Условия хранения: перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Условия транспортировки: Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Срок службы не установлен (зависит от характера и интенсивности выполняемых работ).

Гарантии изготовителя: изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям настоящего технического описания при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Перчатки утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Изготовитель: ООО «СВС» («Синтетические высокомолекулярные соединения»).

Адрес местонахождения: 142645, Россия, Московская обл., город Орехово-Зуево, д. Авсюнино, участок №108В, строение 5.

Тел.: +7 (496) 413-84-63, www.svscompany.ru

Сделано в России