

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Фиксатор резьбы разъемный MIDDLE FIX

12/2022

LAVR®

ОПИСАНИЕ:

Средство для герметизации и фиксации резьбовых соединений, требующих периодического демонтажа при сервисном обслуживании. Препятствует саморазвинчиванию деталей при вибрационных и ударных нагрузках.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Препятствует ослаблению резьбовых соединений
- Надежно фиксирует резьбовые соединения до 20 мм, поддон масляной системы и клапанную крышку, крепеж генератора и дроссельной заслонки
- Полимеризуется в зазорах резьбы без доступа воздуха за 20 минут
- Окончательную прочность набирает через 24 часа при температуре не менее +18°C
- Устойчив к воздействию окружающей среды, воды, солей, антифриза, любого топлива и газа
- Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от -60 до +150°C
- Момент откручивания на незатянутой винтовой паре – до 17 Нм

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: вязкая жидкость синего цвета

Запах: нейтральный

Температура замерзания: 0°C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется на любых резьбовых соединениях из черных металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен только для изделий из черных металлов. Перед применением тщательно встряхнуть флакон.

1. Очистить резьбу от ржавчины, масла и грязи.
2. Обезжирить и тщательно просушить витки резьбы.
3. Нанести небольшое количество состава на резьбу и распределить по всей поверхности.
4. Произвести окончательную затяжку соединения.
5. Фиксатор затвердевает за 20 минут, окончательную прочность набирает через 24 часа при температуре не менее +18°C.
6. При невозможности демонтажа необходимо нагреть соединение до 250 – 900°C при помощи

промышленного фена или паяльной лампы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма. При попадании на кожу вызывает раздражение, в случае попадания промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Срок годности 36 месяцев. Хранить в заводской упаковке при температуре ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

9 ml блистер Art. Ln1733



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65
(звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru