



Фитнес браслет SLSFIT

Руководство пользователя

Описание и назначения

- Ремешок

vстройства

устройством (фитнес-трекером), предназначенным для получения информации о состоянии здоровья и физической активности пользователя. Интерфейс Bluetooth в браслете используется для соединения с смартфоном, планшетом или другим совме стимым мобильным устройством. Управле ние и настройка браслета происходят чере: оригинальное мобильное приложение установленное на совместимое мобильное ноутбука и т.д. устройство пользователя



Назначение устройства

Фитнес браслет SLSFIT 1 является Bluetootl контакты.

Заряд аккумулятора




Заряд браслета происходит через

Для того, чтобы зарядить Ваш браслет. выньте его из силиконового ремешка и поместите в порт. совместив зарядные Порт подключите к сетевому зарядному устройству через USB коннектор (не входит в комплект поставки). Выходные не должны превышать 5В, 2А. Помимо

быть использован USB порт компьютер

Включение браслета



Для того чтобы выключить браслет зайдите в раздел меню «Ещё», подразде Для того, чтобы попасть в меню браслета

прилагаемый порт зарядного устройства Мобильное приложение

«Выключить»

вам операционной системы.

параметры сетевого зарядного устройства сетевого зарядного устройства может


Включение устройства осуществляется операционной системы, либо зайти на сайт путем нажатия на сенсорную зону в нижней smartlifesystem.ru в раздел «приложение»

Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд. Использование браслета

Дата и время воспринимающей нажатия.

Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд находясь на главном экране, нажмите на

сенсорную зону (клавишу). Для переключения разделов меню, кратко



Для того, чтобы активировать браслет из режима ожидания, кратко коснитесь его

сенсорной зоны. Скачайте приложение для необходимой Подключение браслета

Для этого можете воспользоваться ссылкой (отсканируйте QR-код) ниже, либо найти Скачав приложение, запустите его. приложение в магазине приложений вашей Убедитесь, что на мобильном устройстве активировано Bluetooth соединение (сде лайте это в настройках Вашего смартфона

зится список доступных к подключению

или планшета). На стартовом экране приложения отобра

Управление и активация основных функций Bluetooth устройств. находящихся в досягае браслета осуществляется путем нажатия на мости Вашего смартфона. нижнюю сенсорную зону дисплея. Именно Выберете устройство SLSFIT_1, завершите она является функциональной областью,

Функционал браслета/ Разделы Меню

При полключении браслета через приложение, дата и время будут настроены авто-

и разрешения

матически, в соответствии с системными Основной экран браслета. Даннастройками мобильного устройства ный экран отображается кажлый раз, когда Вы активирует браслет. На экране отобража-Персональные настройки ются сведения о времени, дате,

Для корректной работы функции подсчета шагов (Шагомер), пожалуйста, заполните

персональные физические параметры

Лля этого перейдите в соответствующий

подраздел приложения в меню «Настройки».

организма: рост. вес и возраст.

при запуске приложения.

В браслете предустановлено 5 вариантов домашних экранов. Изменить стиль данного экрана можно долгим нажатием на сенсорную зону (до 3 сек.).

Домашний экран



Температура

Данный раздел меню содержит информацию об измеряемой температуре. Измерение температуры начнется автоматически и булет происходить до тех пор. пока вы нахолитесь в данном режиме. Также данные об из

остоянии подключения, заряде

мерении температуры (история измерений) булут солержаться с приложении SLS

Шагомер, расстояние, калорин






В данных разделах меню отображается

аккумулятора, и прочие данные соответствующая информация о достигнуз зависимости от выбранного дисплея) тых результатах:

- Количество пройденных шагов
- Пройденное расстояние
- Количество сожжённых калорий



Измерение сердечного ритма

Измерение происходит онлайн Также данные об измерении (история измерений) булут (держаться с приложении SLS


измерительным прибором. Снимаемые

показания носят исключительно ознакоми-

тельный характер, могут отличаться от дей-

происхолит онлай Измерение г Также ланные об измерении пульса (история измерений)

булут солержаться с приложении SLS



Артериальное давление

чески при переходе в данный раздел меню. Результат булет тображен через 3-5 секунд

после начала измерения. Также данные (история измерений) булут солержаться с приложении SLS.



Обратите внимание

Измерение содержания кислорода в крови



ние Балминтон и лр

В режиме активной тренировки браслет запишет данные тренировки: время тренировки и потраченные калории.

вляется 2-секундным нажатием на сенсор Браслет SLSFIT_1 не является медицинским ную клавишу.

себа плохо!

зуется РРС датчик (методика инфракрас ной фотоплетизмографии). Пожалуйста обратитесь к врачу, если вы почувствовали Тренировки



Данный раздел меню содержи

несколько предустановленны: режимов тренировки, которы вы можете активировать во время спортивных занятий. В браслете содержатся режимы

ствительных значений и не могут являться

основанием для какого-либо самостоятель-

вычисления значений показателей исполь

ного медицинского вмешательства. Для

Запуск и остановка тренировки осущест-



следующие подразделы:

Поиск телефона. Используйте

данный раздел для поиска сопряженного с браслетом смартфона. При активации поиска, смартфон издаст звуковой сигнал

• Перезагрузка браслета


- Выключение


мессенджеров, установленных на телефоне. Отображение сообщений в браслете ограничено 40 символами. Обратите внимание: для получения уведом-

В данном разделе меню будут

содержаться пришедшие SMS

ообщения и уведомления из





- Настройка яркости
- Единицы измерения

Активация каждого из подразделов достигается долгим нажатием на сенсорную зону (до 2 секунд). Управление после активации осуществляется кратким нажатием

Дополнительный функционал

Обратите внимание: часть данных функций активируется только через приложение и не содержится в интерфейсе браслета

Входящие звонки

Браслет может отображать уведомление о входящем вызове на ваш смартфон. Для этого должно быть установлено Bluetooth соединение между данными устройствами Активировать данный тип уведомлений вы можете в разделе «Настройки» приложения

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» браслет не будет уведомлять Вас о каких-либо событиях.

приложении Вы можете задать временной Сброс устройства интервал данного режима.

Режим «Разомнитесь!»

д режиме «Разомнитесь!» (отсутствие лвижения) браслет может увеломлять Вас о том, что Вы долгое время находитесь без движения и есть необходимость немного размяться. Интервал оповещений Вы можете настроить в приложении

Будильник

Вы можете настроить время Булильника в приложении. При достижении заданного времени браслет издаст вибросигнал.

Настройка экрана

Вы можете настроить автоматическую активацию экрана браслета при полъеме руки в разделе «Настройки» приложения SLS. Также возможно задать временної интервал, когда данная функция является активной что обезопасит Вас от случайного

Вы можете удалить из приложения все данные о вашем устройстве, совершив ег сброс в соответствующем разделе меню. Отвязка устройства Лля того чтобы удалить браслет из вашего • Фитнес-браслет SLSFIT • Ремешок

шем разделе меню Приложения. Также для полного разрыва связи с браслетом советуем Вам «забыть» браслет в настройках Bluetooth вашего смартфона

Технические характеристики:

• Вибрация есть включения экрана во время сна

Комплектация:

смартфона, отвяжите его в соответствую-

и сертификатах • Процессор: Realtek RLC8752


Гонконг

Bluetooth 4.2

- Лисплей 0 96"
- Тип зарядного устройства: 2PIN, внешний
- Совместимость: Android 5.0 и выше или

Торговая марка: SLS

Модель устройства: SLSFIT_



Инструкция по эксплуатации

Зарядное устройство

Комплектация может быть изменена Беречь от детей без дополнительного уведомления.

Информация о гарантии

Производитель:

Банк Тауэр, 77-79 Глоукестер Роад, Ван Чай,

000 «ТФН». 108811. г. Москва, поселение

 Разрешение лисплея 80*160 IPS MEGA-F HK LIMITED, UNIT A. 26/F., FORTIS

BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAL HONG KONG МЕГА-Ф XK ЛИМИТЕД. Юнит A, 26/Ф., Фортис

- Емкость аккумултора: 100 мАч
- Время работы: до 7 дней
- iOS 9.0 и выше Импортер:
- Приложение: SLS

Московский деревня Говорово 47 км МКАЛ

устройство в микроволновой печи. Пыли и грязи. Не полвергайте устройство.

Информация для связи:

support@smartlifesystem.ru

веществ.

устройство.

Внимание!

Жидких чистящих средств: Для очистки

устройства пользуйтесь только мягкої

или другими жидкими чистящими сред-

• Механическому воздействию: Не роняйте

Производитель оставляет за собой право

вносить изменения в комплектацию.

центров также доступен на сайте

сухой тканью. Не пользуйтесь спирто



исключить возможные травмы

стать причиной травматизма или

несоответствия устройства местному

законодательств Не допускайте к устройству детей, чтобы

Использование и уход

возлействию:

техни- ческое и программное обеспечение Чтобы обеспечить надлежащий уход за обрудования без предварительного уведом этим устройством, не подвергайте его ления. Несоблюдение данной инструкции

- может привести к выходу устриства из строя Любой агрессивной жилкости. Неполи снятию его с дальнейшего гарантийного вергайте устройство слишком полгому обслуживания. возлействию волы, лождя, влаги, пота и Электронная версия Руководства лругих жилклстей
- пользователя нахолится на сайте Сильного тепла или холода: Не подвергайwww.smartlifesystem.ru те устройство воздействию температуры Полный список авторизованных сервисных ниже -10/14 или выше 55/131
- СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить

www.smartlifesystem.ru

- воздействию пыли, грязи, песка, пищевых Гарантийная информация продуктов или других посто-ронних Гарантия начинает действовать с момента
 - покупки устройства Споки гарантии.
 - Основное изделие 12 (двенадцать)

месяцев.

- Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) - 6 (шесть месяцев.
- Другие аксессуары 3 (три) месяца.

рекомендует обратиться в Авторизованный

рекомендаций по дальнейшей безопасной

- Срок эксплуатации 2 года
- 1. Данная гарантия распространяется толь ко на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
- модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя 2. Изготовитель устанавливает срок служ Молель и серийный номер изделия должны бы на основное изделие - 2 (Два) года с соответствовать указанным в гарантийном латы изготовления излелия при условии талоне. соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы излелия изготовител

Страна производства

эксплуатации изделия.

попалания влаги)

3. Право на гарантийное обслуживание

пользования устройством (например, в

4 В случае обнаружения недостатков в

рядок предъявления которых установлен

плуатации и строго следуйте ей.

Сервисный Центр (АСЦ) для проведения Произвелено на заволе в Китае Made in China профилактических работ и получения

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

службы. Срок службы 2 года.

утрачивается в случае, если неисправность Оборудование предназначено для исвозникла из-за нарушений клиентом правил пользования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающе результате механических повреждений или воздуха -25°C - +85°C, и относительной влажности не выше 95% Оборудование не нуждается в периодиприобретенном товаре потребитель вправе ческом обслуживании в течение срока предъявить требования, пере-чень и по-

Законом РФ «О защите прав потребителей» Правила и условия монтажа 5. Перед началом использования устройст

Монтаж оборудования производится в изучите прилагаемую инструкцию по экссоответствии с данным руководством пользователя 6. Гарантийный талон лействителен только

при наличии правильно и четко указанны

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке при температуре окружающего воздух -20°C - +45°C, и относительной влажность

Правила и условия перевозки

(транспортирования)

не выше 95%.

Перевозка и транспортировка оборудо вания допускается только в заводской

без ограничения расстояний

Правила и условия реализации

Без ограничений

упаковке, любыми видами транспорта.

Правила и условия утилизации По окончании срока службы оборудования

устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством странь эксплуатации, а также рекомендации производителя

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия





For English version of User Manual, please visit our website: www.smartlifesystem.ru

Товар сертифицирован. Данные о сертификатах вы можете пол чить на сайте www.smartlifesystem.ru

Изделие

Модель		 	 	
Серийный н	номер			
coprimisir.	ioiiiop	 	 	
Дата прода	жи			

(подпись)

Продавец

(фамилия)

Гарантийный талон

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации