

Инструкция по хранению рукавов и шлангов Holzer Flexo



Не приемлемо



Приемлемо



Лучший выбор



Для того, чтобы спираль вакуумных рукавов не деформировалась в процессе хранения, рулоны **НЕ ДОЛЖНЫ** выступать из поддона, на который они укладываются. Поместите картон или аналогичный материал между поддоном и рулоном. При отсутствии подходящих поддонов по типу или размеру рулоны кладут на “землю”.



Между поверхностью поддона и первым рулоном положите картонный лист или что-то подобное. Положите рулон на поддон так, чтобы оба конца шланга были обращены вверх...

Специальная упаковка согласовывается между заказчиком и отделом продаж.

Если товар хранится на складе в течение длительного времени, необходимо уменьшить высоту или количество рулонов в одном месте.

На рулоны нельзя класть другие материалы, а шланги не должны подвергаться нагреву, который может их деформировать.