

COLOR SHINE «WELLNESS THERM»

Концентрат COLOR SHINE для очистки ватерлинии и чаши бассейна

Назначение:

Реагент-концентрат предназначен для удаления известковых и кальциевых отложений с ватерлинии, ступеней бассейна, чаши, а также с периферийных устройств бассейна.

Меры предосторожности:

- Концентрат или разбавленное средство хранить в не доступном для детей месте.
- При работе с реагентом использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки, защитную одежду) помещение должно хорошо проветриваться.
- При попадании в глаза или на кожу срочно промыть водой. Если раздражение не проходит – обратиться за медицинской помощью.
- Избегать прямого соприкосновения концентрата с несовместимыми материалами, например: алюминий и его сплавы.
- Не смешивать с другими химикатами.
- Попадание реагента внутрь организма крайне опасно для здоровья человека.
- После работы тщательно вымыть руки и открытые участки кожи.

Хранение:

Хранить в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, при температуре от 0 до плюс 25°C. Хранить отдельно от кислот,перекиси водорода и прочих реагентов. При хранении допускается выпадение осадка. Перед использованием рекомендуется взбалтывать.

Транспортировка:

Разрешена перевозка продукции всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующими на данном виде транспорта.

Утилизация:

Отходы продукта и тара подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Срок хранения: 3 года с даты изготовления ТУ 20.59.52-039-67315687-2020

Применение:

Концентрат разбавить до рабочего состояния в пропорции 1:4 (1 литр средства на 4 литр воды). Перед очисткой ватерлинии понизить уровень воды в бассейне на 10-20 см. Нанести средство на губку, мочалку, щётку (работать в резиновых перчатках, защитной одежде, очках). Производить очистку в течении 5-10 минут, если загрязнения слишком сильные и застарелые, повторить процедуру или увеличить концентрацию раствора 1:3 или 1:2. После завершения процедуры места очистки протереть тряпкой с тёплой водой. При попадании в воду средство изменяет уровень PH, после очистки при необходимости выровнять уровень PH при помощи СРЕДСТВА «WELLNESS THERM» «PH +» или «PH-». Очистка чаши, а также других поверхностей и элементов бассейна происходит аналогично. На алюминиевых, нержавеющей и хромированных деталях бассейна время выдержки реагента не более 10 минут! Не использовать на неустойчивых к кислоте поверхностях из камня, мрамора и др.

Состав:

Комплекс минеральных кислот, ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества.