


## OPTIMA



### Паспорт электрической печи OPTIMA

Адрес:  
ООО «ТЕПЛОМАРКЕТ»  
127644, г. Москва,  
ул. Лобненская, дом 21, строение 7  
<https://karina.market>



Электрическая печь ТМ KARINA OPTIMA предназначена для нагрева до заданных значений и увлажнения воздуха в парильном помещении. Запрещается использовать каменку в любых других целях.

Заводской номер изделия (серии): \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_

| Мощность,<br>кВт * | Объём<br>парильного<br>помещения,<br>м <sup>3</sup> ** | Номинальное<br>напряжение<br>сети, В *** | Сечение<br>медных<br>проводников,<br>мм <sup>2</sup> | Масса<br>печи,<br>кг | Масса<br>камней,<br>кг | Габаритные<br>размеры,<br>ВхШхГ,<br>мм |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 2                  | 2                                                      | 230                                      | 2,5                                                  | 5,8                  | 20                     | 530x340x185                            |
| 2,5                | 2-3                                                    |                                          |                                                      |                      |                        |                                        |
| 3                  | 3-4                                                    |                                          |                                                      |                      |                        |                                        |
| 4,5                | 4-6                                                    | 400                                      | 2,5                                                  | 9,8                  | 50                     | 600x440x435                            |
| 6                  | 6-8                                                    |                                          |                                                      |                      |                        |                                        |
| 7,5                | 7-10                                                   |                                          |                                                      |                      |                        |                                        |
| 9                  | 9-12                                                   |                                          |                                                      |                      |                        |                                        |

Таблица 1. Технические характеристики ОРТІМА

Для сухой бани (температура до +120°C) модель печи из линейки OPTIMA выбирают согласно заявленной производителем мощности в зависимости от объёма парильного помещения.

Для влажной бани (температура до  $+70^{\circ}\text{C}$ ) объем парной можно увеличить на 20%.

#### **4. Комплектность**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Печь электрическая OPTIMA ..... | 1 шт. |
| Паспорт .....                   | 1 шт. |
| Упаковочная коробка .....       | 1 шт. |
| ЗИП – не предусмотрен.          |       |

#### **5. Срок службы**

Средний срок службы печей ТМ KARINA OPTIMA – 5 лет.

Ресурс и срок службы на трубчатые электронагреватели (ТЭНы), входящие в состав данной печи, определяются в соответствии с индивидуальным паспортом на них.

Изготовитель обязуется производить запасные части к печи в течении срока службы.

Запасные части к электрической печи вы можете приобрести через вашего дилера KARINA.

#### **6. Транспортировка и хранение изделия**

Транспортировка печи допускается в вертикальном положении в упаковке производителя любым видом транспорта закрытого типа.

При транспортировке печи запрещается класть посторонние предметы на упаковку сверху, каменка должна быть закреплена таким образом, чтобы исключить опрокидывание.

Электрическая печь должна храниться в упакованном виде в вертикальном положении.

Срок хранения изделия составляет 1 год с момента приобретения изделия потребителем и истекает вместе с гарантийным периодом.

Условия хранения Л1 определяются по ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения УХЛ кат. 4.2.

Изделие хранится в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при:

Температуре: от +5 °С до + 40 °С

Среднегодовой относительной влажности не более 60% при 20°С.



27.51.28.110  
(код продукции)

В помещении хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Срок хранения печи составляет 1 год с момента приобретения изделия потребителем и истекает вместе с гарантийным периодом.

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы печи составляет 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Гарантийный срок службы печи при использовании в коммерческих банях и саунах, учреждениях и предприятиях составляет 3 месяца (90 календарных дней) со дня продажи через торговую сеть.

Права и обязанности изготовителя (поставщика) по гарантиям устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантийный и постгарантийный ремонт изделия производится предприятием-изготовителем ООО "ТЕПЛОМАРКЕТ" по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, дом 21, стр. 7.

(Свидетельство постановки на учёт ОГРН: 1157746896713 от 30.09.2015 г. ИФНС №13 по г. Москва 7713)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


печь электрическая  
наименование изделия

ОПТИМА  
обозначение

№

б/н  
заводской номер

дата продажи \_\_\_\_\_ **М.П.**



\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ГОД      МЕСЯЦ      ЧИСЛО



27.51.28.110  
(код продукции)

## 10. Ремонт

### КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЁННОМ РЕМОНТЕ

печь электрическая  
наименование изделия

ОПТИМА  
обозначение

№

б/н  
заводской номер

ООО "ТЕПЛОМАРКЕТ"  
предприятие

          
дата

Наработка от начала эксплуатации: \_\_\_\_\_

Наработка после последнего ремонта: \_\_\_\_\_

Причина поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Сведения о произведённом ремонте: \_\_\_\_\_  
вид ремонта, сведения о ремонте

\_\_\_\_\_

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

печь электрическая  
наименование изделия

ОПТИМА  
обозначение

№

б/н  
заводской номер

          
вид ремонта

ООО "ТЕПЛОМАРКЕТ"  
предприятие

согласно

          
вид документа

Принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией (ТУ-3468-001-46465170-01) и признана годной к эксплуатации

Ресурс до очередного ремонта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ в течении срока службы \_\_\_\_\_ лет (года)

, в том числе срок хранения \_\_\_\_\_  
условия хранения лет (года)

## 11. Примечания

\*Мощности, указанные в Таблице 1, рассчитаны при стандартных значениях номиналов электросети.

\*\*Объём парильного помещения, указанный в Таблице 1, носит рекомендательный характер и зависит от выделяемой мощности электрической печи и конструктивно-функциональных особенностей парного помещения.

\*\*\*Номиналы электрических сетей и их стандартные значения, а также диапазон используемого напряжения, необходимые для эксплуатации изделия, определяются по ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).

Основные технические характеристики, правила по установке, сведения об эксплуатации и конструкции, требования по безопасности на данные электрические печи приведены в руководстве по эксплуатации, доступному по ссылке:





27.51.28.110  
(код продукции)

## 12. Особые отметки