

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО

INFORCE

Очки защитные
закрытые

INFORCE

Очки защитные
закрытые

Назначение Очки защитные закрытые предназначены для защиты от механических воздействий твердых высокоскоростных летящих частиц, капель жидкостей (в том числе растворов кислот и щелочей) и УФ-излучения. Исключают воздействие разнообразных факторов, которые могут спровоцировать травмы и снижение остроты зрения. Преимущества Инновационная конструкция линзы обеспечивает широкоугольный панорамный обзор, не ограничивает поле зрения и обеспечивает максимально четкое изображение. Мягкий эргономичный обтюратор обеспечивает максимально четкое изображение. Мягкий эргономичный обтюратор обеспечивает идеальное прилегание без точек давления для различных форм головы и лица. Система непрямой вентиляции обеспечивает циркуляцию воздуха. Широкая регулируемая наголовная лента для обеспечения оптимального прилегания и комфортного ношения. Материал стекла линзы – ударостойкий оптический поликарбонат. Изготовлены в соответствии с ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013. Расшифровка символов маркировки 2-1,2 – градационный шифр, защита от УФ-излучения; EP – идентификация производителя; 1 – оптический класс; B – символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар шаром диаметр 6 мм при скорости 120 м/с, 5,9 Дж); K – символ сопротивляемости поверхностному разрушению мелкодиспенсерными аэрозолями; N – символ устойчивости к запотеванию; T – символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от -5 °C до +55 °C); 3 – устойчивость к каплям дождей; 4 – устойчивость к грубодисперсным аэрозолям (пыли); 5 – устойчивость к газам и мелкодисперсным аэрозолям; 9 – устойчивость к брызгам расплавленных металлов и проникновению горячих твердых тел; 253 – обозначение ГОСТ 12.4.253-2013 средства защиты глаз. ТР ТС019/2011 обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».	Подготовка к эксплуатации Перед началом эксплуатации проведите визуальный осмотр. Очки следует надевать и снимать только двумя руками. Очки должны удобно располагаться на лице, не вызывая дискомфорта. Ограничения по применению • применять строго по назначению • запрещается использовать очки с видимыми механическими повреждениями линзы и корпуса • ограничения по возрасту, физиологическим факторам и состоянию здоровья отсутствуют Уход При загрязнении следует вымыть изделие слабым мыльным раствором, промыть под струей чистой воды и протереть мягкой тканью без ворса. Не допускается применение чистящих порошков и агрессивных жидкостей. Гарантийные обязательства Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.253-2013 при соблюдений условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок – 6 месяцев с момента передачи товара покупателю, срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления. Год и месяц выпуска указаны на индивидуальной упаковке. Хранение Очки должны храниться в упаковке производителя в закрытых помещениях, исключающих механические повреждения, попадание влаги и солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов при температуре воздуха от -5 °C до +30 °C и относительной влажности не более 80%. Транспортировка Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок действующими на транспорте данного вида. При транспортировке упаковка должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей. Утилизация Материалы, из которых изготовлены защитные очки, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации защитные очки подлежат разборке на составляющие детали, которые должны быть утилизированы, как бытовые отходы в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.
--	---



Правообладатель: ООО «ВсеИнструменты.ру»
109451, Россия, г. Москва,
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8-800-550-37-70

Производитель: ООО «Еланпласт»
140560, Московская область, г. Озеры
ул. Юрия Сергеева, д. 60
тел. 8 (800) 600-30-59
Сделано в России