

САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК SANITÄR 701S

Высококачественный однокомпонентный санитарный (сантехнический) силиконовый герметик с ацетатной системой вулканизации. Содержит комплекс фунгицидных компонентов, препятствующих появлению и развитию плесени и грибка. Специально разработан для помещений с повышенной влажностью. Водостойкий, эластичный и прочный, быстросохнущий.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Уплотнение и герметизация соединений при выполнении ремонтных и монтажных работ в помещениях с повышенной влажностью – ванны комнаты, санузлы, кухни, душевые, прачечные, сауны, бассейны.
- Установка и герметизация сантехнического и кухонного оборудования – эластичное уплотнение швов и стыков вокруг ванн, раковин, душевых кабин, кухонной мойки, кухонной мебели.
- Гидроизоляция поверхностей и стыков, заделка швов керамической плитки.
- Герметизация водосточных и водопроводных систем, систем кондиционирования и вентиляции, морозильных и холодильных камер.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальный сантехнический герметик – содержит фунгицидные добавки.
- Предотвращает появления плесени и грибка.
- Отличная адгезия к эмали, стеклу, керамике, санфаянсу, анодированному алюминию, нержавеющей стали, ПВХ, дереву и др.
- Быстрое отверждение – минимальное время пленкообразования.
- Безусадочный, тиксотропный, водонепроницаемый.
- Высокая эластичность и механическая прочность.
- Высокая устойчивость к УФ-излучению, бытовым чистящим и моющим средствами.
- Устойчив к температурным перепадам от -45 °C до +150 °C после полимеризации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед использованием картридж следует хранить при комнатной температуре. Поверхности должны быть чистыми, сухими, тщательно очищенными от жира, масла, пыли и других загрязнений. При санации швов, поражённых плесенью, необходимо полностью удалить имеющийся герметик. Перед повторной заделкой шва следует обработать поражённые участки средством против плесени, чтобы удалить сохранившиеся споры грибка, иначе несмотря на фунгицидный эффект герметика, на шве скоро может снова появиться плесень. Для аккуратного выполнения работ защитить поверхности малярной лентой. Срезать наконечник картриджа до резьбы, навинтить насадку на картридж и срезать её под углом 45°, вставить картридж в пистолет. После нанесения герметика до образования пленки необходимо разгладить нанесенный состав шпателем для формирования шва и оставить до полного отверждения. Малярную ленту удалить сразу после выравнивания герметика. Скорость отверждения – 2,5 мм в сутки. После отверждения состав следует удалить с рук водой с мылом, а с инструментов – механически. Ширину шва следует предусматривать с учетом подвижности, но не менее 5 мм и не более 20 мм. При ширине шва 6 – 12 мм рекомендуемая глубина шва 6 мм. Для швов шире 12 мм, соотношение ширины шва к глубине должно быть около 2:1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Плотность	0,96 ± 0,03 г/см³
Время пленкообразования	10-12 мин *
Скорость отверждения	2,5 мм в сутки *
Твердость (по Шору А)	16-17
Модуль при 100% деформации	≈0,55 МПа
Относительное удлинение при разрыве	>300%
Температура применения	+5...+40 °C
Температура хранения	+5...+25 °C
Термостойкость (после отверждения)	-45...+150 °C

* - при температуре окружающей среды +23 °C и относительной влажности воздуха – 50 %

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не окрашивать. Не применять в контакте с пищевыми продуктами. Не использовать для герметизации аквариумов и террариумов. Не подвергать воздействию воды до полного отверждения. Не использовать с неопреном, полиэтиленом, тефлоном. Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102 Держать в месте, недоступном для детей. P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P273 Не допускать попадания в окружающую среду. P501 Утилизировать содержимое/контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов, в соответствии с местными, региональными, национальными и/или международными правилами. EUN208 Содержит 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергическую реакцию. Избегать попадания герметика на кожу и в глаза. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. После работы тщательно вымыть руки. Паспорт безопасности доступен по запросу.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности – 24 месяца. Годен до (см. на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Информация, содержащаяся в данном техническом листе, базируется на результатах испытаний и опыте компании KIM Jarolim Im- und Export GmbH, обеспечивает необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции, мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения продукции или применением продукции не по назначению. Компания KIM Jarolim Im- und Export GmbH оставляет за собой право вносить изменения в технические листы продукции без предварительного уведомления.



СОСТАВ: Силиконовый полимер, антигрибковые и функциональные добавки, активатор адгезии, C13-C16, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, 4,5-дихлор-2-октил-2-гизотиазол-3-он.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

KIM Jarolim Im- und Export GmbH Kirschenweg 2
97232 Giebelstadt-Sulzdorf Deutschland
info@kim-tec.de

Представительство в РФ:

ООО "Силэнт Трейд"
115569, г. Москва, Каширское шоссе, дом 80
Тел.: +7(495)105-94-33
info@germetik-group.ru