

# Люки ревизионные металлические

## Назначение

---



Люк ревизионный (сантехнический) металлический на магнитах предназначен для эстетичной маскировки инженерных коммуникаций. Используется исключительно для монтажа в стены. Удачно сочетается с любыми финишными материалами отделки стен.

## Инструкция по монтажу

---



Зафиксировать ревизионный люк можно несколькими способами. При этом выбор крепления зависит от конструкции и материала установочного окна:

1. Основание ниши дерево или металлический профиль – **крепим люк саморезами**;
2. Каркас ниши из кирпича или бетона – **крепим дюбель-гвоздями**;
3. Крепим люк в тонкую стенку или по каким-то причинам не можем использовать саморезы и анкера - **используем клей герметик**.

### *Последовательность работ при установке на саморезы или дюбель-гвоздь:*

A. Ставим люк в проем, сориентировав раму, учитывая направление открытия дверцы (налево/направо).

B. Выравниваем изделие так, чтобы дверца люка в закрытом состоянии была в плоскости стены.

C. Определяем места, куда будем вкручивать дюбель-гвоздь/саморезы. Смотрим на состояние материала в точках крепления и иные аспекты, которые могут помешать закручиванию саморезов и хорошему его удержанию.

D. Убираем люк и делаем отверстия необходимого диаметра.

E. Возвращаем люк на место и закручиваем дюбель-гвоздь/саморезы.

F. Оцениваем положение вертикальной и горизонтальной плоскости люка с помощью строительного уровня.

G. Для герметизации можно воспользоваться силиконом или пройтись по стыкам.

***Последовательность работ при установке на монтажный клей:***

A. Монтаж начинаем с подготовки ниши: наружную и внутреннюю часть готовой ниши зачищаем наждачной бумагой и обезжириваем растворителем.

B. Наносим герметик на каркас люка и на внутреннюю поверхность короба.

C. Вставляем люк в проем до упора и прижимаем до схватывания герметика. Время его застывания должно быть указано на упаковке.

## **Модельный ряд**

---

Штрих-код	Наименование (ширина x высота)
4607122240817	Лючок сантехн. 100*100 мм
4607122240824	Лючок сантехн. 100*700 мм
4607122240831	Лючок сантехн. 150*150 мм
4607122240848	Лючок сантехн. 150*200 мм
4607122240855	Лючок сантехн. 150*250 мм
4607122240862	Лючок сантехн. 150*300 мм
4607122240879	Лючок сантехн. 200*200 мм
4607122240886	Лючок сантехн. 200*250 мм
4607122240893	Лючок сантехн. 200*300 мм
4607122240909	Лючок сантехн. 200*400 мм
4607122240916	Лючок сантехн. 250*250 мм
4607122240923	Лючок сантехн. 250*300 мм
4607122240930	Лючок сантехн. 250*350 мм
4607122240947	Лючок сантехн. 250*400 мм
4607122240954	Лючок сантехн. 300*300 мм
4607122240961	Лючок сантехн. 300*400 мм
4607122240978	Лючок сантехн. 300*500 мм
4607122240985	Лючок сантехн. 300*600 мм
4607122241005	Лючок сантехн. 350*450 мм
2248240000406	Лючок сантехн. 400*400 мм
4607122241029	Лючок сантехн. 400*500 мм
4607122241036	Лючок сантехн. 400*600 мм
4607122241043	Лючок сантехн. 450*800 мм
4607122241050	Лючок сантехн. 500*500 мм
4607122241067	Лючок сантехн. 500*700 мм
2001023580010	Лючок сантехн. 600*600 мм
4607122241081	Лючок сантехн. 600*800 мм

---

***Люки ревизионные и сантехнические не подлежат обязательной сертификации и стандартизации.***