



Профессиональная автохимия и все для автомойки Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК Профессиональные моющие средства для клининга

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ И ВОДЫ «POOLDAY XЛОР» ТМ «CLEANBOX»

ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНА НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

10

СОСТАВИЛ

Руководитель

инновационной лаборатории:

Санников С.А.

УТВЕРДИЛ

Генеральный директор:

Телеусова М.В.

Дата создания инструкции:

Дата последней ревизии:

01.07.2024 01.07.2024

г. Ижевск 2024 Всего листов 5

ИНСТРУКЦИЯ

по применению для плавательных бассейнов

Средства дезинфицирующего для поверхности и воды «POOLDAY XЛОР» ТМ «CLEANBOX»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство дезинфицирующее для поверхности и воды «POOLDAY XЛОР» TM «CLEANBOX»

TY 20.20.14-139-68251848-2023;

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14.;

Тел.: 8 (800) 222-28-05, +7 (3412) 77-27-28,

www.pk-vortex.com

2. Назначение

Предназначено для первичной (шоковой) и регулярной обработки воды в бассейнах. Быстро уничтожает бактерии, грибки, вирусы и разрушает органические вещества, способствующие помутнению и загрязнению воды. Дезинфицирует даже очень застоявшуюся и загрязнённую воду.

3. Области применения

Для плавательных бассейнов

4. Инструкция по применению

Средство дозируется в бассейн с водой при помощи автоматической станции дозации или вручную. Перед началом применения следует проверить уровень рН воды и в случае необходимости довести до нормы (7,0-7,4).

Регулярная обработка: 90-270 мл на 10 м3 воды добавляется 1 раз в день. При интенсивном использовании бассейна и высоких температурах следует увеличить дозировку или частоту обработки в соответствии с показаниями экспресс анализа воды (активного хлора должно быть 0,3-0,5 мг/л)

Первичная (шоковая) обработка: при цветении воды или сильной замутнённости воды 40 мл средства на 1 м3 после чего требуется технический перерыв в течение 12 часов при постоянной фильтрации. Затем следует в случае необходимости проверить уровень рН воды и довести до нормы если это необходимо. При показании хлора в воде выше 0,5 мл/л провести дехлорирование.

ВНИМАНИЕ!!! Ни при каких условиях не смешивать средство с другими химическими препаратами, особенно кислотами, сильными окислителями, восстановителями. При взаимодействии данных веществ со средством могут образовываться опасные газы. Не вводить средство в бассейн, когда в нём находятся люди.

г. Ижевск 2024 Всего листов 5

5. Безопасность

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. Во время работы использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки). При попадании на кожу или слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды. При необходимости обратиться к врачу.

6. Хранение

В оригинальной таре производителя при температуре от +5 до +25 °C. Средство замерзает. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свойства. При хранении допускается образование незначительного осадка. Срок годности -1 год от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. Физико-химические свойства

- Прозрачная жидкость желтого цвета с характерным запахом хлора;
- Плотность при 20°C 1,230-1,275 г/см³;
- Общая щелочность в пересчете на NaOH 1,00 3,00 %
- Массовая доля активного хлора 8,00-15,00%

8. Методы испытаний

Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром около 35 мм наливают средство до половины объема стакана и просматривают в проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

Определение плотности при 20°C

Плотность средства при 20°C измеряют с помощью ареометра в соответствии с ГОСТ 18995.1 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

Определение щелочных компонентов в пересчете на NaOH

Оборудование, реактивы и растворы

- Весы неавтоматического действия с наибольшими пределами взвешивания 200 и 500 г по ГОСТ Р 53228;
- Бюретка 1-1-2-50-0,1 или 1-1-2-25-0,05 по ГОСТ 29251;
- Колба Кн-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336;
- Цилиндр 1-100-2 по ГОСТ 1770;
- Кислота соляная стандарт-титр с молярной концентрацией С(HCl) = 0,1 моль/дм³;
- Фенолфталеин (индикатор), ч. д. а., по ТУ 6-09-5360— 88, раствор с массовой долей 1 %, готовят по ГОСТ 4919.1;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Проведение испытания

Навеску массой 0,3 — 0,5 г поместить в коническую колбу вместимостью 250 см³ с точностью до четвертого десятичного знака, прибавить цилиндром 50 см³ дистиллированной воды и 3-4 капли индикатора фенолфталеина. Содержимое колбы титруют 0,1 Н раствором соляной кислоты до перехода красно-фиолетовой окраски раствора в желтоватую. При стоянии оттитрованный раствор вскоре обесцвечивается.

Обработка результатов

Определение щелочных компонентов в пересчете на NaOH(X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{V \times 0,004 \times 100}{m}$$

V — объем точно 0,1 H раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование, см 3 . 0,004 — масса гидроксида натрия, соответствующая 1 см 3 точно 0,1 H раствора соляной кислоты, г/см 3 .

т – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,30%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 3,5% при доверительной вероятности P = 0,95.

Определение массовой доли активного хлора

Оборудование, реактивы, растворы

- Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200 г или другие 2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;
- Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292;
- Цилиндр 1-100 по ГОСТ 1770;
- Пипетка 2-2-10 по ГОСТ 29227;
- Колба Кн-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336;
- Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10%;
- Кислота серная по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 10%;
- Крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор с массовой долей 0,5%; готовят по ГОСТ 4919.1;
- Натрий серноватисто-кислый (натрий тиосульфат) 5-водный по ГОСТ 27068, раствор молярной концентрации $C(Na_2S_2O_3*5~H2O) = 0,1~moль/дм³ (0,1~h);$ готовят по ГОСТ 25794.2;
- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Проведение испытания

Навеску средства массой 1,0-1,3 г поместить в коническую колбу вместимостью $250\,$ см 3 с точностью до четвертого десятичного знака, прибавить последовательно $70\,$ см 3 дистиллированной воды, $10,0\,$ см 3 10% раствора йодистого калия, $10,0\,$ см 3 10% раствора серной кислоты, перемешивая после прибавления каждого реактива. Закрыть колбу пробкой и поставить в темном месте на $5\,$ минут.

Выделившийся йод титровать 0.1 Н раствором серноватистокислого натрия до светложелтой окраски, прибавляют 1.5 см 3 раствора крахмала и продолжают титровать, до исчезновения синей окраски раствора.

Обработка результатов

Массовую долю активного хлора (X₁) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{V \times 0,003546 \times 100}{m}$$

V — объем точно 0,1 H раствора серноватистокислого натрия, израсходованный на титрование, см 3 ;

0,003546 — масса активного хлора, соответствующая 1 см 3 раствора серноватисто-кислого натрия концентрации точно C(Na $_2$ S $_2$ O $_3$ * 5 H2O) = 0,1 моль/дм 3 , г; m — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,15%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа \pm 4% при доверительной вероятности P = 0,95.

9. Состав

Деионизированная вода (30% и более), гипохлорит натрия (5-15% в пересчёте на активных хлор), стабилизаторы (менее 5%)

10. Данные по экологии

Средство полностью биоразлагаемо.

11. Форма поставки

• 20 л