



Защита головы

Инструкция по эксплуатации № 02780
Средства индивидуальной защиты органов дыхания
Полумаски фильтрующие (респираторы)
M1105 - M1205 - M1205V - M1305V



TP TC 019/2011

НАЗНАЧЕНИЕ: фильтрующая полумаска (респиратор) предназначена для защиты органов дыхания от твердых частиц и жидкостей (аэрозолей). Полумаска закрывает нос, рот и подбородок и может иметь клапан выдоха.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА: полумаски изготавливаются в соответствии с требованиями EN149:2001+A1:2009. Защитные свойства полумасок определяются в соответствии со стандартом EN149:2001+A1:2009 «Filtering half-masks against particles» (ГОСТ 12.4.294-2015 ССБТ. СИЗОД. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия) и указаны на маркировке, нанесенной на полумаску. Полумаски классифицируются в зависимости от эффективности фильтрования и максимального просачивания неотфильтрованного воздуха под полумаску. Полумаску следует выбирать в соответствии с типом и концентрацией загрязнения. Существуют 3 класса защиты:

- FFP1 - низкая эффективность;
- FFP2 - средняя эффективность;
- FFP3 - высокая эффективность.

Защитные свойства и количество в упаковке респираторов:

Модель (артикул)	Класс защиты	Предельно допустимая концентрация (ПДК), коэффициент защиты	Коэффициент проникания через СИЗОД	Наличие клапана выдоха	Количество в упаковке, шт
M1105 (M1105C)	FFP1 NR D	4	22%	-	20
M1205 (M1205C)	FFP2 NR D	12	8%	-	20
M1205V (M1205VC)	FFP2 NR D	12	8%	+	10
M1305V (M1305VC)	FFP3 NR D	50	2%	+	10

Значение символов в классе защиты: NR - полумаска предназначена для использования только в течение одной смены; D - полумаска удовлетворяет требованиям по устойчивости к запылению порошком доломита. Значение символов в названии моделей (артикуле): V - наличие клапана выдоха.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: каждая полумаска упакована в индивидуальную упаковку. В групповую упаковку входит количество полумасок, указанное в таблице. В групповой упаковке находится инструкция по применению

НАДЕВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА:



- 1-Возьмите полумаску таким образом, чтобы носовой зажим был сверху, а резинки свисали (для моделей M1x04 необходимо предварительно полностью развернуть полумаску).
- 2-Зацепите полумаску за подбородок, рот и нос должны быть прикрыты полумаской.
- 3-Расположите нижнюю резинку на шее ниже ушей, верхнюю резинку оставьте на затылке.
- 4-С помощью двух рук обожмите носовую пластину по форме носа, удостоверьтесь в полном прилегании и хорошей герметичности.
- 5-Проверьте герметичность, выдыхая сильно, убедитесь, что не происходит просачивание воздуха по краям полумаски.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ: пользователь должен уметь одевать маску, должен прочитать данную инструкцию перед использованием. Маска должна быть одета правильно для обеспечения соответствующего уровня защиты. Покиньте место сразу же, если у вас возникли проблемы с дыханием, появилось головокружение, слабость. Не вносите никакие конструктивные изменения в маску. Замените маску, если она вышла из строя. Проверьте перед каждым использованием маски ее целостность. Маску можно использовать только на тех участках, где концентрация вредных веществ не представляет немедленной опасности для жизни или здоровья.

ВНИМАНИЕ! Используйте маску в помещениях с хорошей вентиляцией, достаточным содержанием кислорода в воздухе (> 19.5%) и без взрывоопасной среды./Не используйте маску, если волосы на лице (борода, бакенбарды) препятствуют ее плотному прилеганию/герметичности и обнаружено просачивание воздуха./ Данная фильтрующая полумаска не защищает пользователя от газов, паров или растворителей./ Несоблюдение этих инструкций может привести к негативному воздействию на здоровье пользователя и подвергнуть его к серьезным или даже опасным для жизни рискам.

УХОД: полумаска одноразового пользования (не обслуживается).

ХРАНЕНИЕ: полумаски необходимо хранить в их оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от замерзания и воздействия света при максимальной относительной влажности HR <80%. Диапазон температур хранения: от - 30°C до +70°C.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ: нельзя использовать более одной рабочей смены. Срок хранения (годности) – 5 лет. Дата (год/месяц), до окончания которой можно использовать и хранить полумаску, указана на упаковке (USE BEFORE).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 3 месяца.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов. Изготовитель гарантирует сохранение работоспособности маски до окончания ее срока годности, при соблюдении правил и ограничений настоящего руководства по эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ: утилизация использованной полумаски осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Производитель: "DELTA PLUS GROUP". Место нахождения: ZAC La Peyroliere, BP140, 84405 Apt Cedex, Франция

Поставщик: ООО «Дельта Плюс С.Е.И.». Россия, 115114, г. Москва, наб. Шлюзовая, д. 4, надстр. эт., пом. III, офис 3

<http://delta.plus>

Страна происхождения: указана на упаковке

Срок эксплуатации: указан на упаковке