



МЯГКАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

bi bi care
bbc

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Позволяет поддерживать чистоту двигателя при регулярном применении, увеличивая его надежность и ресурс. Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла. Расщепляет и выводит нагарные и лаковые отложения, продукты разложения масла, частицы износа механизмов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для очистки систем смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Упаковка рассчитана на масляную систему объемом 4 – 5 литров. Рекомендуется для всех типов двигателей автомобилей со средним и большим пробегом. Заливается в масляную систему за 150 – 200 км до замены масла. Для усиления очищающего действия допускается использование экспресс-промовок непосредственно перед заменой масла. Во время эксплуатации автомобиля с залитой присадкой необходимо ограничить нагрузку на двигатель. Перед применением прогреть состав до комнатной температуры.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Залить присадку в маслозаливную горловину и запустить двигатель.
3. Дать поработать на холостом ходу в течение 5 минут, затем можно начинать движение на автомобиле.
4. Через 150 – 200 километров произвести замену масла и масляного фильтра.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Состав: однородная прозрачная жидкость желтого цвета

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4306	280 мл	Жестяной баллон	12 шт.	3,6 - 4,0 кг	225 x 170 x 203 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс 8(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru

06/2025