

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфекционных ковриков «ХАССП-Контроль»

Описание

Дезинфекционные коврики «ХАССП-Контроль» представляют собой напольные покрытия, с резервуаром и специальным очищающим покрытием, размером 47х60см, 65х95см, и 90х120см, заполняемые рабочим раствором с дезинфицирующим средством.

Дезинфекционные коврики «ХАССП-Контроль» размером 65х95см представляют собой напольные покрытия с двумя резервуарами и специальным очищающим покрытием, одна секция которого необходима для заполнения рабочим раствором дезинфицирующего средства, вторая секция необходима для удаления излишек дезинфицирующего раствора после обработки.

Назначение

Дезинфекционные коврики «ХАССП-Контроль» предназначены для дезинфекции обуви и колес каталок, тележек, складских погрузчиков т пр. из различных материалов, в том числе из резины, полиуретана и других синтетических материалов.

Сфера применения

Предприятия пищевой промышленности (мясная, молочная, масложировая, рыбная, фрукто- и овощеперерабатывающая, хлебобулочная, кондитерская, винодельческая, пивобезалкогольная, табачная, птицеперерабатывающая и др.), птицеводческих, животноводческих, свиноводческих и звероводческих хозяйств, в лечебно- профилактических учреждениях, на химико-фармацевтических производствах, парфюмерно-косметической, биотехнологической и микробиологической промышленности, на предприятиях общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые и др.), промышленных и продовольственных рынках, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, в торгово-развлекательных и выставочных центрах, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, и т.п.), учреждениях культуры, отдыха, спорта (фитнес-центры, бассейны, аквапарки, бани, сауны) в образовательных учреждениях, на объектах культурологии, военных (в т.ч. казармы), пенитенциарных учреждениях; на контрольно-пропускных пунктах, в аэропортах, вокзалах и др. местах.

Необходимое количество рабочего раствора дезинфицирующего средства для заполнения дезковриков

Размер дезинфицирующих ковриков «ХАССП-Контроль»»	Рабочий раствор дезинфицирующего средства, Кол-во л.
47х60 см	1,5
65х95 см	3,0
90х120 см	5,0

Подготовка к работе

Перед началом работы новый или предварительно промытый и высушенный дезинфекционный коврик укладывают перед входом в помещение или в самом помещении и медленно заполняют рабочим раствором дезинфицирующего средства. Рабочий раствор дезинфицирующего средства, равномерно распределяется внутри дезинфекционного коврика, имеет лишь незначительный контакт с воздухом, что предотвращает окислительную деструкцию компонентов дезинфицирующего раствора, не даёт возможности раствору интенсивно испаряться в воздух.

Замена рабочего раствора

Рабочий раствор средства в дезинфекционном ковrike в течение 5-7 дней эффективно дезинфицирует подошвы и верхнюю часть обуви, которая используется в сухих и чистых

помещениях. В пределах указанного срока допускается доливать дезинфицирующее средство используемой концентрации в коврик до нормируемого объёма. По истечении 5-7 дней коврик промывают под проточной водой и просушивают.

Применение дезинфицирующего коврика

При использовании односекционного коврика для дезинфекции подошвы обуви необходимо, смочить подошву, наступив обеими ногами в секцию, заполненную дезинфицирующим раствором в течении:

5 секунд – для чистой и сухой обуви

10 секунд – для и/или загрязнённой обуви

При использовании двухсекционного коврика для дезинфекции подошвы обуви необходимо, смочить подошву, наступив обеими ногами в секцию, заполненную дезинфицирующим раствором в течении:

5 секунд – для чистой и сухой обуви

10 секунд – для и/или загрязнённой обуви

Для удаления излишек жидкости необходимо наступить на сухое покрытие второй секции.

Меры предосторожности

Нельзя сушить коврики на нагревательных приборах.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации дезинфицирующего коврика «ХАССП-Контроль» зависит от степени проходимости и соблюдения рекомендаций данной инструкции.

Не рекомендуется эксплуатировать коврик в жирной и масляной среде.