



МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА RC-40

bi bi care
bbc

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Мультифункциональное средство для вытеснения влаги, защиты от коррозии, устранения скрипов и заеданий, смазывания любых узлов и механизмов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для широкого спектра сервисных задач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть.
Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Распылить средство на обрабатываемые детали и соединения.
2. Оставить на 1 – 2 минуты для воздействия.
3. При необходимости повторить обработку.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная

прозрачная жидкость

Цвет: желтый оттенок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C. Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4008	210 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	1,9 - 2,3 кг	225 x 170 x 158 мм
4007	400 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,3 - 3,7 кг	225 x 170 x 253 мм
4046	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	5,2 - 5,6 кг	273 x 207 x 253 мм
4060	1000 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	7,8 - 8,2 кг	273 x 207 x 359 мм

07/2025

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.bibicare.ru