



ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОСсельНОЙ ЗАСЛОНКИ

bi bi care
bbc

ОПИСАНИЕ

Аэрозольный состав для очищения дроссельного узла от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Обеспечивает хорошую подвижность деталей. Действует быстро, смывает загрязнения направленным потоком.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для электронных и механических систем питания бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно встряхнуть. Использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить.
2. Демонтировать детали впускной системы и обеспечить доступ к дроссельной заслонке или карбюратору.
3. Распылить средство небольшими порциями на загрязненные поверхности до их полной очистки.
4. Остатки растворенных загрязнений удалить сухой чистой тканью.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ в недоступных для детей местах. Температура транспортировки $\pm 30^{\circ}\text{C}$.

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей,

ударов и нагрева свыше $+50^{\circ}\text{C}$. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. После использования или по истечении срока годности баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (д х ш х в)
4042	400 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,1 - 3,5 кг	225 x 170 x 253 мм
4043	650 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	3,9 - 4,3 кг	273 x 207 x 253 мм
4062	1000 мл	Аэрозольный баллон	12 шт.	7,0 - 7,4 кг	273 x 207 x 359 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

ЛАВР LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru