



ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА СИЛИКОНОВЫЙ СЕРЫЙ

bibi care
bbs

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Специальный герметик для быстрого формирования надежной и герметичной прокладки в местах соединения примыкающих узлов и деталей двигателей, КПП, редукторов и трансмиссий. Может применяться для уплотнения прокладок клапанной крышки, помпы и корпуса термостата системы охлаждения, поддона картера, впускного коллектора и т.д. Не содержит кислот и растворителей, что обеспечивает применение в электрических соединениях и датчиках. Устойчив к воздействию воды, бензина, масел, охлаждающих жидкостей и жидкостей гидроусилителя. Состав быстро полимеризуется и вулканизируется при комнатных температурах. Не растекается при нанесении и может использоваться на гладких и шероховатых поверхностях. Не вызывает коррозию, не токсичен и имеет нейтральный запах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация примыкающих поверхностей узлов двигателей, КПП, редукторов, выхлопных систем, деталей кузова и всевозможных уплотнителей в автомобильной технике, промышленном применении и в быту.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Удалить старую прокладку или герметик.
2. Тщательно очистить поверхность от загрязнений и остатков прокладочных материалов.
3. Обезжирить обрабатываемую поверхность.
4. Проколоть пломбу тубы верхней частью колпачка, надеть приложенную насадку, отрезать кончик насадки.
5. Нанести герметик слоем 1,5 – 3 мм, дать просохнуть в течение 10 минут и соединить уплотняемые детали. Сформированная прокладка затвердеет в течение 1 часа и полностью вулканизируется через 18 – 24 часа. Плотнo закрыть тубу колпачком после применения.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: вязкая однородная паста

Запах: нейтральный

Цвет: серый

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в плотно закрытом виде при температуре от -30 до +45°C в недоступных для детей местах. Запрещено обрабатывать составом посуду и емкости, контактирующие с пищей. Осторожно. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Неотвердевший герметик может вызвать раздражение глаз и поверхности кожи. Не допускать попадания внутрь организма. Избегать попадания на кожу и слизистую глаз. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (д x ш x в)
4416	85 г	Алюминиевая туба в блистерной упаковке	12 шт.	1,45 - 1,55 кг	25 x 194 x 98 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LAVR LLC / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.bibicare.ru

08/2025