

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор товара торговой марки Veber. Перед использованием внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала. Помните, что использование оборудования не в соответствии с инструкцией может привести к его поломке, за которую производитель ответственности не несет.



Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство. В таком случае Вы можете ознакомиться с актуальной информацией по этому товару на сайте www.veber.ru. При наличии разночтений в настоящем руководстве и на сайте, используйте информацию с сайта, как приоритетную, т.к. она оперативно обновляется.

Устройство не содержит частей, требующих самостоятельного обслуживания, поэтому, пожалуйста, не разбирайте его. Самостоятельный ремонт приведет к потере гарантии.

1. Назначение изделия

С помощью этой лупы-лампы, обеспечивающей равномерное бестеневое освещение, удобно работать с микро и мини электронными компонентами или печатными платами с плотным монтажом. Она может найти применение в химических лабораториях, полиграфии, филателии, ювелирном деле.

2. Основные характеристики

Модель	8608D 3D	8608D 5D
Диаметр рабочей части лупы	127 мм	
Увеличение основной линзы	1,75X (3D)	2,25X (5D)
Тип источника освещения	люминесцентная кольцевая лампа FCL-22Вт	
Тип цоколя лампы	G10q	
Мощность осветителя	22 Вт	
Питание	220...240В 50 Гц	
Материал линзы	стекло	
Материал трубки и кронштейна	металл	

3. Комплектация

- Лупа с подсветкой на кронштейне - 1 шт.
- Трубка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

4. Устройство

В лупе-лампе в качестве источника света используется кольцевая светодиодная лампа мощностью 22Вт.

Трубка лампы закрепляется на краю рабочего стола или другой поверхности, металлический кронштейн вставляется в отверстие трубки и может вращаться в нем, обеспечивая нужное положение лупы-лампы. При отсутствии подходящих для закрепления трубки поверхностей рекомендуется использовать штатив настольный Veber 8608D V3 для луп-ламп.

Лупа-лампа подключается проводом с вилкой к бытовой сети переменного тока.

5. Порядок использования

1. Закрепите трубку и вставьте в ее отверстие кронштейн лупы-лампы.
2. Включите и расположите лупу-лампу над объектом, который необходимо рассмотреть.
3. Установите лупу-лампу на наиболее удобном для наблюдения расстоянии.

6. Безопасность работы с изделием

- Запрещено пользоваться лупой-лампой в помещениях с высокой влажностью, например, в ванной комнате и т.д. Устройство предназначено для работы только в помещениях при температуре воздуха от -5°C до +40°C.

Перед установкой лупы-лампы проверьте состояние сетевого провода. Если изоляция имеет видимые повреждения, включать прибор в сеть нельзя, необходимо заменить провод.

- После завершения работы выключите лупу-лампу.
- Отключите сетевой провод от розетки, если не собираетесь использовать лупу-лампу в течение долгого времени. Тщательно протрите и уберите устройство.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать лупу-лампу, в случае возникновения каких-либо проблем обратитесь за помощью профессионалов для диагностики или ремонта лупы-лампы.

7. Хранение, техническое обслуживание и утилизация

Храните лупу-лампу в сухом, чистом помещении с относительной влажностью не более 80%. Повышенная влажность может привести к коррозии металлических частей устройства.

Перед хранением или эксплуатацией после хранения необходимо очистить лупу-лампу. Не подвергайте ее воздействию химикатов, таких как бензин или растворители. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для очистки используйте мягкую сухую салфетку.

Используйте только специальную салфетку для оптики, чтобы очищать линзы.

Транспортировка в упаковке производителя возможна любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, а также от попадания и воздействия влаги.

Отработанные или вышедшие из строя электрические и электронные изделия могут содержать опасные вещества, в частности состав изделия входят люминесцентные лампы, содержащие ртуть, поэтому их следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Для получения более подробных сведений об утилизации вышедших из строя электрических и электронных изделий обратитесь в муниципальную администрацию.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия распространяется на дефекты конструкции и материалов. Гарантийные обязательства включают в себя бесплатный ремонт или в случае невозможности ремонта замену товара на новый, но не превышающий каталожную стоимость товара, в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный ремонт осуществляется по предъявлении гарантийного талона (в приложении) со штампом торгующей организации, ее адресом, отметкой о продаже изделия и подписью продавца. При отсутствии штампа магазина или даты продажи претензии к работе изделия не принимаются и бесплатный ремонт не производится. Гарантия не распространяется на повреждения и/или дефекты, вызванные неправильным использованием или несоблюдением правил обслуживания товара.

Гарантия также утрачивает свою силу в следующих случаях:

- несанкционированные попытки ремонта или внесения в конструкцию изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем,
- наличие механических повреждений (вмятин, царапин и т.д.), возникших при эксплуатации или транспортировке,
- наличие повреждений, вызванных попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ (воды, грязи, насекомых и т.д.),
- наличие повреждений, полученных в результате воздействий высокой температуры, огня, влаги, насекомых, животных,
- наличие повреждений, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

Приложение:

Гарантийный талон

Изделие: Лупа Veber 8608D (220В) (настольная лупа-лампа)

Модель: 8608D 3D / 8608D 5D (нужное подчеркнуть)

Название, адрес торгующей организации:

Дата продажи « » _____ 20____ г.

Подпись продавца

Изготовитель: Венжоу Чангченг Фото-Фасилити Ко., Лтд., №5 Юченг Родд, Югуанг Гарден, Венжоу Хи-теч Зоне, 325000, Венжоу, Китай.
Импортёр на территории Евразийского экономического союза: ООО «Наблюдательные приборы»
194021, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Пискаревка, ул. Новороссийская, д. 53, литера Б, помещ. 74. тел. +7 (812) 498-48-88
Дата изготовления оборудования указана на индивидуальной упаковке, Месяц Год
Изделие прошло сертификацию на территории РФ



Предприятие-изготовитель сертифицировано
в международной системе менеджмента качества ISO 9001

www.veber.ru

