

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЁМНИК

17.11



СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	5
Подготовка к работе	7
Порядок работы	10
Рекомендации по уходу и обслуживанию	12
Требования безопасности	16
Транспортировка и хранение	19
Гарантийные обязательства	20
Отметка о продаже	21
Отметки о ремонте	22

Гидравлический ножничный подъёмник предназначен для подъёма транспортных средств массой, не превышающей 3 тонны.

Гидравлический ножничный подъёмник имеет удобную конструкцию, занимает относительно небольшое пространство при установке, надёжный, лёгкий в управлении и безопасный в работе. Процесс подъёма и опускания осуществляется гидравлической системой с парными гидроцилиндрами, приводимой в движение при помощи электродвигателя и шестерёнчатого насоса.

ВНИМАНИЕ!

- Для установки не требуется особой подготовки фундамента (напольное исполнение).
- Перед началом работы на подъёмнике оператор обязан ознакомиться с расположением и функционированием всех органов управления, а также со всеми особенностями оборудования, описанными в разделе «Порядок работы».
- Операции по упаковке, подъёму, перемещению, транспортировке и распаковке должны выполняться только опытным и квалифицированным персоналом, обладающим соответствующими знаниями в гидравлике и электротехнике, ознакомленные с устройством подъёмника и с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Платформа с двумя гидроцилиндрами 2 шт.
2. Шкаф управления с гидроагрегатом 1 шт.
3. Гидравлическая система:
Гидравлический шланг высокого давления 20 мм. 3 шт.
Гидравлический шланг высокого давления 1500 мм. 3 шт.
Гидравлический шланг высокого давления 2500 мм. 3 шт.
4. Тройник 3 шт.
5. Анкерный болт 8 шт.
6. Концевой выключатель в сборе 1 шт.
7. Рампы (2 передних и 2 задних)
для присоединения к платформам 4 шт.
8. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.
9. Упаковка изделия 1 шт.





Рисунок 1 – Комплект изделия 17.11

ВНИМАНИЕ! После прибытия изделия необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки. Об отсутствии каких-либо элементов или повреждениях, полученных при транспортировке, немедленно информировать поставщика и транспортную компанию.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Грузоподъёмность, т	3
Максимальная высота подъёма, мм	1800
Минимальная высота подъёма, мм	120
Длина платформ, мм	1440
Ширина подъёмника, мм	2050
Время подъёма, с	40
Потребление сети, В/Гц	380/50
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Номинальное давление масла в системе, МПа	22
Вес нетто, кг	840
Габариты в упаковке ДхШхВ(2 коробки), мм	2100х700х550
	1000х510х380

СОРОКМ
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Максимальная грузоподъёмность данной модели подъёмника составляет 3000 кг. Все части подъёмника, такие как платформы, удлинители, рамы оснований и рычаги, изготовлены на заводе из стальных гнутых профилей в целях обеспечения жёсткости и твёрдости конструкции при малом собственном весе. Работа электрогидравлики подробно описана в разделе «Порядок работы».

Как показано на рисунке 3, подъёмник состоит из двух платформ (1, 2), прикрепляемых к фундаменту при помощи двух рам основания (3).

Подъёмник оборудован въездными (4) и выездными (5) рампами, расположенными с обоих концов платформ и предназначенных для обеспечения простого заезда автомобиля на подъёмник; подъём автомобиля осуществляется подхватом за кузов автомобиля через 4 резиновые подушки(6).

Платформы прикреплены к основаниям посредством двойной ножничной системы. Подъёмная система каждой платформы состоит из четырёх рычагов, двух нижних (7) и двух верхних (8), а также из пары цилиндров: первичного (9) и вторичного (10).

Движение от цилиндра на рычаги передается через рычажную систему(11). Фиксация платформ осуществляется с помощью реечного механизма (12).

Управление подъёмом и спуском производится посредством пульта управления (13), который крепится к фундаменту рядом с подъёмными платформами.

Управление подъёмом и спуском производится посредством пульта управления (13) (крепится к фундаменту), расположенному рядом с подъёмником.




Рисунок 3 – Устройство изделия

Устройство блока управления.

Устройство и пульта управления представлено на (рис.4а и 4b). Для доступа к электронному блоку управления поверните ключ и откиньте панель управления. Для доступа к гидравлической системе откройте крышку на задней панели.



Рисунок 4 (а). Устройство пульта управления.

1. Датчик работы ЭД



4. Подключение пневматики

5. Электродвигатель с насосом

6. Управляющий клапан

8. Масляный бак

9. Маслосливное отверстие



2. Провод концевого выключателя

3. Регулировочные вентили

11. Гидравлические шланги

10. Силовой кабель

Рисунок 4 (б). Устройство блока управления.

Установка подъёмника.

1. Подъёмник необходимо устанавливать на ровное и прочное основание, которое должно обеспечивать максимальную, рассчитанную исходя из грузоподъёмности подъёмника, несущую способность, при любых возможных условиях работы. Для напольного монтажа необходим бетон марки не ниже М350, средняя прочность 327 кгс/см². Крепление подъёмника осуществляется 8 анкерными болтами (мин. рекомендованный диаметр 16 мм). Схема крепления показана на (рис.5).
2. Проверка соответствия помещения: подъёмник был разработан для использования в крытых помещениях, температура +5 - +40 °С, относительная влажность 30-95%, высота над уровнем моря <1000м. Место установки подъёмника не должно быть расположено рядом с мойками, малярными мастерскими, складами растворителей; установка близко к взрывоопасным помещениям строго запрещается. Должны соблюдаться местные стандарты по установке оборудования и законодательство об охране здоровья на предприятии.




Рисунок 5. Установка анкерных болтов.

Подключение гидравлики и подключение к электросети.

1. Подсоедините гидрошланги к фитингам, расположенным на зафиксированных платформах, в соответствии с цифрами, показанными на них, согласно схеме (рис. 6). Полностью затяните их во избежание протечек.
2. Подсоедините гидравлические шланги к фитингам, расположенным

на пульте управления, в соответствии с цифрами, показанными на них. Полностью затяните их.

3. Подключите питание сети (3 ф. 380 В, 50 Гц), электрическая схема на (рис.7). Все работы по подключению должны выполняться квалифицированным электриком, с уровнем допуска по электробезопасности не ниже третьего.
4. При подключении питания сети на панели пульта управления, загорится световой индикатор (рис.4).
5. Залейте необходимое количество гидравлического масла в масляный бак (рис.4). Количество масла определяется визуально, приблизительно 2 см от заливной горловины, минимум 4 см (но не более 15 литров).

Вспомогательный цилиндр

Главный цилиндр

Регулировочный клапан

Манометр

Блокирующий клапан

Электродвигатель

Фильтр




Схема соединения шлангов




Рисунок 6. Гидравлическая схема.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ




Таблица 2. Расшифровка электрической схемы.

U	Устройство управления клапаном
horn	Звуковой сигнал
HL	Лампочка индикатора
FU	Предохранитель
LS	Выключатель
KA	Реле
YV	Клапан
QY	Клапан
KM	Электромагнитный пускатель
T	Трансформатор
SB	Кнопка
QS	Главный выключатель
M	Электродвигатель

1. Перед началом подъёма платформы убедитесь в наличии и правильном подключении концевого выключателя максимального подъёма (2. рис4(b)).
2. Включите питание сети, повернув переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ» (POWER SWITCH) по часовой стрелке, при этом должен загореться индикатор «ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ» (POWER INSTRUCTION) рис. 4 (а).
3. Начните работу. При нажатии на панели пульта управления (рис. 4 (а)) кнопки подъёма «ПОДЪЁМ» (UP), запустится шестерёнчатый насос, подъёмник начнёт подниматься, и прервётся, если отпустить кнопку. При этом вращение ротора насоса должно происходить строго по часовой стрелке. Убедитесь, что направление вращения электродвигателя соответствует указанному на его табличке; в противном случае – поменяйте местами 2 фазы питания (все работы, связанные с электричеством, должны проводиться только квалифицированным электриком).
4. Нажмите кнопку «UP» до тех пор, пока подъёмник не поднимется на максимальную высоту и не сработает концевой выключатель максимального подъёма.
5. Для фиксации платформы подъёмника нажмите кнопку «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (FIRST DROP), при отключенной пневматике, чтобы стопорная рейка встала на зуб.
6. Для безопасного спуска подъёмника сначала нажмите «ПОДЪЁМ» (UP) чтобы снять его со стопоров. Для снятия стопоров подключите к подъёмнику пневмолинию (4 рис 4 (b)) с давлением 6-7 атм. Далее нажмите и держите кнопку «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПУСК» (FIRST DROP) до момента срабатывания концевого выключателя, для дальнейшего спуска нажмите «ОСНОВНОЙ СПУСК» (SECOND DROP) до полного опускания платформ. Во время спуска работает звуковой сигнал и горит индикатор «ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ» (SIREN).
7. Для синхронизации подъёма/спуска подъёмника вентили 3 (рис.4(b)) на масляном распределителе должны быть сначала полностью закрыты. Далее поднимите и опустите платформы, отрегулируйте подачу масла вентилями, чтобы синхронизировать работу платформ. Ближний вентиль соответствует правой платформе, а дальний – левой.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Несколько раз поднимите и опустите платформы подъемника, чтобы проверить его работоспособность. Платформы подъемника должны подниматься и опускаться синхронно без резких рывков.
- Установите транспортное средство на подъемник, заезд осуществляется с определенной стороны (рис. 8). Крепление осуществляется за специальные места, с помощью специальных резиновых подушек. Следите, чтобы центр ТС был смещен не более чем на 2/3 своей длины от геометрического центра платформ. Следите за смещением центра тяжести авто – возможно, потребуется разгрузить автомобиль перед подъемом.



Рисунок 8. Направление заезда.

ВНИМАНИЕ! После проверки подъемника под нагрузкой проведите визуальный осмотр оборудования и проверьте затяжку болтов и гаек.

Не модифицируйте устройство без разрешения производителя.

ЗАМЕЧАНИЕ: если подъемник не опускается или останавливается до достижения максимальной высоты, то необходимо удалить избыток масла во вторичных цилиндрах. Для этого отсоедините шланги гидравлической системы (см. рисунок 4) от вторичных цилиндров и слейте его в заранее подготовленный сосуд. Избыточное масло вытечет под давлением из системы, в ином случае обратитесь в технический сервис нашей компании.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Смажьте направляющие ползунов на платформах и основаниях.
2. Смазывайте все подвижные детали подъёмного механизма после недели работы.
3. При долгосрочном простаивании подъёмника, смените гидравлическое масло (15 –л.).
4. Держите чистыми предохранительный стопор и зубчатую рейку, периодически протирайте их сухой ветошью.
5. Чистите масляный фильтр каждые три месяца.
6. Замените гидравлическое масло после трех первых месяцев работы, а после меняйте с периодичностью каждые шесть месяцев.
7. Уровень шума при работе автоподъёмника должен быть менее 80 дБ, если она выше, то обратитесь в технический сервис нашей компании.
8. В местах, где средняя температура превышает 25°C, свяжитесь со специалистом по маслам для подбора подходящего масла для вашей местности.
9. Используйте гидравлическое масло для гидроприводов в соответствии с ГОСТ 17479.3-85 (ИСО 6743-4-82) (класс НМ), (См. таблицу 3).

Таблица 3. Гидравлические масла.

Обозначение масла по ГОСТ 17479.3-85	Товарная марка	Обозначение масла по ГОСТ 17479.3-85	Товарная марка
МГ-5-Б	МГЕ-4А, ЛЗ-МГ-2	МГ-22-В	«Р»
МГ-7-Б	МГ-7-Б, РМ	МГ-32-А	«ЭШ»
МГ-10-Б	МГ-10-Б, РМЦ	МГ-32-В	«А», МГТ
МГ-15-Б	АМГ-10	МГ-46-В	МГЕ-46В
МГ-15-В	МГЕ-10А, ВМГЗ	МГ-68-В	МГ-8А-(М8-А)
МГ-22-А	АУ	МГ-100-Б	ГЖД-14С
МГ-22-Б	АУП	И-20А	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Рекомендуемые масла группы В: Группа В (группа НМ по ISO) – хорошо очищенные масла с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками. Предназначены для гидросистем, работающих при давлении свыше 25 МПа и температуре масла в объеме свыше 90 °С.

ВНИМАНИЕ:

Правильное обслуживание подъемника:

1. Использование только оригинальных запасных частей и подходящий для выполнения нужных операций инструмент;
2. Следовать графику технического обслуживания и контролировать сроки между обслуживаниями;
3. Отслеживать причины возможных неисправностей, таких как повышенный шум, перегрев, просачивание масла и т.п.

Таблица 4. Регулярное техническое обслуживание.

Интервал	Обслуживаемые узлы	Операции
Каждую неделю	Основная конструкция	Проверяйте надёжность соединения всех элементов ножничной конструкции
		Чистите все подвижные элементы конструкции и направляющие ролики от скопившейся там грязи
		Производите проверку плавности движения подъемника, в случае отклонений см. таблицу 4
Каждые 6 месяцев	Смазка элементов	Проверьте и смажьте ПСМ, если необходимо, все направляющие элементы, валы, шарниры
	Затяжка анкерных болтов	Проверить момент затяжки анкерных болтов, при необходимости усилить затяжку
	Масло в гидросистеме	Проверьте масло на загрязнение и старение, замените при необходимости. Загрязненное масло является основной причиной отказов клапанов и короткого срока службы шестеренчатых насосов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Интервал	Обслуживаемые узлы	Операции
Каждый год	Основная проверка	Убедитесь, что все компоненты и механизмы не имеют механических повреждений
	Основная проверка	Проверьте функционирование электродвигателя, датчиков положения и панели управления. Эта проверка должна проводиться квалифицированными электриками
	Гидросистема	Проверьте уровень масла
		Замените масло в системе, после слива очистите или замените масляный фильтр
		Проверьте соединение всех шлангов, проверьте их на отсутствие механических повреждений
Рекомендуется полная замена масла каждый год!		

Таблица 5. Диагностика и устранение неполадок.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Электродвигатель не запускается	Плохой контакт проводов	Проверьте соединение и переподключите провода, где необходимо
	Нет контакта в выключателе	Проверьте и в случае необходимости замените выключатель
	Некорректная работа концевого выключателя	Отрегулируйте или замените концевой выключатель
Двигатель работает, но подъём не производится	Наличие пыли в электромагнитном клапане	Проверьте электромагнитный клапан при необходимости очистите
	Ножничная опора вышла из зацепление	Прикрепите её
	Недостаточный уровень гидравлического масла	Долейте гидравлического масла
Слишком низкая скорость подъёма	Негерметичность уплотнения в местах соединений в гидравлической системе	Найдите протечку и устраните её, заменив уплотнение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Вибрация платформ при движении	Воздух в гидравлической системе	Удалите излишки воздуха, несколько раз подняв и опустив подъёмник
	Утечка воздуха в месте присоединения насоса к гидравлической системе	Проверьте уплотнение во входном отверстии гидросистемы
	Фильтр засорён	Очистите его
Возможен только подъём, спуск не осуществляется	Электромагнитный клапан повреждён	Проверьте его и при необходимости замените
	Отсутствие контакта в кнопке	Проверьте контакт в кнопке
	Электромагнитный клапан заблокирован	Проверьте и при необходимости замените его
	Электромагнитный клапан не открывается в обратном направлении	Проверьте и при необходимости замените его
	Гидравлическое масло слишком густое (такое возможно зимой)	Выберите подходящее для вашего климата масло, проконсультировавшись со специалистом
Протечка масла	Шланги отсоединились от гидросистемы	Проверьте соединения шлангов, при необходимости пересоедините
	Разрушение уплотнения	Замените уплотнение

1. К работе на подъёмнике допускаются лица, достигшие 18 лет и внимательно изучившие данную инструкцию. Запрещается работа на подъёмнике в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2. Проверьте соответствие напряжения в сети, подъёмник работает от питания 380 В, 50 Гц, 3 фазы. Все электротехнические работы должен проводить специалист с соответствующим допуском по электробезопасности.
3. Работу осуществляйте в специальной одежде, не содержащей элементов, которые могут попасть в движущие части подъёмника.
4. Держите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов. Загромождение рабочего места приводит к несчастным случаям и повреждениям оборудования.
5. Убедитесь, что подъёмник работает корректно, согласно инструкции по эксплуатации.
6. Периодически осматривайте шланги и разъёмы, и если заметите повреждения, замените их или отремонтируйте. При обнаружении течи и разрывов немедленно прекратите работу.
7. Не допускается подъём транспортного средства с водителем или пассажирами.
8. Следить за тем, чтобы подъёмник использовался для работы исключительно с автомобилями, масса которых не превышает заявленную грузоподъёмность устройства.
9. Персонал и операторы должны оставаться на безопасном расстоянии при подъёме или опускании.
10. При работе с автомобилем, вынимайте ключ питания сети, для предотвращения опускания подъёмника посторонними людьми.
11. Опускание подъёмника должно осуществляться до крайней нижней точки.
12. Проверяйте герметичность гидравлики.
13. Удостовериться перед подъёмом, что двигатель автомобиля заглушён, КПП – в нейтральном положении, стояночный тормоз включен.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

14. Периодически проверяйте количество жидкости в масляном резервуаре. Для стравливания воздуха, попавшего в гидравлическую систему, несколько раз поднимите и опустите подъёмник, причём подъём осуществляйте на неполную высоту.
15. Внимательно следовать инструкциям по безопасности, наклеенным на оборудование и включённым в руководство пользователя.



При остановке подъёмника на нужной для работы высоте существуют риски ударов о части оборудования или автомобиля.



16. Риски падения автомобиля с подъёмника.

Падение автомобиля с подъёмника может явиться следствием неправильного расположения автомобиля, или когда его размеры не соответствуют типу подъёмника, или неожиданного движения автомобиля. В этом случае необходимо немедленно покинуть опасную зону.



17. Риск поскользнуться. Возможность поскользнуться около подъёмника существует из-за разлитого масла, грязи на полу около подъёмника.



18. Компания не несёт ответственности за возможные повреждения и травмы персонала, транспортных средств или оборудования, если указанные требования безопасности не соблюдаются персоналом или подъёмник используется не по назначению.
19. **ВНИМАНИЕ!** ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НА ОБОРУДОВАНИИ ПЕРСОНАЛУ, НЕ ОЗНАКОМЛЕННОМУ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ Внесена в журнал по технике безопасности ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Обращение с подъёмником в упаковке.

При отгрузке/разгрузке или транспортировке оборудования в упаковке убедитесь, что используется подходящая техника (например, подъёмные краны, грузовики) и подъёмные средства. Убедитесь также, что оборудование надёжно закреплено на платформе, во избежание его падения, также необходимо учитывать размер упаковки, вес и центр тяжести (рис.9).




Рисунок 9. Габаритные размеры изделия в упаковке.

Хранение и укладка подъёмника в упаковке.

Подъёмники в упаковке должны храниться в закрытом месте, без прямого солнечного света и при низкой влажности, при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Укладка друг на друга не рекомендуется. При необходимости, никогда не ставьте более чем три упаковки друг на друга одновременно; для большей устойчивости, скрепляйте их ремнями, веревками или другим подходящим материалом.

Приём и контроль упаковки

При поставке подъёмника, проверьте возможные повреждения из-за транспортировки и хранения; проконтролируйте комплектность поставки. В случае повреждения при перевозке, клиент должен немедленно сообщить об этом транспортной компании. Упаковку вскрывайте с обеспечением безопасности людей (будьте на безопасном расстоянии при открытии ремней) и частей подъёмника (не уроните оборудование при вскрытии упаковок).

ООО «СОРОКИН® и К°», действует на основании закона РФ «О защите прав потребителя», берет на себя следующие обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза сроком до десяти рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемым паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

ВНИМАНИЕ! Установку и ввод в эксплуатацию подъёмника должны осуществлять специалисты или организации, имеющие соответствующее разрешение на проведение данных работ, и обладающие соответствующими знаниями в гидравлике и электротехнике, имеющие допуск по электробезопасности не ниже третьего.

Координаты гарантийной службы:

(495) 363-91-00, tool@sorokin.ru

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 _____ г.

