

EAC



RU Руководство по эксплуатации

ET Kasutusjuhend

LT Naudojimo vadovas


LV Lietošanas instrukcija

BG Ръководство за употреба

RO Manual de utilizare

UK Керівництво з експлуатації

M3000063102-40



TF325

TF 325

Руководство по эксплуатации (Перевод оригинальной версии руководства)

МОТОКУЛЬТИВАТОР

Внимательно прочтесь руководство пользователя.

Ознакомитесь с порядком работы машины и механизмами управления.

RU

Kasutusjuhend

(Algupārāse kasutusjuhendi tõlge)

MULLAFREES

Loe kasutusjuhendist juhiseid.

Tutvuge seadme toimimise ja lülitusseadmetega.

ET

Naudojimo instrukcijos

(Originalaus leidinio vertimas)

VARIKLINIS KULTIVATORIUS

Perskaitykite naudojimo instrukcijas.

Susipažinkite su mašina: kaip ji veikia ir kaip yra valdoma.

LT

Lietošanas pamācība

(Tulkojums no oriģinālvalodas)

AUGSNEŠ FRĒZE

Izlasiet lietošanas pamācību.

Iepazīstieties ar ierices darbību un vadību.

LV

Инструкции за употреба

(Превод на оригиналните инструкции)

МОТОРЕН КУЛЬТИВАТОР

Прочетете инструкциите в наръчника на потребителя.

Запознайте се с функциите и командите преди да използвате машината.

BG

Manual de utilizare

(Traducerea instrucțiunilor originale)

MOTOSAPĂ

Cititi instrucțiunile din manualul de utilizare.

Familiarizați-vă cu funcționarea și comenziile mașinii.

RO

Посібник користувача

(Переклад оригінальної версії посібника)

МОТОКУЛЬТИВАТОР




Уважно прочитати посібник користувача.

Ознайомитися з порядком роботи машини і механізмами керування.

UK
















1.1




→ 10 - 13 - 23

(*): FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (ovisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mallista riippuen)
 EL : (ανάλογα με το μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkarībā no versijas)
 LT : (priklasomai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (Zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (În funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzie) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)







13




14




15




16



17




18




19

(*) : FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (ovisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mallista riippuen)
 EL : (ανάλογα με το μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkarībā no versijas)
 LT : (priklasomai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (Zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (În funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzie) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)


20




21




1.3










1.4



1.5




(*) : FR : (suivant version) - EN : (depending on the version) - DE : (je nach Ausführungsvariante) - BG : (според варианта)
 HR : (ovisno o verziji) - DA : (Afhængigt af version) - ES : (Según versión) - ET : (järgmine versioon) - FI : (mallista riippuen)
 EL : (ανάλογα με τη μοντέλο) - HU : (verziótól függően) - IT : (A seconda del modello) - LV : (atkarībā no versijas)
 LT : (prieklausomai nuo versijos) - NL : (Naar gelang model) - NO : (Avhengig av versjon) - PL : (Zależnie od wersji)
 PT : (Consoante versão) - RO : (În funcție de versiune) - TR : (versiyona göre) - SK : (v závislosti od verzije) - SL : (odvisno od verzije)
 SV : (beroende på version) - CZ : (v závislosti na provedení) - UK : (в залежності від версії) - RU : (В зависимости от модификации)






3.1




3.2




4.1




4.2




4.3









4.4



5.1





УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Следует обращать особое внимание на указания, сопровождаемые данными надписями:



ВНИМАНИЕ! Указывает на высокую вероятность серьезных телесных повреждений и даже смертельную опасность в случае несоблюдения инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на опасность телесных повреждений или порчи оборудования в случае несоблюдения инструкций

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержит полезные сведения



Этот знак призывает вас к осторожности при выполнении определенных операций

В случае возникновения проблем, а также по любым вопросам касательно мотокультиватора обращаться к официальным дилерам



ВНИМАНИЕ! Надежная работа машины гарантируется только при соблюдении условий эксплуатации, указанных в инструкциях. Прежде чем использовать машину, необходимо внимательно прочесть данное руководство. В противном случае вы подвергаете себя опасности получения ранений и можете повредить оборудование

Инструктаж / общие сведения:

- До начала работы с машиной следует ознакомиться с правилами корректного использования и механизмами управления машины.

Важно уметь быстро выключать двигатель.

- Машина может использоваться только в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации.

- Необходимо помнить, что лицо, использующее машину, несет ответственность за несчастные случаи и повреждения, причиненные другим лицам и их имуществу. На это лицо возлагается обязанность оценивать потенциальные риски работы на местности и принимать все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности, особенно на склонах, неровных и скользких поверхностях, рыхлых почвах.

- Не позволять пользоваться машиной детям и лицам, не ознакомившимся с данными инструкциями. Местным законодательством может быть установлен минимальный возраст для работы с такими машинами.

- Не допускается работа при наличии других лиц на расстоянии 20 метров от машины, особенно детей, а также животных; оператор при этом должен полностью контролировать органы управления на рукоятках.

- Не допускается использование машины при приеме медикаментов или иных средств, которые способны ухудшить реакцию или иметь снотворный эффект.

- Необходимо проявлять особую внимательность при работе на твердой почве, поскольку машина гораздо менее устойчива, чем на уже обработанном участке.

- Во время работы следует надевать прочную нескользящую обувь и длинные узкие брюки. Нельзя пользоваться машиной без обуви или в сандалиях. Рекомендуется также применять средства для защиты слуха.

- Машину можно использовать только по прямому назначению, то есть для обработки почвы. Использование в любых других целях может подвергнуть вас опасности или привести к поломке машины.

Подготовка:

- Необходимо тщательно осмотреть участок, на котором будет использоваться машина, и

очистить его от предметов, которые могут быть захвачены машиной (камни, провода, стекло, металлические предметы и т. п.).

- Перед использованием обязателен визуальный осмотр машины, при котором следует убедиться, что дефлекторы не изношены и не повреждены. Производить замену всех изношенных или поврежденных деталей.

- Если машина оснащена кнопкой отключения двигателя, следить за надлежащим состоянием электрических кабелей системы отключения двигателя для обеспечения его гарантированной остановки.

- Убедиться в отсутствии утечек (бензина, масла и т.д.).

- Не допускается использование машины без защитных накладок или кожухов. Необходимо удостовериться, что все крепежные детали надежно зафиксированы.

Использование машины:

- Запрещается перевозить на машине людей.

- Запускать двигатель следует с осторожностью в соответствии с инструкциями производителя, держа ноги на безопасном расстоянии от орудия(-ий).

- Необходимо отключать двигатель, когда машина остается без присмотра.

- При работе с машиной можно перемещаться только шагом и ни в коем случае бегом.

- Подтягивать машину к себе и менять направление движения (если эта функция предусмотрена) можно только с большой осторожностью.

- Следует соблюдать безопасную дистанцию относительно вращающихся орудий, задаваемую длиной руля.

- Недопустимо держать руки или ноги рядом с движущимися деталями или под ними.

- В случае:

- аномальной вибрации,

- заклинивания,

- проблем сцепления,

- соударения с иностранным предметом,

- повреждения кабеля отключения двигателя (в зависимости от модели), немедленно остановить двигатель (если кабель отключения двигателя поврежден, потянуть рычаг стартера, как описано в § «Запуск двигателя», чтобы остановить двигатель), дать машине остыть, отсоединить провод, ведущий к свече зажигания, осмотреть машину и до следующего использования выполнить необходимый ремонт в уполномоченной ремонтной мастерской.

- Работать можно только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.

- Не допускается использование машины на склонах, превышающих 10° (17%).

- Обработка участков на склонах следует производить только поперек склона, а не двигаясь в гору или под уклон.

- При работе на склонах необходимо тщательно выверять свои движения и менять направление с большой осторожностью.

- Использование иных принадлежностей, отличных от рекомендованных, может превратить вашу машину в источник опасности и привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Обслуживание / Хранение:

- Перед любыми операциями очистки, проверки, смены орудия(-ий), регулировки или технического обслуживания машины следует остановить двигатель и отсоединить свечу зажигания.

- Чтобы сменить орудие(-ия), необходимо остановить двигатель, отсоединить свечу зажигания и надеть толстые перчатки.

- Следить за затяжкой всех гаек и винтов для обеспечения безопасности эксплуатации.

- Чтобы уменьшить риск возгорания, двигатель, глушитель и место хранения топлива должны быть очищены от остатков растений, избыточной

смазки или любых других воспламеняющихся веществ.

- Производить замену неисправных глушителей выхлопной системы.

- Не ремонтировать детали машины. Заменять их новыми фирменными деталями.

- Производить замену орудий в полном комплекте во избежание нарушения равновесия машины.

- В целях обеспечения вашей безопасности запрещается модифицировать характеристики машины. Не допускается изменение настроек скорости вращения двигателя и использование двигателя на повышенных скоростях. В целях обеспечения безопасности и работоспособности машины на должном уровне необходимо регулярно выполнять процедуры технического обслуживания.

- Дать остыть двигателю перед тем, как поставить машину в закрытое помещение.

- Если машина оснащена аккумулятором, его следует отключить перед выполнением любых операций очистки, проверки или постановки на зимнее хранение.

Внимание, опасность! Бензин является легковоспламеняющимся веществом:

- Хранить топливо в специально предназначенных для этого емкостях. Заполнять бак только на открытом воздухе. Во время этой операции запрещается курить.

Не открывать крышку бензобака и не наливать туда бензин, когда работает двигатель или когда бак еще не остыл.

- Если бензин разлился на землю, не нужно пытаться запустить двигатель. Вывести машину из этой зоны и исключить появление там источников возгорания, пока не выветрятся пары бензина.

- Хранить машину в сухом месте. Ни в коем случае не хранить машину в месте, где пары бензина могут достичь источника пламени, искры или сильного источника тепла.

- Плотно закрывать крышки на бензобаке и канистре с бензином.

- Не заливать полный бак, чтобы свести к минимуму разбрызгивание бензина.

- Не оставлять двигатель работающим в замкнутых пространствах, где могут скапливаться пары окиси углерода.

- Оксис углерода может быть смертельно опасной. Обеспечить в помещении достаточную вентиляцию.

Перемещение / погрузка-выгрузка / транспортировка:

- Любые действия с машиной помимо ее непосредственного использования должны осуществляться с выключенным двигателем и отсоединенными свечами зажигания.

- Перемещение машины (кроме обработки почвы) следует выполнять, используя транспортировочное колесо, как описано в § «Перемещение».

- Погрузка/выгрузка: не поднимать машину силами одного человека. Вес машины указан на паспортной табличке и в конце настоящего руководства. Для обеспечения безопасности необходимо выбрать способ погрузки-выгрузки, соответствующий весу машины и конкретным условиям.

- Погрузка машины на прицеп и снятие с прицепа должны осуществляться с использованием соответствующей погрузочной платформы. Правильно закрепить машину на прицепе для обеспечения транспортировки в полной безопасности.

- Транспортировка должна осуществляться на прицепе, с выключенным двигателем машины и отсоединенными свечами зажигания. Другие средства транспортировки не допускаются.

RU

ET

LT

BG

RO

UK

ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



ВНИМАНИЕ
Опасность

ВНИМАНИЕ
Вращающиеся орудия


ВНИМАНИЕ
Прочесть руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ
Изучить руководство по эксплуатации и извлечь свечу зажигания до выполнения каких-либо работ

ВНИМАНИЕ
Не использовать без защитной панели (вращающиеся элементы)

Носить средства защиты слуха


Рычаг газа (в зависимости от двигателя)



Пусковое устройство



Автоматический выключатель



Стоп
Ход
Стоп

Выбор скорости (опция)



Передний ход высокая скорость

Нейтрал

Задний ход

Нейтраль

Ход вперед на низкой скорости

Передний ход низкая скорость

Нейтраль

Задний ход

Нейтраль

Ход вперед на высокой скорости



Не прикасаться к горячим поверхностям




Выхлопные газы представляют опасность
Не использовать в местах с недостаточной вентиляцией



Перед заправкой топливом
выключить двигатель



Запрещается курить,
разводить огонь или
приближаться к нему



Зарядка аккумулятора
МАКСИМУМ 8 ЧАСОВ



Пиктограммы присутствуют или нет в зависимости от модели машины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель машины	TF 325	Уровень звукового давления у пульта управления (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	85
Вес	46	Погрешность измерения	дБ(А)	1
Модель двигателя	750SERIES			
Полезная мощность * при оборотах двигателя	кВт об/мин	Измеренный уровень акустической мощности (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	98
Номинальная мощность	3.45 3600	Погрешность измерения	дБ(А)	1
Номинальная скорость двигателя	кВт	Уровень вибрации, передаваемой на руки оператора (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	м/с ²	7
Гарантийенный уровень акустической мощности	об/мин	Погрешность измерения	м/с ²	2
	3.3 3300			
	100			

* Мощность двигателя, указанная в этом документе, является полезной мощностью, полученной при проведении серийных испытаний двигателя в соответствии с SAE J 1349 при заданной скорости вращения. Мощность двигателя другого производства может отличаться от этого значения. Фактическая мощность двигателя, установленного на машине, будет зависеть от различных факторов, таких как скорость вращения, температура, влажность, давление воздуха, обслуживание, и др.

РАСПАКОВКА / СБОРКА

ПРИМЕЧАНИЕ: в целях непрерывного улучшения своей продукции, изготовитель вносит оговорку, что вся содержащаяся в настоящем руководстве информация носит справочный характер, а также оставляет за собой право на любые изменения технических характеристик своих машин без предварительного уведомления

 ← Распаковка

1.1

ВНИМАНИЕ!
Неправильная сборка данного мотокультиватора может привести к серьезным травмам. Необходимо тщательно выполнять все указания

ВНИМАНИЕ!
Проявлять осторожность, чтобы не повредить кабели и не поцарапать лакокрасочное покрытие машины при открывании ящика

Поз.	Содержимое ящика
A	Блок двигателя
B	Выхлопная решетка **
C	Пакет с инструкциями + набор винтов *
D	Опорная ножка
E	Правая часть руля
F	Левая часть руля
G	Поперечина руля
H	Транспортировочное колесо
I	Защитные крылья
J	Фрезы
K	Дополнительные фрезы *
L	Диски для защиты растений *
M	Крышка стойки *

* В зависимости от версии

** В зависимости от двигателя



1.2

← Монтаж машины



ВНИМАНИЕ!

Неправильная сборка данного мотокультиватора может привести к серьезным травмам. Необходимо тщательно выполнять все указания

1

2 Монтаж опорной ножки

3

Монтаж опоры руля

4

5

6

Монтаж руля

7

8

9

10

Закрепление опорной ножки

11

12

Монтаж транспортировочного колеса

13

14

Монтаж рычага газа

15

16

17

Монтаж рычага сцепления и рычага заднего хода

18

Монтаж зажимов тросов

19

Монтаж защитных крыльев

20

21

Установка орудий



ВНИМАНИЕ!

После полной сборки машины необходимо плотно затянуть все винты, но не туго

ПРИМЕЧАНИЕ:

Любые работы по демонтажу должны выполняться в специализированной мастерской

1.3

← Описание элементов

1

Рычаг газа

2 Двигатель

3 Транспортировочное колесо

4 Вращающиеся орудия

5 Контактор пуска/останова **

6 Защитные крылья

7 Опорная ножка

8 Крышка ремня

9 Ручка регулировки руля

10 Рычаг сцепления

11 Рычаг заднего хода

** В зависимости от двигателя

1.4

← Заводской щиток машины

A

– Номинальная мощность

B – Масса в кг

C – Серийный номер

D – Год выпуска

E – Тип машины

F – Название и адрес производителя

G – Идентификация ЕС

H – 30= Мотокультиватор с тепловым двигателем

1.5

← Транспортировочное колесо

A

= Рабочее положение

B = Положение транспортировки

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

ЗАПУСК МАШИНЫ



2.1 Заливка масла и уровень

- Залейте и измерьте уровень масла в картере двигателя
- Залейте то же самое масло в корпус возд. фильтра до отм. OIL LEVEL (уровень масла)



2.2 Заправка топливом
Марки супер или без свинца или SP95 E 10



2.3 Открыть топливный кран



2.4 Установите стартер в положение А



2.5 Акселератор

Переведите рычаг на:



2.6 Потянуть за ручку пускателя



При запуске машины следует всегда находиться в безопасной зоне



2.7 Стартер

Установите стартер в положение В

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данная машина предназначена для:

- подготовки почвы для посадок.
- обработки посадок и цветочных клумб.

Данная машина не предназначена для профессионального использования.

! Необходимо отпустить сцепление прежде, чем использовать переключатель хода.

! Соблюдайте зону безопасности радиусом 20 м вокруг машины.



После запуска не оставляйте двигатель работать вхолостую, начинайте работу как можно быстрее, приведя в действие рычаг включения орудий. Нет необходимости разогревать двигатель; работа двигателя вхолостую более 2 минут без включения орудий может привести к серьезным повреждениям системы сцепления и ремня.



3.1 Передний ход



3.2 Задний ход



Использование заднего хода представляет опасность. Убедитесь в отсутствии препятствий позади вас и снизьте число оборотов двигателя до включения сцепления.

ОСТАНОВ



4.1 Останов фрез

Отпустите рычаг сцепления



4.2 Останов двигателя

Установите рычаг акселератора на:



4.3 Закройте топливный кран

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ

Перед запуском двигателя необходимо выполнять следующие проверки:

- Зажатие и целостность болтов и гаек
- Отсутствие утечек топлива и масла двигателя
- Безопасность для окружающей среды

2.1 Чистота щупа ур. масла двигат.

2.2 Достаточный уровень топлива

4.4 Чистота фильтр. элемента возд. фильтра и щупа ур. масла



Для очистки поролонового фильтрующего элемента не используйте горючий растворитель

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОГРУЗКА

Передвижение машины

5.1



Остановить двигатель.



Перевести колесо в транспортное положение.

B

Установить руль в нижнее положение, чтобы было удобнее перемещать машину.

C

С помощью руля поднять фрезы и начать движение вперед.

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ



Если при включенном сцеплении движение происходит рывками или фрезы не врашаются, требуется регулировка троса сцепления.



Остановить машину и отсоединить свечу зажигания.

6.3

A Ослабить гайку натяжения троса сцепления.

B

Отрегулировать натяжение так, чтобы конец рычага сцепления имел свободный ход 20 мм.

C

Затянуть гайку.

Установить свечу зажигания.

Запустить машину и убедиться, что достигнут желаемый эффект.

Если проблема не была устранена, свяжитесь со своим дилером.

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ЗАДНЕГО ХОДА



Если при включенном сцеплении слышен сильный шум или фрезы не врашаются, требуется регулировка троса заднего хода.



Остановить машину и отсоединить свечу зажигания.

6.6

A Ослабить гайку натяжения троса, отходящего от рычага переключения направления движения.

B

Отрегулировать натяжение так, чтобы конец рычага имел свободный ход 5 мм.

C

Затянуть гайку.

Установить свечу зажигания.


Запустить машину и убедиться, что достигнут желаемый эффект.

Если проблема не была устранена, свяжитесь со своим дилером.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (выполняется уполномоченным сервисным центром)

СМАЗКА ТРАНСМИССИИ

Интервал: Макс. через каждые 50 ч или каждый год перед зимней стоянкой



- 1- Удалите пробку в верхней части трансмиссии
- 2- Добавьте из тюбика 20 г литиевой смазки
- 3- Поставьте пробку на место
- 4- Поверните фрезы в течение 30 секунд

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(выполняется уполномоченным сервисным центром)

После первых 5 часов

- Слив масла двигателя

Через каждые 8 часов или ежедневно

- Очистка воздушного фильтра *
- Очистка зон вокруг глушителя и органов управления
- Очистка корпуса пускателя

Через каждые 25 часов или один раз в год

- Очистка воздушного фильтра *
- Очистка предфильтра *

Через каждые 50 часов или один раз в год

- Слив масла двигателя
- Проверка глушителя и искрогасителя

Один раз в год или через каждые 300 часов

- Замена воздушного фильтра
- Замена предфильтра
- Замена свечи
- Замена топливного фильтра
- Очистка системы воздушного охлаждения *
- Проверка зазора клапанов **

* Выполняйте очистку чаще при использовании в запыленных условиях или при загрузке мусора, загрязняющего воздух

** Не является обязательной, если нет ухудшения рабочих характеристик (выполняется уполномоченным сервисным центром)

OHUTUSJUHISED

Pöörake erilist tähelepanu järgmistele märkustele eelnevatele hoiatustele:



TÄHELEPANU! Tähistab suurt töenäosust saada tõsiseid kehavigastusi, isegi surmasaamise ohtu, kui juhiseid ei järgita.

ETTEVAATUST! Tähistab töenäosust saada kehavigastusi või seadmete kahjustamise ohtu, kui juhiseid ei järgita.

MÄRKUS. Esitab kasulikku teavet.



See märk kutsub teid olema teatud tegevuste puhul ettevaatlik.

Probleemide või mis tahes mootorkultivaatorit puudutavate küsimuste korral pöörduge volitatud vahendaja poole.



TÄHELEPANU! Masinad on ehitatud selleks, et osutada kindlat ja usaldusväärset teenust kasutusjuhiusele vastavates tingimustes. Enne masina kasutamist lugege käesoleva juhendi sisu ja mõelge selle üle. Vastasel juhul tekib vigastuste saamise ja seadmete kahjustamise oht.

Koolitus/teave

- Tuttuge nõuetekohase kasutamise ja käskudega enne masina kasutamist. Õppige mootorit kiiresti peatama.

- Masina kasutamisel tuleb alati järgida kasutusjuhendis kirjeldatud soovitusi.

- Ärge unustage, et kasutaja on vastavat õnnestuse ja ohtlike olukordade eest, mis võivad juhtuda teiste inimeste või nende varaga. Kasutaja ülesanne on hinnata võimalikke tööpinna riske ja võtta kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada oma ohutus, eriti kallakul, ebatasastel, libedatel või lahtistel pindadel.

- Ärge lubage lastel või inimestel, kes ei ole juhendiga tuttavad, masinat kasutada. Kohalikud eeskirjad võivad kehrestada kasutaja vanusele alammäära.

- Ärge töötage masinaga kunagi inimestest, eelkõige lastest või loomadest lähemal kui 20 m; kasutaja peab olema kindlasti juhtraudade juurde.

- Ärge kasutage masinat, olles tarvanitud narkootikume või aineid, mis võivad mõjutada reageerimissuutlikkust ja keskendumisvõimet.

- Kõval pinnal töötades olge eriti tähelepanelik, sest masin kipub olema märksa vähem stabiilne kui haritud pinnal.

- Töötades tuleb kanda alati tugevast materjalist kingi, mis ei ole libedad, ning pikki ja kitsaid pükse. Ärge kasutage masinat paljajalu või sandaale kandes. Soovitame kasutada kuulmiskaitsemeid.

- Kasutage masinat ettenähtud otstarbel ehk pinnase kobestamiseks. Igasugune muu kasutamine võib olla ohtlik või masinat kahjustada.

Ettevalmistamine

- Kontrollige põhjalikult ala, kus masinat tuleb kasutada, ja eemaldage kõik objektid, mis masinast võivad eemale lennata (kivid, traadid, klaas, metallised jne).

- Enne kasutamist vaadake masin alati üle, et tagada, et seadmed ega päägild ei oleks kulunud ega kahjustatud. Asendage kulunud või kahjustatud osad.

- Kui masin on varustatud mootori stoppnupuga, hoidke mootori elektrijuhtmeid heas seisukorras, et tagada mootori seisukumine.

- Veenduge, et ei leki vedelikku (kütus, öli jne).
- Ärge kasutage masinat ilma poripilekkide või kapotita ja veenduge, et kõik kinnitusdetailid oleks pingutatud.

Kasutamine

- Ärge transportige kunagi masinal inimesi.
- Käivitage mootor hoolikalt, järgides tootja kasutusjuhendit, ning hoidke jalad seadmost/seadmetest eemal.
- Peatage mootor, kui masin on järelevalvelta.
- Kõndige, kuid ärge kunagi masinaga jookseks.
- Tõmmake masin enda poole või käimisele vastupidises suunas (kui võimalik) väga ettevaatlikult.
- Hoidke pöörlevad tööriistad ohutus kauguses vastavalt juhtraua pikkusele.
- Ärge asetage käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale või nende alla.

- Juhul kui toimub järgmine:
 - ebatavaline vibratsioon;
 - blokeerumine;
 - probleem siduriga;
 - kokkupõrge võõrkehaga;
 - mootori seisikamise kaabel on kahjustunud (olenevalt mudelist),
- peatage mootor kohe (kui mootori seisikamise kaabel on läbi lõigatud, liigutage starteri juhikut mootori peatamiseks vastavalt peatükile „Mootori käivitamine”), laske masinal maha jahtuda, keerake süüteküunal välja, kontrollige masinat ja laske vastavalt remonditöökojas teha vajalik remont enne masina uesti kasutamist.
- Töötage vaid pääevalguses või terava kunstliku valgustusega.
- Ärge kasutage masinat kallakutel üle 10° (17%).
- Töötage nõlvadel põikisuunas, mitte kunagi üles-all.
- Nõlvadel vaadake, kuhu te astute, muutke suunda väga ettevaatlikult.
- Tarvikute, v.a soovitatud tarvikud, kasutamine võib masina ohtlikuks muuta ja seda kahjustada, mis ei kuulu garantii alla.

Hooldus/parkimine

- Peatage mootor ja keerake süüteküunal välja enne puhastus- ja kontrolltegevusi, seadme(te) vahetust, korrigeerimist või masina hooldust.
- Peatage mootor, keerake süüteküunal välja ja kasutage seadme(te) vahetamiseks pakse kindad.
- Keerake kõik mutrid ja kruvid tihedalt kinni, et tagada ohutud töötingimused.
- Tuleohu vähendamiseks hoidke mootorit, summutit ja laoruumi gaasi eemal taimsetest gaasidest, liigsest rasvast või muudest süttivatest materjalidest.
- Vahetage defektne summuti.
- Ärge osi remontige. Asendage osad originaalosaladega.
- Asendage seadmed terviklike komplektidega, et tasakaalu säilitada.
- Enda ohutuse huvides ärge muutke masina põhiomadusi. Ärge muutke mootori pöörlemiskiiruse reguleerimisseadeid ega laske mootoril liiga kiiresti töötada. Regulaarne hooldus on ohutuse ja hoolduse tulemuslikkuse seisukohast oluline.
- Enne masina parkimist laske mootoril jahtuda.
- Kui masin on varustatud akuga, eemaldage see enne puhastus- ja kontrolltoimingute tegemist või masina talvehoiule jätmist.

Ettevaatust, oht! Bensiin on väga tuleohtlik!

- Hoidke kütust spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud konteinerites. Tankige ainult väljas ja ärge suitsetage tankimise ajal.

- Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage bensiini, kui mootor töötab või on kuum.
- Kui kütust voolas maha, ärge püüdke mootorit käivitada, vaid liikuge masinaga selles piirkonnas eemale ning vältige leeke, kuni bensiiniaurud on hajunud.

- Hoidke masinat kuivas kohas. Ärge säilitage masinat hooones, kus bensiiniaurud võivad jouda lahtise leegi, sädeme või intensiivse kumuseallikani.
- Pange bensiinipaagi ja -kanistri korgid õigesti kohale tagasi.
- Piirake kütusekogust paagis, et pritsmeid vähendada.
- Ärge laske mootoril töötada piiratud alal, kuhu võivad koguneda süsini monoksiidi aurud.
- Süsini monoksiid võib olla surmav. Tagage hea ventilatsioon.

Teisaldamine, käsitsemine, transport

- Mis tahes tegevus, mis ei ole seotud pinnasetöödega, tuleb sooritada seisva mootori ja väljakeeratud süüteküünlagaga.
- Liigutamine (välja arvatud maa harimine) peab toimuma veeorra abil vastavalt peatükile „Liigutamine”.
- Käsitsemine: ärge töstke masinat üksi. Masina kaal on märgitud tootja andmesildil ja käesoleva kasutusjuhendi lõpus. Ohutuse tagamiseks tuleb kasutada masina kaalu ja olukorra jaoks sobilikku käsitsemise meetodit.
- Masina haagiselt peale- ja mahalaadimine peab toimuma sobiva laadimisrambi abil. Juhtige masinat nõuetekohaselt, et seda ohult transportida.
- Transport haagisega peab toimuma seisva mootori ja lahtikeeratud süüteküünlagaga, ärge kasutage muud transpordivahendit.

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

PIKTOGRAMMIDETÄHENDUSED

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



TÄHELEPANU
Oht

TÄHELEPANU
Pöörlemisseadmed


TÄHELEPANU
Lugege kasutusjuhendit

TÄHELEPANU
Lugege kasutusjuhendit ja keerake süüteküünal enne hooldamist lahti

TÄHELEPANU
Mitte kasutada ilma kaitsevarustusega (pöörlevad osad)

Kandke mürakaitsega kiivrit

Gaasijuhi (sõltuvalt mootori tühibist)



Käiviti




Kaitselülit

- Stopp
- Liikumine
- Stopp

Käiguvalik (valikuline)



Siduri hoop



Ärge puudutage kuumi pindasid




Heitgaasid on ohtlikud
Ärge hoidke masinat halvasti ventileeritud kohas



Enne tankimist seisake mootor



Suitsetamine,
tule tegemine või sellele lähenemine on keelatud



Aku laadimine
8 H 00 MAXIMUM



Piktogrammide olemasolu oleneb masina mudelist

TEHNILINE TEAVE

Masina mudel	TF 325	Helivõimsuse tase juhtimiskohas (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	85
Kaalkg	kg	Mõõdetud helivõimsuse tase	dB(A)	1
Mootori mudel	750SERIES	(EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	
Kasulik võimsus *	KW	Mõõdetud helivõimsuse tase	dB(A)	98
mootori kiiruse sel	p/min	(EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	
Nimivõimsus	KW	Mõõtemääramatus	dB(A)	1
Mootori nimikiirus	p/min	Vibratsiooni tase operaatori käes	dB(A)	
Tagatud helivõimsuse tase	dB(A)	(EN709 : 1997 / A4 : 2009)	m/s ²	7
	100	Mõõtemääramatus	m/s ²	2

* Käesolevas dokumendis näidatud mootori võimsus on kasulik võimsus, mis on saadud vastava seeria mootori katsetamisel antud kiirusel standardi SAE J 1349 kohaselt. Teise masstootetud mootori võimsus võib sellest näidatud väärustusest erineda. Masinale paigaldatud mootori tegelik võimsus oleneb erinevatest teguritest nagu pöörlemiskiirus, temperatuur, õhuniiskkus, atmosfäärirõhk, hooldus jm.

PAKENDIST EEMALDAMINE / MONTEERIMINE

MÄRKUS. Pidades silmas pidevat arendustööd, täpsustab tootja, et käesolev juhend ei ole lepinguline, ja jätab endale õiguse masinaid ja kirjeldusi ette teatamata muuta

Pakendist eemaldamine

1.1

TÄHELEPANU!
Ebaõige mootorkultivaatori monteerimine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Veenduge, et järgite kõiki juhiseid hoolikalt

TÄHELEPANU!
Hoiduge kasti ääre löikamisel kaablite läbilöikamisest ja masina värvkatte kriimustamisest

Tähis	Kasti sisu
A	Mootoriplokk
B	Heitgaaside võre **
C	Juhise tasku + kinnitusvahendid *
D	Maapinna töötlemise juhik
E	Parempoolne juhraud
F	Vasakpoolne juhraud
G	Juhtraua rihm
H	Veoratas
I	Kaitsetiivad
J	Löiketerad
K	Lisalöiketerad *
L	Taimede kaitseketas *
M	Kaitse kate *

* Vastavalt versioonile

** Sõltuvalt mootori tüübist

← Masina monteerimine

1.2

TÄHELEPANU!
Ebaõige mootorkultivaatori monteerimine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Veenduge, et järgite kõiki juhiseid hoolikalt

1 **2** Maapinna töötlemise juhiku monteerimine

3 Juhtraua toe monteerimine

4 **5** **6** Juhtraua monteerimine
7 **8** **9**

10 Maapinna töötlemise juhiku kinnitamine

11 **12** Veoratta monteerimine

13 **14** Gaasijuhiku monteerimine

15 **16** **17** Siduri hoova ja tagurpidikäigu kangi monteerimine

18 Kaablikinnitite monteerimine

19 Kaitsetiibade monteerimine

20 **21** Tööriistade monteerimine



TÄHELEPANU!
Pärast masina kokkupanekut keerake kõik kinnitusvahendid kindlalt, ent mõõduka tugevusega kinni

MÄRKUS.
Kõik lahtimonteerimise toimingud tuleb teostada selleks volitatud töökojas

← Elementide kirjeldus

1.3

- 1 – Gaasijuhik
- 2 – Mootor
- 3 – Veoratas
- 4 – Pöörlevad seadmed
- 5 – Sisse/välja-lülitit **
- 6 – Kaitsetiivad
- 7 – Maapinna töötlemise juhik
- 8 – Rihmakate
- 9 – Reguleeritav juhtraua käepide
- 10 – Siduri kang
- 11 – Tagurpidikäigu hoob

** Sõltuvalt mootori tüübist

← Masina tehase andmesilt

1.4

- A** – Nimivõimsus
- B** – Mass (kg)
- C** – Seerianumber
- D** – Tootmisasta
- E** – Masina tüüp
- F** – Tootja nimi ja aadress
- G** – CE-märgis
- H** – 30 = Sisepõlemismootoriga mootorkultivaator

← Veoratas

1.5

- A** = Tööasend
- B** = Transpordiasend

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

MASINA KÄIVITAMINE

RU

 **2.1** Täitke õliga ja kontrollige õli taset

- Täitke mootori karter õliga ja kontrollige selle taset
- Täitke õhufilter sama õliga kuni märkeni „OIL LEVEL”

ET

 **2.2** Tankimine

Super, pliivaba või SP95 E 10

LT

 **2.3** Avage bensiinipaagi kraan

LV

 **2.4** Viige starter asendisse A

BG

RO

Selle masina otstarve on järgmine:

- pinnase ettevalmistamine istutamiseks;
- istutatud taimede hooldamine ja lillepeenarde istutamine.

UK

See masin ei ole mõeldud ametiajaseks kasutamiseks.

 Enne tagasikäiku tuleb siduri lahutada.

 Jälgige turvatsooni masinast 20 meetri raadiuses.

 **2.5** Kiirendi

Viige hoop järgmisesse asendisse: 

 **2.6** Tõmmake starteri käepidemest

 Masina käivitamisel jääge alati ohutusse kaugusesse

 **2.7** Starter

Viige starter asendisse B

KASUTAMINE



Pärast mootori käivitamist väliti selle tühikäigul töötamist, alustage tööd niipea kui võimalik, viige lõiketerade siduri-kang tööasendisse.

Mootorit ei ole vaja soojendada, laske sellel töötada tühikäigul üle kahe minutti, laskmata lõiketeradel töötada, see võib põhjustada süsteemi siduri ja rihma suuri kahjustusi.

 **3.1**

Edasikäik

 **3.2**

Tagasikäik



Tagasikäigu kasutamine on ohtlik. Veenduge, et tagapool ei oleks ühtegi takistust ning vähendage käiku enne siduri kasutamist.

PEATAMINE

 **4.1** Lõiketeraseadm ete peatamine

Vabastage sidurihoob

 **4.2** Mootori peatamine

Viige kiirendi kontrolleri järgmisesse asendisse: 

 **4.3**

Sulgege bensiinipaagi kraan

IGAPÄEVASED KONTROLLID

Enne mootori käivitamist kontrollige järgmisi punkte:

- Puuduvad lahtised või katkised poldid või mutrid
- Puuduvad bensiini või mootoriõli lekked
- Keskkonnaohutus

 **2.1** Mootoriõli tase

 **2.2**

 **2.2** Bensiini piisav tase

 **4.4** Õhufiltril elemendi puhtus ja õli tase

 Mitte kasutada süttivat lahusit õhufiltril vaatkummist elemendi puhastamiseks

LIIGUTAMINE JA KÄITLEMINE



Teisaldamine

5.1



Peatage mootor

A

Viige ratas transpordiasendisse



Liigutamise hõlbustamiseks viige juhtraud alumisse asendisse



Tõstke pinnase lõiketeri juhtraua abil ja liikuge edasi.

- **Käitlemine:** ärge töstke masinat üksi. Masina kaal on märgitud tootja andmesildil ja käesoleva kasutusjuhendi lõpus. Ohutuse tagamiseks tuleb kasutada masina kaalu ja olukorra jaoks sobilikku käitlomiteetodit

- Masina haagiselt peale- ja mahalaadimine peab toimuma sobiva laadimisrambi abil

- Juhtige masinat nõuetekohaselt, et seda ohult transportida

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

SIDURITROSSI REGULEERIMINE



6.1 Kui liigute edasi katkendlikult või kui "Sidur sisse lülitatud" asendis terad ei pöörle, siis reguleerige siduritrossi.



6.2 Peatage masin ning ühendage lahti süüteküunal.



6.3



Vabastage siduritrossi pingutusmutter.



Reguleerige pingutusmutrit nii, et hoova otsas oleks 20 mm laiune lõtk.



Keerake mutter kinni.

Ühendage süüteküunal.

Käivitage masin ning proovige uesti.

Probleemide jätkumisel võtke ühendust oma jaemüüjaga

TAGURDAMISTROSSI REGULEERIMINE



6.4 Kui asendis "Sidur sisse lülitatud" esineb ebanormaalne müra või kui terad ei pöörle, reguleerige tagurdamistrossi.



6.5 Peatage masin ning ühendage lahti süüteküunal.



6.6



Vabastage tagurdamishoova trossi pingutusmutter.



Reguleerige pingutusmutrit nii, et hoova otsas oleks 5 mm laiune lõtk.



Keerake mutter kinni.

Ühendage süüteküunal.


Käivitage masin ning proovige uesti.

Probleemide jätkumisel võtke ühendust oma jaemüüjaga

HOOLDUSPROGRAMM (volitatud töökojas)

ÜLEKANDE MÄÄRIMINE

Periood: maksimaalselt 50 h järel või 1 kord aastas enne talvist hoiundamist



1- Eemaldage ülekande ülemise osa kork

2- Lisage 20 g tuubis liitiummääret

3- Pange kork tagasi

4- Pange lõiketerad 30 sekundiks pöörlema

HOOLDUSPROGRAMM (volitatud töökojas)

Pärast esimest 5 tundi

- Laske mootoriöli välja

Iga 8 tunni järel või iga päev

- Puhastage õhufilter*
- Puhastage summuti ja juhtseadmeid ümbritsev ala
- Puhastage starteri kate

Iga 25 tunni järel või kord aastas

- Puhastage õhufilter*
- Puhastage eelfilter*

Iga 50 tunni järel või kord aastas

- Laske mootoriöli välja
- Kontrollige summutit ja sädemepüüduriit

Iga aasta või 300 tunni järel

- Asendage õhufilter
- Asendage eelfilter
- Asendage süüteküünal
- Asendage kütusefilter
- Puhastage õhkjahutussüsteemi*
- Kontrollige klappide kliirensit**

* Puhastage sagedamini tolmuses või õhku paisatud prügi sisaldavas keskkonnas

** Ei ole vajalik, v.a talitlushäirete korral (volitatud töökojas)

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Ypatingą dėmesį atkreipkite į nurodymus, pažymėtus užrašais:



DĖMESIO! Nurodoma, kad jei nebus laikomasi instrukcijų, gali kilti didelis sunkių kūno sužalojimų ir net mirties pavojus.

ATSARGIAI! Nurodoma, kad jei nebus laikomasi instrukcijų, gali kilti kūno sužalojimų arba įrangos sugadinimo pavojus.

PASTABA. Pateikiama naudinga informacija.



Šis ženklas rodo, kad atlikdami tam tikrus veiksmus turite būti atsargūs.

Jei kyla su įrenginiu susijusių problemų ar klausimų, prašome susiekti su įgaliotuoju atstovu.



DĖMESIO! Irėnginys suprojektuotas veikti saugiai ir patikimai tik jei naudojamas laikantis instrukcijose nurodytų sąlygų. Prieš pradėdami naudoti įrenginiu, perskaitykite ir įsisavinkite šio vadovo turinį. Kitai galite susižaloti ir sugadinti įrangą.

Pasirengimas / informacija

- Prieš pradėdami naudoti mašiną, įsisavinkite tinkamo naudojimo taisykles ir valdymo įrankius. Išmokite greitai sustabdyti variklį.
- Naudojant įrenginių, būtina laikytis instrukcijose nurodytų rekomendacijų.
- Nepamirškite, kad už nelaimingus atsitikimus ir kitiem asmenims arba jų turtui padarytą žalą atsako naudotojas. Jis privalo įvertinti galimus pavojus teritorijoje, kurioje dirba, ir imtis visų saugumui užtikrinti būtinų atsargumo priemonių, ypač šlaituose, nelygiose, slidžiose ar apstatytose vietovėse.
- Niekada neleiskite naudoti įrangos vaikams arba su šiais nurodymais nesusipažinusiems asmenims. Vietos įstatymuose gali būti nustatytas minimalus įrangos naudotojų amžius.
- Niekada nedirbkite, jei 20 metru spinduliu aplink mechanizmą yra žmonių, ypač vaikų ar gyvūnų; naudotojas privalo būti prie valdymo rankenų.
- Nenaudokite mašinos pavartoje vaistų arba medžiagų, dėl kurių gali sumažėti reakcijos greitis ir atidumas.
- Ypač būkite atidūs dirbdami kielame grunte, nes tokiamo grunte mašina būna gerokai nestabilėsnė nei dirbamuoje žemėje.
- Dirbdami avėkite tvirtus, neslidžius batus ir mūvėkite ilgas priglusias kelines. Basi arba avėdami sandalaus mašinos nenaudokite. Rekomenduojame naudoti klausos apsaugos priemones.
- Naudokite mašiną pagal paskirtį, t. y. žemei dirbtį. Naudojant kitoms reikmėms, galima sukelti pavojų arba sugadinti įrangą.

Paruošimas

- Atidžiai patikrinkite teritoriją, kurioje naudosite mašiną, ir pašalinkite visus objektus, kuriuos ji užkabinusi galėtų išsviesti (akmenis, vielas, stiklą, metalinius daiktus ir pan.).
- Prieš pradėdami naudoti mašiną, visada apžiūrekite, ar nenusidevėjo ir nepažeisti jos padargai ir kreiptuvai. Pasirūpinkite, kad susidevėjusios arba pažeistas dalys būtų pakeistos.
- Jei mašinoje įtaisytas variklio sustabdymo mygtukas, pasirūpinkite, kad variklio sustabdymo elektros laidai būtų nepriekaištingos būklės ir būtų galima sustabdyti variklį.

- Patikrinkite, ar nenutekėjo skysčiai (degalai, alvyva ir pan.).
- Nenaudokite mašinos be purvasaugų arba apsauginių gaubtų ir užtikrinkite, kad visi tvirtinimo įtaisai būtų gerai priveržti.

Naudojimas

- Ant šios mašinos negalima vežti žmonių.
- Variklį paleiskite atsargiai, laikydamosi gamintojo nurodymų ir patraukę pėdas toliau nuo padargo (-u).
- Jei ketinate atsitraukti nuo mašinos, išjunkite variklį.
- Naudodami mašiną ne békite, o eikite.
- Traukite mašiną link savęs arba keiskite judėjimo kryptį (jei įmanoma) labai atsargiai.
- Laikykites saugaus atstumo nuo besisukančių padargų; jis nustatomas pagal valdymo rankenos ilgi.
- Nekiškite plaštakų ar pėdų prie besisukančių padargų ar po jais.
- Jei:

- pajutote neįprastą vibraciją,
- mašina užsikrito,
- stringa sankaba,
- mašina į ką nors atsitenkė,
- pažeistas variklio stabdymo laidas (prieklauso nuo modelio),

tuoj pat sustabdykite variklį (jei variklio stabdymo laidas nutrauktas, variklį sustabdykite naudodamai startero valdikli, kaip aprašyta skirsnyje „Variklio paleidimas“), leiskite mašinai ataušti, atjunkite žvakės laidą, apžiūrėkite mašiną, perduokite ją patvirtintam remonto specialistui, kuris atlikis visus reikiamus taisymus, tuomet vėl naudokite mašiną.

- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Nenaudokite mašinos, jei šlaitas didesnis nei 10° (17%).
- Dirbdami šlaituose judėkite ne aukštyn arba žemyn, bet skersai.
- Ant stačių šlaičių įsitikinkite, kad žengiate saugiai, kryptį keiskite ypač atsargiai.
- Naudojant kitus nei rekomenduojami priedus, mašiną gali būti pavojinga naudoti ir jai gali būti padaryta žala, kuriai nebus taikoma garantija.

Laikymas / sandėliavimas

- Prieš atlikdami bet kokius valymo, tikrinimo, padargo (-u) keitimo, mašinos reguliavimo arba priežiūros darbus, sustabdykite variklį ir atjunkite žvakę.
- Prieš keisdami padargą (-us), sustabdykite variklį, atjunkite žvakę ir mūvėkite storas pirštines.
- Kad mechanizmu būtų saugu naudotis, pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų priveržti.
- Kad sumažintumėte gaisro pavojų, nuo variklio, duslintuvo ir iš benzino laikymo vietas pašalinkite augalus, riebalų perteklių ir bet kokias kitas degias medžiagas.
- Pakeiskite išmetamujų dujų duslintuvą.
- Dalių netaisykite. Pasirūpinkite, kad jos būtų pakeistos originaliomis dalimis.
- Keiskite visą padargo komplektą, kad dėl skirtingo susidėvėjusių dalių įrenginys neišsiderintų.
- Dėl savo saugumo nekeiskite mašinos charakteristikų. Nekeiskite variklio greičio reguliavimo nustatymų ir neviršykite variklio greičio. Norint užtikrinti saugą ir išlaikyti darbo našumą, mašiną būtina reguliarai prizūrėti.
- Baigę darbą, prieš pastatydami mašiną patalpoje, palaukite, kol atauš variklis.
- Jei mašinoje įtaisytas akumuliatorius, atjunkite jį prieš valydamis, tikrindami ar paruošdami mašiną žiemai.

Dėmesio! Pavoju! Degalai yra ypač degūs.

- Degalus laikykite specialiai tam skirtuose bakuose. Degalus pildykite tik lauke ir juos pildydami nerūkykite.
- Niekada nenuimkite benzino bako dangtelio ir nepildykite benzino, kol variklis sukas arba yra šiltas.
- Jei degalai išsipylė ant žemės, jokiui būdu nejunkite variklio, patraukite mašiną iš tos vietas ir pasirūpinkite, kad nekiltų užsidegimo pavojaus, kol benzino garai neišsiskliaudė.
- Mašiną laikykite sausuje vietoje. Niekada nelaikykite mašinos tokiuje vietoje, kurioje benzino garai galėtų pasiekti liepsnų, kibirkštį arba intensyvios šilumos šaltinį.
- Tinkamai uždékite benzino bako dangtelius.
- Kad benzino išsitaštytų kuo mažiau, ribokite jo kiekį bake.
- Nepaleiskite variklio veikti uždarajoje vietoje, kurioje gali susikaupti anglies monoksido garų.
- Anglies monoksidas gali būti mirtinas. Pasirūpinkite gera ventiliacija.

Perkėlimas / tvarkymas / pervežimas

- Jei su mašina atliekate kokius nors, išskyrus žemės dirbimą, veiksmus, variklis privalo būti išjungtas ir degimo žvakė atjungta.
- Mašinalai perkelti (jei nedirbate ja žemės) naudokite transportavimo ratuką, kaip aprašyta skirsnyje „Perkėlimas“.
- Tvarkymas. Nekelkite mašinos vieni. Mašinos svoris nurodytas gamintojo plokštelėje ir šio vadovo pabaigoje. Kad būtų užtikrintas saugumas, mašiną tvarkykite ir kelkite taip, kad tai atitiktų mašinos svorį ir esamą situaciją.
- Mašina pakraunama į priešabą ar iškraunama iš jos tik naudojant tam pritaikytą rampą. Kad galėtumėte vežti saugiai, įrangą tinkamai pritrinkite.
- Mašina su iš Jungtu varikliu ir atjungta žvakė turi būti vežama prie kabovo; nevežkite jos niekaip kitaip.

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

PIKTOGRAMŲ REIKŠMĖS

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



DĖMESIO
Pavojus

DĖMESIO
Sukamieji padargai


DĖMESIO
Perskaitykite naudojimo vadovą.

DĖMESIO
Perskaitykite naudojimo vadovą ir, prieš atlikdami kokius nors veiksmus, atjunkite žvakę.

DĖMESIO
Nenaudokite be apsauginio gaubto (besiskančios dalyos)

Būkite su ausinėmis


Akceleratoriaus valdiklis
(priekluso nuo variklio)



Starteris



Grandinės pertraukiklis



- Sustabdymas
- Eiga
- Sustabdymas

Pavarų perjungiklis (pasirenkama įranga)



Sankabos svirtis



Sajūgs izslēgts

Sajūgs ieslēgts



Nelieskite įkaitusių paviršių




Išmetamosios dujos pavojingos
Nenaudokite blogai védinamoje patalpoje



Prieš pildydami baką, išjunkite variklį



Draudžiama rūkyti,
degti ugnį arba naudoti šalia jos



Akumuliatoriaus įkrovimas
DAUGIAUSIA 8 VAL.



Piktogrammos pateikiamas arba nepateikiamas atsižvelgiant į mašinos modelį

TECHNINIAI DUOMENYS

Mašinos modelis	TF 325	Garo slėgio lygis vairuotojo vietoje (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	85
Svoris kg	46	Matavimo neapibrėžtis	dB(A)	1
Variklio modelis	750SERIES			
Naudingoji galia* esant variklio sūkiams	KW 3.45 aps./min. 3600	Išmatuotas garso galios lygis (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	98
Vardinė galia*	KW 3.3	Matavimo neapibrėžtis	dB(A)	1
Vardinis variklio sūkių skaičius	aps./min. 3300			
Garantuotas garso galios lygis		Operatoriaus rankoms perduodamos vibracijos lygis (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	m/s ²	7
	dB(A) 100	Matavimo neapibrėžtis	m/s ²	2

* Šiame dokumente nurodyta variklio galia yra pagal SAE J 1349 standartą atliekant serijinės gamybos variklio bandymus pasiekiamą naudingoji galia esant duotam greičiui. Kitos gamybos partijos variklio galia gali skirtis nuo nurodytosios. Tikroji mašinoje įtaisyto variklio galia gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, tokii kaip sukimosi greitis, temperatūra, drėgmė, atmosferos slėgis, mašinos techninė priežiūra ir kt.

ĮSPAKAVIMAS / SURINKIMAS

PASTABA. Gamintojas stengiasi nuolat tobulinti įrenginius, todėl pabrėžia, kad visas šio vadovo tekstas nėra sutarties dalis, ir pasiliela teisę be išankstinio išpėjimo keisti gaminamų įrenginių specifikacijas

Išpakavimas

1.1

DĖMESIO!
Netinkamai surinkus šį kultivatoriu, gali kilti sunkaus kūno sužalojimo pavojus. Būtinai tiksliai laikykite visų instrukcijų

DĖMESIO!
Atsargiai perpjaukite pakavimo dėžę, kad nepažeistumėte laidų ir nesubraižytumėte įrenginio dažų sluoksnio

Žymė	Dėžės turinys
A	Variklio blokas
B	Išmetimo grotelės **
C	Instrukcijų ir varžtų maišelis *
D	Gylio ribotuvas
E	Dešinioji valdymo rankena
F	Kairioji valdymo rankena
G	Vairo įtvaras
H	Transportavimo ratukas
I	Apsauginiai sparnai
J	Frezos
K	Papildomos frezos *
L	Augalų apsaugos diskas *
M	Gembės gaubtas *

* Priklauso nuo versijos

** Priklauso nuo variklio

1.2 Įrenginio montavimas

DĖMESIO!
Netinkamai surinkus šį kultivatori, gali kilti sunkaus kūno sužalojimo pavojus. Būtinai tiksliai laikykites visų instrukcijų

1 2 Gylio ribotuvo montavimas

3 Rankenos laikiklio montavimas

4 5 6 Valdymo rankenos
7 8 9 montavimas

10 Gylio ribotuvo priveržimas

11 12 Transportavimo ratuko montavimas

13 14 Akceleratoriaus rankenėlės montavimas

15 16 17 Paleidimo ir atbulinės eigos rankenelių montavimas

18 Laidų gnybtų montavimas

19 Apsauginių sparnų montavimas

20 21 Padargų montavimas

DĖMESIO!
Visiškai surinkę įrenginį, tvirtai, bet ne per stipriai priveržkite visus varžtus

PASTABA.
Visi išmontavimo darbai turi būti atliekami patvirtintose dirbtuvėse

1.3 Dalių aprašymas

1.3

- 1 – Akceleratoriaus rankenėlė
- 2 – Variklis
- 3 – Transportavimo ratukas
- 4 – Sukamieji padargai
- 5 – Ijungimo / išjungimo starteris **
- 6 – Apsauginiai sparnai
- 7 – Gylio ribotuvas
- 8 – Diržo gaubtas
- 9 – Valdymo rankenos reguliavimo rankenėlė
- 10 – Sankabos svirtis
- 11 – Atbulinės eigos pavaros svirtis

** Priklauso nuo variklio

1.4 Mašinos identifikavimo plokštėlė

- A – Vardinė galia
- B – Masė kilogramais
- C – Serijos numeris
- D – Pagaminimo metai
- E – Mašinos tipas
- F – Gamintojo pavadinimas ir adresas
- G – EB atpažinimo duomenys
- H – 30 = Kultivatorius su vidaus degimo varikliu

1.5 Transportavimo ratukas

A = Darbinė padėtis

B = Transportavimo padėtis

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

MAŠINOS PALEIDIMAS



Alyvos pildymas ir lygio tikrinimas

2.1

- Pripildykite variklio karterį alyvos ir nustatykite reikiama jos lygi
- Pripildykite oro filtro korpusą tos pačios alyvos iki žymos OIL LEVEL



Benzino bako užpildymas

2.2

Bešvinis arba 95 markės ar biobenzinas (E10)



Atsukite benzino čiaupą

2.3



Starterij nustatykite į padėtį A

2.4



Akceleratorius

2.5

Svrtj nustatykite ties:



Patraukite paleidimo rankenelę

2.6



Paleisdami mechanizmą, visuomet likite saugioje zonoje



Starteris

2.7

Starterij nustatykite į padėtį B

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

NAUDOJIMAS

Ši mašina skirta:

- dirvai sodiniams ruošti;
- plantacijoms ir gėlynams prižiūrėti.

Ši mašina neskirta naudoti komerciniais tikslais.



Prieš naudojant greičio svrtj būtina atleisti sankabą.



Išlaikykite saugų 20 m. spin-dulio atstumą nuo mašinos.



Paleisto variklio nesukite tuščiaja eiga, pradékite dirbtį kuo greičiau, pasirinkdami įrankių naudojimo komandą. Variklio apšildyti nereikia; paleidus jį suktis daugiau nei 2 minutes nenaudojant įrankių, gali būti smarkiai pažeista sankabos sistema ir jos diržas.



Tiesioginė eiga

3.1



Atbulinė eiga

3.2



Naudoti atbulinę eigą pavojinga. Įsitikinkite, kad už jūsų nėra jokių kliūčių, ir prieš įjungdami sankabą sumažinkite variklio galią.

SUSTABDYMAS



Frezų padargo sustabdymas

4.1

Atleiskite sankabos svrtj



Variklio sustabdymas

4.2

Akceleratoriaus valdiklį nustatykite į padėtį:



Užsukite benzino čiaupą

4.3

KASDIENĖS PATIKROS

Prieš paleisdami variklij, patikrinkite toliau nurodytus dalykus:

- Nėra atsisukusių arba sulūžusių varžtų ir veržlių
- Nėra benzino ir variklio alyvos nuotekio
- Aplinka, kurioje dirbama, saugi



Tinkamas variklio alyvos lygis

2.1



Pakankamas benzino lygis

2.2



Oro filtro elemento švara ir alyvos lygis

4.4



Nenaudokite degių tirpiklių oro filtro elementui iš putplasčio valyti

PERVEŽIMAS IR TVARKYMAS



Pervežimas

5.1



Sustabdykite variklį

A

Ratą nustatykite į pervežimo padėtį



Nustatykite valdymo rankeną į apatinę padėtį, kad mašiną būtų lengviau pervežti



Naudodamis valdymo rankeną, pakelkite frezas nuo žemės ir stumkite mechanizmą į priekį

TvarkyMAS. Nekelkite mechanizmo vieni. Mechanizmo svoris nurodytas gamintojo plokšteliuje ir šio vadovo pabaigoje. Kad būtų užtikrintas saugumas, naudokite tokį tvarkymo ir kėlimo būdą, kuris atitinktų mechanizmo svorį ir esamą situaciją

- Mašina pakraunama į priekabą ar iškraunama iš jos tik naudojant tam pritaikytą rampą
- Kad galėtumėte vežti saugiai, įrangą tinkamai pritvirtinkite

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

SANKABOS TROSO REGULIAVIMAS



6.1 Jeigu esant įjungtai sankabai mašina juda netolygiai arba nesisuka peiliai, sureguliuokite sankabos trosą.



6.3



Atleiskite sankabos troso įtempimo veržlę.



Nustatykite įtempimo veržlę taip, kad sverto gale liktų laisvi 20 mm.

C Priveržkite veržlę.

Prijunkite uždegimo žvakę.

Paleiskite mašina ir bandykite vėl.

Jei problema nedingo, kreipkitės į pardavėją.

ATBULINĖS EIGOS TROSO REGULIAVIMAS



6.4 Jeigu esant įjungtai sankabai girdisi neįprastas triukšmas arba nesisuka peiliai, sureguliuokite atbulinės eigos trosą.



6.6



Atleiskite atbulinės eigos troso įtempimo veržlę.



Nustatykite įtempimo veržlę taip, kad sverto gale liktų laisvi 5 mm.

C Priveržkite veržlę.

Prijunkite uždegimo žvakę.


Paleiskite mašina ir bandykite vėl.

Jei problema nedingo, kreipkitės į pardavėją.

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA (kreipkitės į įgaliočias dirbtuvės)

TRANSMISIJOS TEPIMAS

Periodiškumas: ne rečiau kaip kas 50 valandų arba kartą per metus prieš žiemą



- 1- Nuimkite viršutinėje transmisijos dalyje esantį kamštį
- 2- Iš tūtelės įpilkite 20 g ličio tepalo
- 3- Uždékite kamštį
- 4- 30 sekundžių sukite frezas

PRIEŽIŪROS PROGRAMA (kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuvės)

Po pirmųjų 5 valandų

- Pakeiskite variklio alyvą

Kas 8 valandas arba kasdien

- Išvalykite oro filtra*
- Nuvalykite korpusą aplink duslintuvą ir valdymo prietaisus
- Nuvalykite starterio gaubtą

Kas 25 valandas arba vieną kartą per metus

- Išvalykite oro filtra*
- Išvalykite pirminį filtrą*

Kas 50 valandų arba vieną kartą per metus

- Pakeiskite variklio alyvą
- Patikrinkite duslintuvą ir kibirkščių gaudiklį

Kas vienerius metus arba 300 valandų

- Pakeiskite oro filtrą
- Pakeiskite pirminį filtrą
- Pakeiskite žvakę
- Pakeiskite degalų filtrą
- Išvalykite aušinimo oru sistemą*
- Patikrinkite vožtuvų tarpelius**

* Jei įrenginį naudojate aplinkoje, kurioje yra daug dulkių ar ore sklandančių nešvarumų, valyti reikia dažniau

** Nebūtina, nebent įrenginys veiktu blogiau (kreipkitės į įgaliotąsias dirbtuvės)

NORĀDES PAR DROŠĪBU

Pievērsiet īpašu uzmanību norādījumiem pirms tālāk minētajiem vārdiem.

UZMANĪBU! Norāda uz ļoti ticamu varbūtību gūt smagas vai pat nāvējošas traumas, ja netiek ievērotas instrukcijas.

BRĪDINĀJUMS Norāda, ka, neievērojot instrukcijas, var gūt traumas vai sabojāt aprīkojumu.

PIEZĪME. Izklāstīta noderīga informācija

! Šī zīme mudina ievērot piesardzību noteiktu darbību laikā.

Ja rodas problēmas vai jautājumi saistībā ar mašīnu, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto tirdzniecības pārstāvi.

UZMANĪBU! Iekārtā ir izstrādāta tā, lai instrukcijām atbilstīgos ekspluatācijas apstākļos tās sniegums būtu drošs un uzticams. Pirms iekārtas izmantošanas ir jāizlasa un jāiegaumē šīs lietošanas rokasgrāmatas saturs. Neievērojot instrukcijas, jūs riskējat gūt savainojumus un sabojāt aprīkojumu.

Pamācība / Informācija:

- Pirms iekārtas ekspluatācijas uzziniet, kā to pareizi izmantot, un izpētiet tās vadīkļus. Uzziniet, kā ātri apturēt motoru darbību.
- Iekārtā vienmēr ir jāizmanto atbilstīgi instrukcijās izklāstītajiem ieteikumiem.
- Atcerieties, ka lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem un apdraudējumiem attiecībā uz trešajām personām vai to īpašumu. Viņa pienākums ir izvērtēt visus iespējamos riskus darba vietā, kā arī ievērot visus piesardzības pasākumus, lai garantētu savu drošību, jo īpaši uz nogāzēm, nelīdzenas,滑的 surfaces vai kustīgās virsmas.
- Nekad neļaujiet bērniem vai personām, kuras nav iepazinušās ar šo instrukciju, lietot mašīnu. Vietējie tiesību akti var noteikt minimālo lietotāja vecumu.
- Nekādā gadījumā nestrādājiet, ja 20 metru rādiusā ap mašīnu atrodas citas personas, jo īpaši bēri vai arī mājdzīvnieki; lietotājam nepārtraukti jākontrolē komandslēžu vadība.
- Nestrādājiet ar mašīnu pēc tādu medikamentu vai vielu lietošanas, kas var ietekmēt refleksu spējas un izraisīt miegainību.
- Pievērsiet īpašu uzmanību tam, ka uz cietas zemes virsmas mašīna mēdz būt mazāk stabila nekā uz apstrādātas zemes.
- Darba laikā vienmēr valkājet izturīgus, neslidošus apavus, kā arī garas, piegulošas bikses. Nelietojiet mašīnu, strādājot basām kājām vai sandalēs. Ieteicams lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus.
- Lietojiet mašīnu tai paredzētām darbībām, tas ir, augstes kultivēšanai. Jebkāda cita lietošana var būt bīstama vai sabojāt mašīnu.

Sagatavošana

- Rūpīgi apskatiet zonu, kur vēlēsieties strādāt ar mašīnu, un nonemiet visus objektus, kurus mašīna var aizmest (akmeņus, stieples, stiklu, metāla objektus...).
- Pirms lietošanas vienmēr apskatiet mašīnu, lai pārliecinātos, ka instrumenti vai aizsargi nav nolietojušies vai bojāti. Nomainiet nolietojušās vai bojātās detaļas.
- Ja mašīna ir aprīkota ar motora apturēšanas pogu, uzturiet elektriskos vadus motora

apturēšanai labā stāvoklī, lai garantētu motora apstādināšanu, kad nepieciešams.

- Pārbaudiet, vai nav šķidrumu (degvielas, eļļas u.c.) nooplūdes.
- Neizmantojiet iekārtu bez dubļu aizsarga vai aizsargpārsegumiem un pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir kārtīginofiksēti.

Lietošana

- Nekādā gadījumā uz mašīnas nepārvadājiet citas personas.
- Motoru iedarbiniet piesardzīgi, ievērojot ražotā norādījumus un turot kājas prom no darbarīka(-iem).
- Kad mašīna tiek atstāta bez uzraudzības, izslēdziet motoru.
- Ar mašīnu staigājiet, nekad neskrieniet.
- Piesardzīgi turiet mašīnu pret sevi vai slīpi gaitas virzienā (ja ir tāda iespēja).
- Saglabājiet drošības distanci attiecībā pret rotējošajiem instrumentiem, ko nodrošina vadības rokturu platums.
- Nelieciņi rokas vai kājas tuvu vai zem rotējošajām detaļām.
- Gadījumos, ja ir
 - pārmērīga vibrācija,
 - nobloķēšanās,
 - sajūga problēmas,
 - atsišanās pret svešķermenī,
 - ir bojāts motora apturēšanas kabelis (atkārībā no modeļa),
- nekavējoties izslēdziet motoru (ja bojāts motora atslēgšanas vads, lai izslēgtu motoru, pārslēdziet startera komandslēdzi, kā tas aprakstīts paragrāfā „Motora iedarbināšana”), jaujiet mašīnai atdzist, atvienojiet aizdedzes sveces vadu, pārbaudiet mašīnu un pirms nākamās lietošanas veiciet remontu pie pilnvarotā pārstāvja.
- Strādājiet tikai dienasgaismā vai pie labas kvalitātes mākslīgā apgaismojuma.
- Nekad nelieciņi mašīnu slīpumā, kas ir lielāks par 10° (17%).
- Nogāzēs strādājiet šķēršeniskā virzienā, nekad uz augšu vai uz leju.
- Uz slīpām nogāzēm sekojiet savām darbībām, ļoti uzmanīgi mainot kustības virzienu.
- Neieteiktu piederumu lietošana var padarīt mašīnu bīstamu un radīt bojājumus, ko nesedz garantija.

Kopšana/uzglabāšana:

- Pirms jebkādu tīrīšanas, pārbaudes, piederuma(-u) maiņas, regulēšanas vai apkopes darbu veikšanas apturiet motoru un nonemiet aizdedzes sveci.
- Apturiet motoru, nonemiet sveci un piederuma(-u) maiņai lietojiet biezus cimdus.
- Pielvelciet visas skrūves un uzgriežņus, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus.
- Lai mazinātu ugunsgrēka risku, gādājiet, lai motora, klusinātāja un to glabāšanas vietas tuvumā nebūtu augu, pārmērīga smērvielu daudzuma un citu vielu, kas var uzliesmot.
- Nomainiet izpūtēju trokšņu slāpētāju.
- Neremontējiet detaļas. Nomainiet tās, uzstādot oriģinālās detaļas.
- Lai mašīna saglabātu līdzsvaru, nomainiet darbarīkus ar pilniem to komplektiem.
- Lai garantētu savu drošību, nemainiet mašīnas galvenās funkcijas. Nemainiet motora ātruma regulēšanas iestājumus un nelietojiet motoru ar pārāk lielu ātrumu. Lai uzturētu drošību un veikspēju, ir svarīgi veikt regulāru apkopi.
- Pirms mašīnas novietošanas glabāšanai atstājiet motoru atdzist.
- Ja mašīna ir aprīkota ar akumulatoru, tad tā jāatlīvē pirms jebkuras tīrīšanas, pārbaudes vai sagatavošanas ziemošanai.

Uzmanību - bīstami: degviela viegli uzliesmo!

- Glabājiet degvielu speciālos šim nolūkam paredzētos traukos. Degvielu pildiet, tikai atrodoties ārpus telpām, un nesmēķējiet šīs darbības laikā.
- Nekad nenorēmiet degvielas tvertnes aizbāzni un neiepildiet degvielu, ja motors darbojas vai ir uzkarsis.
- Ja degviela izlīst uz zemes, neiedarbīniet motoru, bet pārvietojiet iekārtu nostāk un raugiet, lai netiku izraisīta aizdegšanās, kamēr degviela nav iztvaikojusi.
- Glabājiet iekārtu sausā vietā. Nekad neglabājiet to vietā, kur degvielas tvaiki var noklūt saskarē ar liesmu, dzirkstelēm vai siltuma avotu.
- Rūpīgi aizskrūvējiet degvielas tvertnu un kannu aizbāžņus.
- Ierobežojiet degvielas daudzumu tvertnē, lai samazinātu izšķakstīšanos.
- Nedarbīniet motoru slēgtā vietā, kur var uzkrāties oglekļa monoksīda tvaiki.
- Oglekļa monoksīds var būt nāvējošs. Nodrošiniet labu vēdināšanu.

Pārvietošana / Pārkraušana / Transportēšana:

- Visas darbības ar mašīnu ārpus tās darbības uz zemes jāveic ar izslēgtu motoru un atvienotu aizdedzes sveci.
- Pārvietošana (ārpus tās darbības uz zemes) jāveic, lietojot transportēšanas riteni, kā tas aprakstīts paragrāfā „Pārvietošana”.
- Pārkraušana: neceliet mašīnu viens pats. Mašīnas masa ir norādīta uz ražotāja plāksnītes un šīs rokasgrāmatas beigās. Lai garantētu drošību, izmantojiet mašīnai un situācijai piemērotu pārkraušanas metodi.
- Mašīnas iekraušana treilerī un izkraušana no treilera jāveic, izmantojot piemērotu kraušanas platformu. Lai transportēšana būtu droša, nostipriniet mašīnu pareizi.
- Transportēšanu jāveic piekabē, ar izslēgtu motoru un atvienotu aizdedzes sveci, nelietojot nevienu citu transportēšanas veidu.

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



UZMANĪBU!
Bīstami

UZMANĪBU!
Rotējoši instrumenti


UZMANĪBU!
Izlasiet lietošanas instrukciju

UZMANĪBU!
Skatiet lietošanas instrukciju un noņemiet sveci pirms katras lietošanas

UZMANĪBU!
Nelietojiet bez aizsarga (rotējošas detaļas).

Lietojiet prettirokšņa aizsargķiveri.


Gāzes padoves slēdzis
(atkarībā no motora)



Starteris



Pārslēgs



Ātruma izvēle (pēc izvēles)



Sajūga svira



Nepieskarieties sakarsušām virsmām




Izplūdes gāzes ir bīstamas
Neizmantojiet nepienācīgi vēdinātā vidē



Pirms degvielas iepildes izslēdziet motoru



Aizliegts smēķēt,
iedegt uguni vai tuvināt liesmu



Akumulatora lādiņš
LĪDZ 8 H 00



Piktogrammu skaits ir atkarīgs no ierīces modeļa

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Mašīnas modelis	TF 325	Skaņas spiediena līmenis vadītāja vietā (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	85
Masa kg	46	Mērījumu nenoteikība	dB(A)	1
Motora modelis	750SERIES			
Lietderīgā jauda* dzinēja apgrieziem apgr./min	KW 3.45 3600	Izmērītais akustiskās jaudas līmenis (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	98
Nominālā jauda KW	3.3	Mērījumu nenoteikība	dB(A)	1
Nominālie dzinēja apgrieziemi apgr./min	3300	Vibrāciju līmenis operatora rokās (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	m/s ²	7
Garantētais akustiskās jaudas līmenis dB(A)	100	Mērījumu nenoteikība	m/s ²	2

* Šajā dokumentā norādītā dzinēja jauda ir lietderīgā jauda, kura iegūta, izmēģinot vienu sērijas dzinēju atbilstoši standartam SAE J 1349 ar dotu rotācijas ātrumu. Cita ražotā dzinēja jauda var atšķirties no norādītajām vērtībām. Faktiskā, uz mašīnas uzstādītā dzinēja jauda būs atkarīga no dažādiem faktoriem, kā, piemēram, rotācijas ātruma, apkārtējās temperatūras, mitruma, atmosfēras spiediena, apkopes un citiem faktoriem.

IZSAINOŠANA / SALIKŠANA

PIEZĪME. Ražotājs norāda, ka nepārtrauktu uzlabojumu dēļ šīs rokasgrāmatas saturs nav līgumisks, un ražotājs patur tiesības šo mašīnu specifikācijās veikt izmaiņas, iepriekš par to nebrīdinot

Izsainošana

1.1

UZMANĪBU!
Šīs augsnes frēzes nepareiza salikšana var izraisīt nopietnus savainojumus. Pārliecinieties, vai visi norādījumi ir pareizi izpildīti

UZMANĪBU!
Atgriežot kasti, rauqiet, lai nesagrieztu vadus vai nesaskrambātu iekārtas korpusa krāsojumu

Apz.	Iesaīnojuma saturs
A	Motora bloks
B	Izpūtēja režģis **
C	Lietošanas instrukcijas iepakojums + skrūves *
D	Dzīluma regulētājs
E	Labās puses vadīkla
F	Kreisās puses vadīkla
G	Vadīkla stiprinājums
H	Transportēšanas ritenis
I	Aizsargspārni
J	Frēzes
K	Papildu frēzes *
L	Augu aizsargdiski *
M	Strēles pārsegs *

* Atkarībā no versijas

** Atkarībā no motora veida



1.2

Mašīnas salikšana



UZMANĪBU!

Šīs augsnes frēzes nepareiza salikšana var izraisīt nopietnus savainojumus. Pārliecinieties, vai visi norādījumi ir pareizi izpildīti

1 2 Dzīluma regulētāja montāža

3 Vadīkla pamatnes montāža

4 5 6 Vadīkla montāža
7 8 9

10 Dzīluma regulētāja pievilkšana

11 12 Transportēšanas riteņa montāža

13 14 Gāzes padeves slēdža montāža

15 16 17 Sajūga sviras un atpakaļgaitas sviras montāža

18 Vadu pievilcēju montāža

19 Aizsargspārnu montāža

20 21 Instrumentu montāža



UZMANĪBU!

Pēc mašīnas pilnīgas salikšanas visas skrūves vienmērīgi jāpievelk

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK



1.3

Detaļu apraksts

1

1 – Gāzes svira

2 – Motors

3 – Transportēšanas ritenis

4 – Rotējošie darbarīki

5 – Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis **

6 – Aizsargspārni

7 – Dzīluma regulētājs

8 – Siksnes pārsegs

9 – Stūres regulēšanas rokturis

10 – Sajūga svira

11 – Atpakaļgaitas svira

** Atkarībā no motora veida



1.4

Mašīnas identifikācijas plāksnīte

A – Nominālā jauda

B – Masa kilogramos

C – Sērijas numurs

D – Izgatavošanas gads

E – Mašīnas veids

F – Ražotāja nosaukums un adrese

G – ES markējums

H – 30 = Augsnes frēze ar iekšdedzes dzinēju



1.5

Transportēšanas ritenis

A = Darba stāvoklis

B = Transportēšanas stāvoklis

MAŠĪNAS IEDARBINĀŠANA

RU

2.1 Eļļas uzpildīšana un līmenis

- Pielejiet eļļu un pārbaudiet eļļas līmeni motora karterī
- Pielejiet gaisa filtra tvertnē to pašu eļļu līdz norādei OIL LEVEL

ET

2.2 Degvielas uzpildīšana

Augstākas kvalitātes vai bezvina, vai SP95 E 10

LT

2.3 Atveriet degvielas padeves krānu

LV

2.4 Iestatiet starteri pozīcijā A

BG

2.5 Akselerators

Iestatiet sviru uz:

RO

2.6 Pavelciet aiz palaišanas roktura

Iedarbinot mašīnu, vienmēr atrodoties drošības zonā

UK

2.7 Starteris

Iestatiet starteri pozīcijā B

LIETOŠANA

RO

Šī mašīna paredzēta:

- Zemes sagatavošanai stādīšanas/sēšanas darbiem.
- apstādījumu un puķu dobu kopšanai.

UK

Šī mašīna nav paredzēta profesionālai lietošanai.

! Pirms gaitas virziena maiņas obligāti jāatlaiž akselerators.

! Ievērojet 20 m drošības zonu ap mašīnu.



Pēc palaišanas nedarbiniet motoru tukšgaitā, sāciet darbu, tiklīdz iespējams, aktivizējot darbarīku darbību. Nav nepieciešams uzsildīt motoru, tā darbināšana tukšgaitā vairāk nekā 2 minūtes bez darbarīku aktivizēšanas var izraisīt nopietnus palaišanas sistēmas un tās siksnes bojājumus.



Priekšgaita



Atpakalngaita



Atpakaļgaitas lietošana ir bīstama. Pārliecinieties, ka aiz jums nav neviena šķēršļa un pirms gaitas uzsākšanas samaziniet motora darbību.

DARBĪBAS APTURĒŠANA

RO

4.1 Frēzes darbības apturēšana

Atlaidiet sajūga sviru

4.2 Motora apturēšana

Iestatiet akseleratora vadības ierīci uz:



Aizveriet degvielas padeves krānu

UK

4.3 Aizveriet degvielas padeves krānu

BG

4.4 Gaisa filtra elementa tīrība un eļļas līmenis

Gaisa filtra porolona elementa tīrīšanai nelietojiet uzliesmojošu šķīdinātāju

IKDIENAS PĀRBAUDES

RO

Pirms motora iedarbināšanas pārbaudiet:

- Vai bultskrūves un uzgriežņi nav atskrūvējušies vai salauztī
- Vai nav degvielas un motoreļļas noplūdes
- Vides drošību

UK

2.1 Eļļas līmenis pašam motoram

BG

2.2 Pietiekams degvielas līmenis

2.4 Gaisa filtra elementa tīrība un eļļas līmenis

Gaisa filtra porolona elementa tīrīšanai nelietojiet uzliesmojošu šķīdinātāju

PĀRVIETOŠANA UN PĀRKRAUŠANA



Pārvietošana

5.1



Apturiet motoru

A

Pagrieziet riteni pārvietošanās pozīcijā



B Lai atvieglotu mašīnas pārvietošanu, noregulējiet rokturi nolaistā stāvoklī



C Izmantojot rokturi, paceliet frēzes no zemes un pārvietojiet

- **Pārkraušana:** neceliet mašīnu viens pats. Mašīnas masa ir norādīta uz ražotāja plāksnītes un šīs rokasgrāmatas beigās. Lai garantētu drošību, izmantojiet mašīnai situācijai piemērotu pārkraušanas metodi

- Mašīnas iekraušana treilerā un izkraušana no treilera jāveic, lietojot piemērotu platformu

- Lai transportēšana būtu droša, nostipriniet mašīnu pareizi

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

SAJŪGA KABELĀ PIELĀGOŠANA



6.1 Ja mehānisms pārvietojas nevienmērīgi vai ja asmeņi negriežas, kad mehānisms ir iestatīts "Sajūgs ieslēgts" pozīcijā, pielāgojiet sajūga kabeli.



6.2 Apturiet mehānismu un atvienojiet aizdedzes sveci.



6.3



A Atskrūvējiet kabeļa spriegošanas uzgriezni uz sajūga kabeļa.



B Iestatiet spriegošanas uzgriezni tā, lai nodrošinātu 20mm brīvgājienu sviras galā.



C Nostipriniet uzgriezni.

Pievienojiet aizdedzes sveci.

Iedarbiniet mehānismu un mēģiniet vēlreiz.

Ja problēma turpinās, sazinieties ar savu mazumtirgotāju.

REVERSĪVĀ KABELĀ PIELĀGOŠANA



6.4 "Sajūgs ieslēgts" pozīcijā, ja dzirdat nenormālu skaņu vai ja asmeņi negriežas, pielāgojiet reversīvo kabeli.



6.5 Apturiet mehānismu un atvienojiet aizdedzes sveci.



6.6



A Atskrūvējiet kabeļa spriegošanas uzgriezni uz reversīvā kabeļa.



B Iestatiet spriegošanas uzgriezni tā, lai nodrošinātu 5mm brīvgājienu sviras galā.



C Nostipriniet uzgriezni.

Pievienojiet aizdedzes sveci.


Iedarbiniet mehānismu un mēģiniet vēlreiz.

Ja problēma turpinās, sazinieties ar savu mazumtirgotāju.

PERIODISKA TEHNISKĀ APKOPE (tās veikšanu uzticiet apstiprinātai darbnīcai)

TRANSMISIJAS EĻĻOŠANA

Periods: maksimāli pēc 50 stundām vai 1 reizi gadā pirms ziemas sezonas



- 1- Nogremiet aizbāzni no transmisijas augšējās daļas
- 2- Iesmērējiet no tūbiņas 20 g smērvielu ar litiju
- 3- Uzlieciet atpakaļ aizbāzni
- 4- Ļaujiet frēzem griesties 30 sekundes

TEHNISKĀS APKOPES PROGRAMMA

(tās veikšanu uzticiet apstiprinātai darbnīcai)

Pēc pirmajām 5 stundām

- Nomainiet motoreļļu

Ik pēc 8 stundām vai katru dienu

- Iztīriet gaisa filtru *
- Notīriet zonu ap trokšņa slāpētāju un vadības pulci
- Notīriet startera apvalku

Ik pēc 25 stundām vai vienu reizi gadā

- Iztīriet gaisa filtru *
- Iztīriet priekšfiltru *

Ik pēc 50 stundām vai vienu reizi gadā

- Nomainiet motoreļļu
- Pārbaudiet trokšņa slāpētāju un dzirksteļu slāpētāju

Katru gadu vai ik pēc 300 stundām

- Nomainiet gaisa filtru
- Nomainiet priekšfiltru
- Nomainiet aizdedzes sveci
- Nomainiet degvielas filtru
- Iztīriet gaisa dzesēšanas sistēmu *
- Pārbaudiet vārstu spraugas **

* Tīriet biežāk, ja jālieto, kad gaiss ir pilns ar putekļiem vai sīkām gružu daļiņām

** Nav nepieciešams, izņemot gadījumus, kad ir veikspējas problēmas (veikšanu uzticiet apstiprinātai darbnīcai)

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Обърнете особено внимание на инструкциите, предшествани от следните отметки:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигнализира за голяма вероятност от тежки физически наранявания и дори смъртна опасност, ако указанията не се спазват.

ВНИМАНИЕ: Сигнализира за вероятност от физически наранявания и повреда на оборудването, ако указанията не се спазват.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дава полезна информация.



Този знак ви призовава към бдителност при някои операции.

В случай на проблем или за всички въпроси относно мотофрезата, моля, обръщайте се към оторизиран дистрибутор.



ВНИМАНИЕ: Машината е конструирана, за да гарантира сигурна и надеждна работа в експлоатационни условия, съответстващи на указанията. Преди употреба на машината, моля, прочетете и разберете съдържанието на това ръководство. В противен случай ще се изложите на рисък от нараняване и оборудването може да се повреди.

Подготовка/Информация:

- Запознайте се с правилната употреба и командите преди да използвате машината.

Научете се бързо да изключвате двигателя.

- Машината трябва винаги да се използва съгласно препоръките, посочени в указанията.

- Не забравяйте, че потребителят носи отговорност за произшествия или опасни събития, причинени на други лица или на тяхното имущество. Негово задължение е да оценява потенциалните рискове на терена за работа и да взема всички необходими предпазни мерки, за да гарантира своята безопасност, по конкретно по наклони, плъзгави, неравни или рокхави почви.

- Никога не позволявайте машината да се използва от деца или лица, незапознати с тези указания. Местното законодателство може да предвижда минимална възрастова граница за потребителя.

- Никога не работете при наличие на лица, по-конкретно деца или животни, в радиус от 20 метра около машината – потребителят трябва задължително да подава командите от ръкохватките.

- Машината не трябва да се използва след приемане на лекарства или вещества, които могат да намалят бдителността или способността за реакция на потребителя.

- При твърд терен да се работи по-голямо внимание, тъй като машината има склонност да бъде много по-нестабилна от обработвания терен.

- По време на работа винаги да се носят стабилни обувки, които не се плъзгат и дълги тесни панталони. Машината не трябва да се използва, когато сте боси или със сандали. Препоръчваме поставяне на шлемофон.

- Машината трябва да се използва за целта, за която е предвидена, да се познава обработката на почвата. Всяка друга употреба може да се окаже опасна или да доведе до повреда на машината.

Подготовка:

- Огледайте обстойно участъка, в който трябва да се използва машината и отстранете всички предмети, които могат да бъдат изхвърлени от машината (камъни, въжета, стъклото, метални предмети...).

- Преди експлоатация, винаги извършвайте оглед на машината, за да се гарантира, че инструментите и предпазителите не са износени

или повредени. Подменете износените или неизправни части.

- Ако машината е снабдена с бутона за изключване на двигателя, поддържайте електрическите кабели за изключване на двигателя в добро състояние, за да се гарантира изключването на двигателя.

- Проверете за липса на течове (гориво, масло...).

- Машината да не се използва без калобран или защитни капаци и да се провери дали всички фиксиращи устройства са добре затегнати.

Начин на работа:

Забранено е превозоването на лица с машината.

- Включете двигателя внимателно, като съблюдавате указанията на производителя и като поддържате удължените стойки на инструмента (инструментите).

- Изключвате двигателя, когато машината е без надзор.

- Ходете – никога не тичайте с машината.

- Притегляйте машината към вас или обръщайте посоката на ходене (ако може) с особено внимание.

- Спазвайте безопасното разстояние спрямо въртящи се инструменти, зададено от дължината на ръкохватката.

- Не поставяйте ръцете или краката близо до или под въртящи се детайли.

- В случай на:

- необично вибриране;
- блокиране;
- проблеми със съединителя;
- удар с чужд предмет;
- повреда на кабела за изключване на двигателя (според модела);

- Изключете двигателя незабавно (ако кабелът за изключване на двигателя е срязан, подайте команда от стартера, както е описано в § "запалване на двигателя" за спиране на двигателя), оставете машината да изстине, откачете кабела на свещта, огледайте машината и запавете необходимия ремонт на правоспособен монтър преди нова експлоатация.

- Работете единствено на дневна светлина или на изкуствена светлина с добро качество.

- Не използвайте машината при наклони, по-големи от 10° (17%).

- По наклони работете напречно на тях и никога при изкачване или сплизане по тях.

- На наклонени терени подсигурете добре стъпките си и сменяйте посоката много предпазливо.

- Използването на принадлежности, различни от препоръчваните, може да направи машината опасна и да предизвика повреди по машината, които няма да бъдат покрити от вашата гаранция.

Техническо обслужване / съхранение

- Спрете двигателя и издърпайте свещта преди всяка операция по почистване, проверка, смяна на инструмент(и), регулиране или поддръжка на машината.

- Изключете двигателя, издърпайте свещта и използвайте пълни ръкавици за смяна на инструмент(и).

- Поддържайте всички гайки и винтове затегнати, за да гарантирате безопасни условия на експлоатация.

- За намаляване на рисковете от пожар, поддържайте двигателя, шумозаглушителя и мястото за съхранение на гориво чисти от растителност, остатъци от масла и всеки друг лесно запалим материал.

- Шумозаглушителят за отработени газове трябва да се смени.

- Не ремонтирайте частите. Частите трябва винаги да се заменят с оригинални резервни части.

- Сменяйте инструментите на пълни комплекти, за да се запази равновесието.

- С цел безопасност не променяйте характеристиките на вашата машина. Не променяйте настройките за регулиране на

оборотите на двигателя и не използвайте двигателя при надвишени обороти. Редовната поддръжка е най-важната за безопасността и запазване на нивото на експлоатационните характеристики.

- Оставете двигателя да изстине, преди да приберете машината в помещение.

- Ако машината е оборудвана с акумулятор, изключвате го преди всякакво почистване, проверка или прибиране за зимата.

Внимание – опасност Горивото е силно възпламенямо:

- Горивото трябва да се съхранява в специални съдове, предвидени за тази цел. Те трябва да се пълнят единствено на открito и по време на операцията не бива да се пуши.

- Никога не сваляйте капачката на горивния резервоар и не доливайте гориво докато двигателят работи или докато не изстине.

- Ако има разлято по земята гориво, не се опитвайте да пускате двигателя, а преместете машината от замърсения участък и избягвайте всякакви пламъци, докато горивните пари не се разсият напълно.

- Съхранявайте машината на сухо място. Никога не съхранявайте машината на място, където горивните изпарения могат да бъдат достигнати от пламък, искра или силен източник на топлина.

- Поставяйте правилно капачките на резервоара и на запасния резервоар с гориво.

- Ограничете количеството гориво в резервоара, за да намалите разливането.

- Не запалвайте двигателя в затворено помещение, където могат да се натрупат емисии на въглероден окис.

- Въглеродният окис може да бъде смъртоносен. Осигурете добро проветрение.

Преместване, техническо обслужване, транспортиране:

- Всяка дейност по машината с изключение на обработка на почвата, трябва да се извършва при изключен двигател и извадена запалителна свещ.

- Преместването (с изключение на обработка на почвата) трябва да се извършва чрез колелото за транспортиране, както е описано в § "преместване".

- Разтоварване: не повдигайте машината сами. Теллото на машината е посочено на фабричната табела и в края на това ръководство. Използвайте товаро-разтоварен метод, съответстващ на теглото на машината и адекватен за ситуацията, за да осигурите безопасно изпълнение.

Товаренето и разтоварването на машината в/от ремарке трябва да се извършва с помощта на приспособена товарна рампа. Уравновесете и разпределете правилно товара на машината, за да я транспортирате напълно безопасно.

- Транспортирането трябва да се извърши при изключен двигател и изключена свещ на запалването, с помощта на ремарке – да не се използва никакво друго средство за транспортиране.

RU

ET

LT

BG

RO

UK

ДЕФИНИРАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



ВНИМАНИЕ
Опасност

ВНИМАНИЕ
Фрезови органи


ВНИМАНИЕ
Да се прочете ръководството на потребителя

ВНИМАНИЕ
Да се направи справка в ръководството на потребителя и преди всяка операция да се свали свещта

ВНИМАНИЕ
Да не се използва без предпазни средства (въртящи се елементи)

Да се носят защитни слушалки

Управление на газта (според двигателето)




1 - Бързо
2 - Бавно
3 - Стоп

Стартер



Прекъсвач



Стоп
Ход
Стоп

С избор на скорост (като опция)



Преден ход бърза скорост

Без скорост

Заден ход

Без скорост

Преден ход бавна скорост



Преден ход бърза скорост

Без скорост

Заден ход

Без скорост

Преден ход бавна скорост



Да не се пипат нагорещените повърхности



Изгорелите газове са опасни.
Да не се ползва в недобре проветрено помещение



Да се изключи двигателето преди зареждане



Забранява се пущенето, паленето или приближаване на огън



Зареждане на акумулатора
8:00 Ч МАКСИМУМ



Наличието на пиктограми зависи от модела на машината

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Модел на машината	TF 325	Ниво на звуково налягане на шофьорското място (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	85
Тегло	46 кг	Колебание в измерването	dB(A)	1
Модел на мотора	750SERIES			
Нетна мощност* за работа на двигателя	KW 3.45 об/мин 3600	Измерено ниво на звуковата мощност (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	98
Номинална мощност	KW 3.3	Колебание в измерването	dB(A)	1
Номинална работа на двигателя	об/мин 3300			
Гарантирано ниво на звуковата мощност	dB(A) 100	Ниво на вибрации в ръцете на оператора (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	m/s ²	7
		Колебание в измерването	m/s ²	2

* Мощността на двигателя, посочена в този документ, е нетна мощност, получена при тестване на двигател от серията по норма SAE J 1349 при дадена скорост на въртене. Мощността на друг работещ мотор може да е различна от тази посочена стойност. Реалната мощност на мотора, инсталирани в машината, ще зависи от различни фактори, като скоростта на въртене, условията на температура, влажност, атмосферно налягане, поддръжка и други.

РАЗОПАКОВАНЕ/СГЛОБЯВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: С цел непрекъснато усъвършенстване, конструкторът уточнява, че целостта на това ръководство не представлява договорно ограничение и си запазва правото да внеса без предупреждение

Разопаковане

1.1

ВНИМАНИЕ:
Неправилното сглобяване на тази мотофреза може да доведе до тежки наранявания. Уверете се, че следвате старателното всички инструкции

ВНИМАНИЕ:
Да се внимава да не се прекъснат кабелите или да се остьрже боята на машината при срязване на укрепващите ребра на сандъка

Озн.	Съдържание на сандъка
A	Двигателен блок
B	Изпускателна решетка **
C	Джоб за бележник + винтове*
D	Опорна стойка
E	Дясна ръчка на волана
F	Лява ръчка на волана
G	Напречна връзка волан
H	Транспортно колело
I	Зашитно крило
J	Фрези
K	Допълнителни фрези *
L	Предпазител за растения *
M	Капак на конзолата *

*Според модела

**Според двигателя



1.2

Монтаж на машината



ВНИМАНИЕ:

Неправилното сглобяване на тази мотофреза може да доведе до тежки наранявания. Уверете се, че следвате старателното всички инструкции

1

2

Монтаж на опорна стойка

3

Монтаж на конзола на волана

4

5

6

Монтаж на кормилото

7

8

9

10

Затягане на опорна стойка

11

12

Монтаж на колелото за транспортиране

13

14

Монтаж на лост за подаване на газ

15

16

17

Монтаж на лоста на съединителя и лоста за движение назад

18

Монтаж на свързването на

кабелите

19

Монтаж на защитните крила

20

21

Монтаж на инструментите



ВНИМАНИЕ:

След пълното сглобяване на машината, затегнете здраво, но с умерено усилие всички винтове

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички операции по демонтажа трябва да се извършват от оторизиран сервис



Описание на елементите

1.3

1 - Лост за подаване на газ

2 - Двигател

3 - Транспортни колела

4 - Въртящи се инструменти

5 - Бутона за включване/изключване**

6 - Предпазители

7 - Опорна стойка

8 - Капак на ремъка

9 - Ръчка за настройване на кормилото

10 - Лост на съединителя

11 - Лост за движение назад

**Според двигателя



Идентификационна табелка на машината

A – Номинална мощност

B – Маса в килограми

C – Серийен номер

D – Година на производство

E – Тип машина

F – Име и адрес на производителя

G – Идентификация CE

H – 30 = Мотофреза с двигател с вътрешно горене



Транспортно колело

1.5

A = Работна позиция

B = Транспортна позиция

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

ПУСК МАШИНА

RU 2.1 Доливане на масло до нивото

- Напълнете и проверете нивото на масло в картера на двигателя
- Напълнете картера на въздушния филтър до отметката OILLEVEL със същото масло

LT LV 2.2 Доливане на бензин

Супер или безоловен или SP95 E 10

ET 2.3 Отворете кранчето на горивото

2.4 Установете стартера в позиция А

BG 2.5 Ускорител

Насочете лоста към:

2.6 Дръпнете ръкохватката на пусковото устройство

По време на пускането на машината винаги бъдете в безопасната зона

2.7 Стартер

Установете стартера в позиция В

НАЧИН НА РАБОТА

RO 3.1 Движение напред

Задължително е съединителят да се отпусне, преди да се използва превключвателя за посока.

Спазвайте зона за безопасност с радиус от 20 м около машината.

UK 3.2 Заден ход

Задължително е съединителят да се отпусне, преди да се използва превключвателя за посока.

Спазвайте зона за безопасност с радиус от 20 м около машината.

Експлоатацията на заден ход е опасна.
Уверете се, че зад вас няма никакво препятствие и намалете оборотите на двигателя преди да включите съединителя.

СПИРАНЕ

4.1 Спиране на инструментите на фрезата

Пуснете лоста на съединителя

4.2 Спиране на мотора

Сложете управлението на ускорителя на:

4.3 Затворете кранчето на горивото

ЕЖЕДНЕВНИ ПРОВЕРКИ

Преди включване на двигателя, проверете за следното:

- Да няма развити или счупени болтове и гайки
- Да няма течове на гориво и на масло от двигателя
- Безопасност за околната среда

2.1 Достатъчно ниво на моторно масло

2.2 Достатъчно ниво на горивото

4.4 Чистота на въздушните филтри и ниво на маслото

Не използвайте запалим разтворител за почистване гъбата на въздушния филтър

ТОВАРОРАЗТОВАРНИ ОПЕРАЦИИ



Движение

5.1



Спрете мотора

A

Поставете колелото в позиция за движение



Поставете волана в долната позиция, за да улесните движението на машината



С помощта на волана, вдигнете фрезите от пода и се придвижете

- **Разтоварване:** не повдигайте машината сами. Теглото на машината е посочено на фабричната табела и в края на това ръководство. Използвайте товаро-разтоварен метод, съответстващ на теглото на машината и адекватен за ситуацията, за да осигурите безопасно изпълнение

- Товаренето и разтоварването на машината в/от ремарке трябва да се извърши с помощта на приспособена товарна рампа

- Уравновесете и разпределете правилно товара на машината, за да я транспортирате напълно безопасно

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

РЕГУЛИРАНЕ НА ЖИЛОТО НА СЪЕДИНИТЕЛЯ



6.1

В положение гвързен съединител”, когато движението се извършва на тласъци или когато фрезите не се въртят, регулирайте жилото на съединителя.



6.2

Спрете двигателя и извадете запалителната свещ.



6.3



Развийте гайката на обтегача на жилото на съединителя.



Регулирайте обтегача, докато се получи луфт от 20 mm към края на лоста на съединителя.



Завийте гайката отново.

Поставете запалителната свещ отново.

Включете машината и опитайте отново.

Ако проблемът не е отстранен се свържете с дистрибутора.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЖИЛОТО ЗА ЗАДЕН ХОД



6.4

В положение гвързен съединител”, в случай на необичаен шум или когато фрезите не се въртят, регулирайте жилото за заден ход.



6.5

Спрете двигателя и извадете запалителната свещ.



6.6



Развийте гайката на обтегача на жилото на дръжката за превключвателя за посока на движение.



Регулирайте обтегача, докато се получи луфт от 5 mm към края на лоста.



Завийте гайката отново.

Поставете запалителната свещ отново.


Включете машината и опитайте отново.

Ако проблемът не е отстранен се свържете с дистрибутора.

ПРОФИЛАКТИЧНА ПОДДРЪЖКА (да се извършва от договорен сервис)

СМАЗВАНЕ НА ТРАНСМИСИЯТА

Период: максимум 50 ч. или 1 година преди зазимяване



- 1- Извадете капачката от горната част на трансмисията
- 2- Добавете 20 g греч с литий от туба
- 3- Върнете капачката
- 4- Завъртете фрезите за 30 секунди

ПРОГРАМА ЗА ПОДДРЪЖКА (да се извършва от договорен сервиз)

След първите 5 часа

- Изпразнете маслото от двигателя

На всеки 8 часа или всекидневно

- Почистете въздушния филтър*
- Почистете зоните около шумозаглушителя и управлението
- Почистете капака на пусковото устройство

На всеки 25 часа или веднъж годишно

- Почистете въздушния филтър*
- Почистете предфилтъра*

На всеки 50 часа или веднъж годишно

- Изпразнете маслото от двигателя
- Проверете шумозаглушителя и искроуловителя

На всеки 300 часа или ежегодно

- Сменете въздушния филтър
- Сменете предфилтъра
- Сменете свещта
- Сменете горивния филтър
- Почистете въздушната охладителна система*
- Проверете комплекта на арматурата**

* Почиствайте по-често в условия на употреба в прашна среда или среда с частици във въздуха

** Не е необходимо, освен в случай на проблеми с работата (да се извърши от договорен сервиз)

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

Acordați o atenție specială indicațiilor precedate de mențiunile următoare:



ATENȚIE: Semnalează o probabilitate mare de vătămări corporale grave sau chiar de pericol mortal dacă instrucțiunile nu sunt respectate

PRECAUȚIE: Semnalează o posibilitate de vătămări corporale sau de deteriorare a echipamentului dacă instrucțiunile nu sunt respectate

NOTĂ: Furnizează informații utile



Acest semn vă îndeamnă la prudență în timpul anumitor operații

În caz de probleme sau pentru orice întrebări cu privire la motosapă, adresați-vă unui concesionar autorizat



ATENȚIE: Mașina este concepută pentru a asigura o funcționare sigură și fiabilă în condiții de utilizare conforme cu instrucțiunile. Înainte de a utiliza mașina, citiți și asimilați conținutul acestui manual. În caz contrar, vă puteți expune accidentelor, iar echipamentul poate fi deteriorat

Formare/Informații:

- Familiarizați-vă cu utilizarea corectă și cu comenziile înainte de a folosi mașina.

Învătați să opriți motorul cu rapiditate.

- Mașina trebuie utilizată întotdeauna conform recomandărilor indicate în instrucțiunile de utilizare.

- Nu uitați că utilizatorul este responsabil de accidentele sau fenomenele periculoase care pot afecta alte persoane sau bunurile lor. Utilizatorul are responsabilitatea de a evalua riscurile potențiale pe care le prezintă terenul care trebuie lucrat și de a lua toate măsurile de precauție necesare pentru a obține siguranță personală, în special în pante, pe terenuri accidentate, alunecoase sau afâname.

- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina. Reglementările locale pot stabili o vârstă minimă a utilizatorilor.

- Nu lucrăți niciodată dacă, pe o rază de 20 metri în jurul mașinii, să află oameni, în special copii, sau animale; utilizatorul trebuie să rămână obligatoriu la comenziile mașinii.

- Nu utilizați mașina dacă ati consumat medicamente sau substanțe cunoscute ca putând afecta reflexele și capacitatea de concentrare.

- Pe un teren dur, fiți mai atent decât de obicei, deoarece mașina va avea tendința să fie mai puțin stabilă decât pe teren cultivat.

- În timpul lucrului, purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă, antiderapantă și pantaloni lungi și strânși pe picior. Nu utilizați mașina dacă sunteți descalțat(ă) sau purtați sandale. Vă recomandăm să utilizați dispozitive de protecție auditivă.

- Utilizați mașina numai în scopul pentru care este destinată, și anume cultivarea solului. Orice altă utilizare poate fi periculoasă sau poate determina deteriorarea mașinii.

Pregătirea:

- Inspectați cu minuțiozitate zona pe care trebuie utilizată mașina și eliberați toate obiectele care ar putea fi proiectate de aceasta (pietre, fire, sticla, obiecte metalice etc.).

- Înainte de utilizare, efectuați întotdeauna un control vizual al mașinii pentru a vă asigura că unelele și deflecțoarele nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.

- Dacă mașina este prevăzută cu un buton de oprire a motorului, mențineți în stare bună cablurile electrice de oprire a motorului, pentru a asigura oprirea acestuia.

- Asigurați-vă că nu există surgeri de lichide (benzină, ulei etc.).

- Nu utilizați mașina fără apărătoarea de noroi sau carcasele de protecție și verificați ca toate dispozitivele de fixare să fie bine strânse.

Utilizarea:

- Nu transportați niciodată persoane pe mașină.

- Porniți motorul cu grijă, respectând instrucțiunile producătorului înținând picioarele departe de unele.

- Opriti motorul când mașina nu este supravegheată.

- Mergeți, nu alergați niciodată cu mașina.

- Fiți deosebit de atenție când trageți mașina spre dvs. sau când inversați sensul de deplasare (dacă această funcție este disponibilă).

- Păstrați distanța de siguranță față de unele rotative, indicată de lungimea ghidonului.

- Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în rotație sau sub acestea.

- În caz de:

- vibrații anormale,
- blocaj,
- problemă legată de ambreiaj,
- lovire de un obiect străin,
- deteriorare a cablului de oprire a motorului (în funcție de model),

opriți imediat motorul (în cazul în care cablul de oprire a motorului este secționat, acionați comanda starterului conform descrierii din capitolul „pornirea motorului” pentru oprirea motorului), lăsați mașina să se răcească, deconectați firul bujiei, inspectați mașina și luați măsuri pentru efectuarea reparațiilor necesare de către un depanator autorizat, înainte de orice nouă utilizare.

- Lucrați doar la lumina zilei sau folosind lumină artificială de bună calitate.

- Nu utilizați mașina pe pante cu o înclinație mai mare de 10° (17%).

- Lucrați transversal pe pante, nu în urcare sau coborâre.

- Pe terenurile inclinate, fiți atenți pe unde călcăți și schimbați direcția cu multă atenție.

- Utilizarea altor accesorii decât cele recomandate poate face ca mașina să fie periculoasă, provocând deteriorări ale acestora care nu sunt acoperite de garanție.

Întreținerea/Depozitarea:

- Opriti motorul și deconectați bujia, înainte de orice operație de curățare, verificare, schimbare a unelelor, reglare sau întreținere a mașinii.

- Opriti motorul, deconectați bujia și utilizați mănuși groase pentru schimbarea unei unele/uneltele.

- Mențineți toate șuruburile și piulițele strânse pentru a asigura condiții de utilizare sigure.

- Pentru a reduce riscul de incendiu, eliberați de pe motor, toba de eșapament și din zona de depozitare a benzinei deșeurile vegetale, excesul de substanțe grase sau orice material suscepțios de a se aprinde.

- Înlocuiți toba de eșapament.

- Nu reparați piesele. Înlocuiți piesele cu altele originale.

- Înlocuiți unelele cu seturi complete pentru a menține echilibrul.

- Pentru siguranța dvs., nu modificați caracteristicile mașinii. Nu modificați reglajele privind turata motorului și nici nu supraturăți motorul. Întreținerea regulată este esențială pentru menținerea siguranței și nivelului de performanță.

- Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita mașina într-o încăperă.

- Dacă mașina este echipată cu o baterie, decuplați-o înainte de orice operație de curățare, de verificare sau de pregătire pentru iernat.

Atenție - Pericol: benzina este foarte inflamabilă:

- Depozitați carburantul în recipiente special concepute în acest scop. Faceți plinul doar în aer liber și nu fumați în acest timp.

- Nu îndepărtați niciodată bușonul rezervorului de benzină și nu adăugați benzină când motorul funcționează sau este cald.

- Dacă ati vărsat benzină pe jos, nu porniți motorul, ci îndepărtați mașina de zona respectivă și evitați să aprimdeți ceva căt timp vaporii de benzină nu s-au disipat.

- Păstrați mașina într-un loc uscat. Nu păstrați mașina într-un loc unde vaporii de benzină ar putea intra în contact cu o flacără, scânteie sau o sursă puternică de căldură.

- Puneți la loc, în mod corect, bușoanele rezervorului și canistrei de benzină.

- Limitați cantitatea de benzină din rezervor pentru a reduce la minim împroșcările.

- Nu lăsați motorul să funcționeze într-un spațiu închis unde este posibilă acumularea monoxidului de carbon.

- Monoxidul de carbon poate fi letal. Asigurați o ventilație corespunzătoare.

Deplasarea/Manipularea/Transportul:

- Orice acțiune asupra mașinii cu excepția lucrării solului trebuie să se efectueze cu motorul oprit și bujia deconectată.

- Deplasarea (exceptând lucrările la sol) trebuie efectuată cu ajutorul roții de transport, conform descrierii din paragraful „Deplasarea”.

- Manipulare: nu ridicăți mașina singur. Greutatea mașinii este indicată pe plăcuța cu date tehnice și la sfârșitul acestui manual. Utilizați o metodă de manipulare adecvată greutății mașinii și situației, în vederea garantării securității.

- Urcarea mașinii pe o remorcă și coborârea de pe o remorcă trebuie realizate cu ajutorul unei rampe de încărcare adaptate. Ancorați corect mașina pentru un transport în deplină siguranță.

- Transportul trebuie efectuat cu motorul oprit și bujia deconectată, cu ajutorul unei remorci; nu utilizați niciun alt mijloc de transport.

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

PREZENTAREA PICTOGRAMELOR

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



ATENȚIE
Pericol

ATENȚIE
Unele rotative


ATENȚIE
Citiți manualul de utilizare!

ATENȚIE
Consultăți manualul de utilizare și îndepărtați bujia înainte de orice intervenție

ATENȚIE
Nu utilizați fără protecții (elemente rotative)

Purtați o cască antifonică


Comandă acceleratie
(în funcție de motorizare)



Demaror




Întrerupător de circuit



Stop
Mers
Stop

Selectarea vitezei (optional)



Manetă ambreiaj



Debreiat
Ambreiat



Nu atingeți suprafețele calde



Gazele de eșapament sunt periculoase
Nu utilizați într-un spațiu aerisit necorespunzător



Oriți motorul înainte de a face plinul



Se interzice fumatul,
aprinderea sau apropierea focului



Încărcarea bateriei
MAXIM 8.00 ORE



Pictogramele pot fi prezente sau nu, în funcție de modelul mașinii

INFORMAȚII TEHNICE

Model mașină	TF 325	Nivelul presiunii acustice la postul de conducere (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)	85
Masa	kg	46	eroare de măsurare	dB(A)
Model motor		750SERIES		1
Putere netă* pentru un regim motor	kW rot/min	3.45 3600	Nivel de putere acustică măsurat (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	dB(A)
Putere nominală Regim motor nominal	kW rot/min	3.3 3300	Eroare de măsurare	dB(A)
Nivel de putere acustică garantat	dB(A)	100	Nivelul vibrațiilor la mâinile operatorului (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	m/s ²
			Eroarea de măsurare	m/s ²
				7
				2

* Puterea motorului indicată în acest document este puterea netă obținută la testarea unui motor de serie, conform standardului SAE J 1349, la o viteză de rotație dată. Puterea unui alt motor de producție poate să difere de această valoare indicată. Puterea reală a unui motor instalat pe mașină depinde de diversi factori, cum ar fi viteza de rotație, condițiile de temperatură, umiditate și presiune atmosferică, de întreținere și altele.

DESPACHETAREA / ASAMBLAREA

NOTĂ: dată fiind preocuparea permanentă pentru ameliorarea calității, producătorul precizează faptul că acest manual, în integralitatea sa, nu are valoare contractuală și că își rezervă dreptul de a modifica specificațiile mașinii fără o notificare prealabilă

Despachetarea

1.1

ATENȚIE:
O asamblare necorespunzătoare a acestei motosape poate provoca vătămări corporale grave. Asigurați-vă că urmați cu atenție toate instrucțiunile

ATENȚIE:
Aveți grijă să nu tăiați cablurile și să nu zgâriați vopseaua mașinii când tăiați chingile cutiei

Rep.	Conținutul cutiei
A	Bloc motor
B	Grilă eșapament **
C	Săculeț cu manualul de instrucțiuni + șuruburi *
D	Pinten pentru reglarea adâncimii de lucru
E	Ghidon dreapta
F	Ghidon stânga
G	Distanțier ghidon
H	Roată de transport
I	Aripi de protecție
J	Freze
K	Freze suplimentare *
L	Disc de protejare a plantelor *
M	Capacul barei *

* În funcție de versiune

** În funcție de motorizare

Montarea mașinii

1.2

ATENȚIE:
O asamblare necorespunzătoare a acestei motosape poate provoca vătămări corporale grave. Asigurați-vă că urmați cu atenție toate instrucțiunile

1 2 Montarea pintenului de reglare a adâncimii de lucru

3 Montarea suportului ghidonului

4 5 6 Montarea ghidonului
7 8 9

10 Strângerea pintenului de reglare a adâncimii de lucru

11 12 Montarea roții de transport

13 14 Montarea comenzi acceleratiei

15 16 17 Montarea manetei de ambreiaj și a celei de mers înapoi

18 Montarea clemelor de strângere a cablurilor

19 Montarea aripilor de protecție

20 21 Montarea uneltelor



ATENȚIE:
După asamblarea completă a mașinii, strângeți ferm, dar moderat toate șuruburile

NOTĂ:
Toate operațiunile de demontare trebuie efectuate de un service autorizat

Descrierea elementelor

1.3

- 1 – Comandă acceleratie
- 2 – Motor
- 3 – Roată de transport
- 4 – Unelte rotative
- 5 – Contactor de pornire/oprire **
- 6 – Aripi de protecție
- 7 – Pinten pentru reglarea adâncimii de lucru
- 8 – Protecție curea
- 9 – Mână de reglare a ghidonului
- 10 – Manetă de ambreiaj
- 11 – Manetă de mers înapoi

** În funcție de motorizare

Plăcuța de identificare a mașinii

1.4

- A – Putere nominală
- B – Masa în kilograme
- C – Număr de serie
- D – Anul fabricației
- E – Tipul mașinii
- F – Numele și adresa fabricantului
- G – Identificare CE
- H – 30 = Motosapă cu motor termic

Roată de transport

1.5

A = Poziție de lucru

B = Poziție de transport

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

PORNIREA MAȘINII

RU

2.1 Umplerea cu ulei și nivelul acestuia

- Adăugați ulei și asigurați-vă că nivelul de ulei din carterul motorului este cel corespunzător
- Adăugați același tip de ulei în cutia filtrului de aer până la reperul OIL LEVEL

ET

2.2 Alimentarea cu benzină

Super sau fără plumb sau SP95 E 10

LT

2.3 Deschideți robinetul de benzină

LV

2.4 Puneți starterul în poziția A

BG

2.5 Acceleratorul

Positionați mânerul spre:

RO

Această mașină este destinată pentru:

- pregătirea solului pentru plantații.
- întreținerea plantațiilor și a straturilor de flori.

UK

Această mașină nu este destinată unei utilizări profesionale.

! Este obligatoriu să eliberați ambreiajul înainte de a utiliza inversorul de mers.

! Respectați o zonă de siguranță cu o rază de 20 m în jurul mașinii.



După pornire, nu lăsați motorul să funcționeze în gol, ci începeți lucrul cât mai repede, acționând comanda de cuplare a uneltele. Este inutil să încălziți motorul. Funcționarea motorului în gol mai mult de două minute fără a cupla uneltele poate provoca avarii grave sistemului de cuplare și curele sale.

2.6 Trageți de mânerul demarorului

! La pornirea mașinii, rămâneți întotdeauna în zona de siguranță

2.7 Starterul

Puneți starterul în poziția B

UTILIZAREA

RO

3.1 Mersul înainte

3.2 Mersul înapoi

! Utilizarea mersului înapoi este periculoasă. Asigurați-vă că niciun obstacol nu se află în spatele dumneavoastră și reduceți regimul motorului înainte de a ambreia.

OPRIREA

BG

4.1 Oprirea uneltelelor frezei

Eliberați maneta de ambreiaj

4.2 Oprirea motorului

Puneți comanda acceleratorului pe:

4.3 Închideți robinetul de benzină

UK

RO

ET

LT

LV

BG

RO

UK

DEPLASAREA ȘI MANIPULAREA



← Deplasarea

5.1



Oriți motorul

A

Puneți roata în poziția de deplasare



Reglați ghidonul în poziția coborâtă pentru a facilita deplasarea mașinii



Cu ajutorul ghidonului, ridicați frezele de pe sol și înaintați

- **Manipulare:** nu ridicați mașina singur. Greutatea mașinii este indicată pe plăcuța cu date tehnice și la sfârșitul acestui manual. Utilizați o metodă de manipulare adecvată greutății mașinii și situației, în vederea garantării securității

- Urcarea mașinii pe o remorcă și coborârea de pe o remorcă trebuie realizate cu ajutorul unei rampe de încărcare adaptate

- Ancorați corect mașina pentru un transport în deplină siguranță

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

REGLAREA CABLULUI DE AMBREIAJ



6.1 În poziția „ambreiat”, atunci când înaintarea se face sacadat sau când frezele nu se învârt, reglați cablul de ambreiaj.



6.2 Oriți mașina și deconectați bujia.



6.3



Deblocați piulița întinzătorului cablului de ambreiaj.



Reglați întinzătorul până când obțineți un joc de 20 mm la extremitatea levierului de ambreiaj.



Blocați din nou piulița.

Reconectați bujia.

Porniți mașina și încercați din nou.

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul.

REGLAREA CABLULUI DE MERS ÎNAPOI



6.4 În poziția „ambreiat”, atunci când apar zgomote anormale sau când frezele nu se învârt, reglați cablul de mers înapoi.



6.5 Oriți mașina și deconectați bujia.



6.6



Deblocați piulița întinzătorului cablului manetei inversorului sensului de mers.



Reglați întinzătorul până când obțineți un joc de 5 mm la extremitatea levierului.



Blocați din nou piulița.

Reconectați bujia.


Porniți mașina și încercați din nou.

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul.

ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ (trebuie efectuată de către un atelier autorizat)

GRESAREA TRANSMISIEI

Perioada: La cel mult 50 ore sau 1 dată pe an înainte de iernat



- 1- Scoateți bușonul din partea superioară a transmisiei
- 2- Adăugați 20 g vaselină cu litiu la tub
- 3- Puneți la loc bușonul
- 4- Rotiți frezele timp de 30 secunde

PROGRAMUL DE ÎNTREȚINERE (trebuie efectuat de către un atelier autorizat)

RU

- Drenați uleiul din motor

La intervale de 8 ore sau în fiecare zi

- Curățați filtrul de aer*
- Curățați zonele din jurul tobei și comenzilor
- Curățați carterul demarorului

La fiecare 25 ore sau o dată pe an

- Curățați filtrul de aer*
- Curățați prefiltrul*

La fiecare 50 ore sau o dată pe an

- Drenați uleiul din motor
- Inspectați toba și dispozitivele parascântei

În fiecare an sau la 300 ore

- Înlocuiți filtrul de aer*
- Înlocuiți prefiltrul*
- Înlocuiți bujia
- Înlocuiți filtrul de carburant
- Curățați sistemul de răcire cu aer*
- Verificați jocul supapelor**

* Efectuați curățarea mai des, în cazul unor condiții de utilizare în atmosferă plină de praf sau încărcată cu resturi

** Nu este indispensabil, decât în cazul unor probleme privind performanțele (se va efectua de către un atelier autorizat)

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Слід звертати особливу увагу на вказівки, що супроводжуються цими написами:



УВАГА! Вказує на високу ймовірність серйозних тілесних ушкоджень і навіть смертельну небезпеку у разі недотримання інструкцій.

ОБЕРЕЖНО: Вказує на небезпеку тілесних ушкоджень або псування устаткування у разі недотримання інструкцій.

ПРИМІТКА: Містить корисну інформацію.

Цей знак закликає вас до обережності при виконанні певних операцій.



У разі виникнення проблем, а також з будь-яких питань щодо мотокультиватора звертатися до офіційних дилерів.



УВАГА: Надійна робота машини гарантується тільки при дотриманні умов експлуатації, вказаних в інструкціях. Перш ніж використати машину, необхідно уважно прочитати цей посібник. Інакше ви наражаєте себе на небезпеку отримання травм і можете пошкодити устаткування.

Інструктаж / Загальні відомості:

- До початку роботи з машиною слід ознайомитися з правилами її коректного використання і механізмами управління машини. Важливо дізнатися, як можна швидко вимкнути двигун.
- Машина може використовуватися тільки відповідно до рекомендацій посібника з експлуатації.
- Необхідно пам'ятати, що особа, яка використовує машину, несе відповідальність за нещасні випадки і ушкодження, завдані іншим особам та їх майну. На цю особу покладається обов'язок оцінити потенційні ризики роботи на певній місцевості і прийняти всі запобіжні заходи, необхідні для забезпечення безпеки, особливо на схилах, нерівних і слизьких поверхнях та пухких ґрунтах.
- Не дополягається користуватися машиною дітям та особам, які не ознайомилися з цими інструкціями. Місцевим законодавством може бути встановлений мінімальний вік для роботи з такими машинами.
- Не допускається робота за наявності інших осіб на відстані 20 метрів від машини, особливо дітей, а також тварин; оператор при цьому повинен повністю контролювати органи управління на рукоятках.
- Не допускається використання машини при прийомі медикаментів або інших засобів, які можуть погіршувати реакцію або пильність.
- На твердому ґрунті необхідно бути особливо уважним, оскільки машина може бути менш стійкою, ніж на ґрунті, що вже обробляється.
- Під час роботи треба надягати міцне неслизьке взуття та довгі вузькі штани. Не можна користуватися машиною без взуття або в сандалах. Рекомендується також використання засобів захисту слуху.
- Використовувати машину слід лише за прямим призначенням, тобто для обробки ґрунту. Використання у будь-яких інших цілях може становити небезпеку або привести до пошкодження машини.

Підготовка:

- Необхідно ретельно оглянути ділянку, на якій використовуватиметься машина, і очистити її від предметів, які можуть бути захоплені машиною (камені, дроти, скло, металеві предмети тощо).
- Перед використанням є обов'язковим візуальний огляд машини, при якому треба перевіритися, що знаряддя і дефлектори не зношені і не пошкоджені. Слід замінювати усі зношені і пошкоджені деталі.

- Якщо машина оснащена кнопкою відключення двигуна, необхідно стежити за належним станом електричних кабелів відключення двигуна для забезпечення його гарантованої зупинки.
- Переконатися у відсутності витоків рідини (палива, оліви тощо).
- Не допускається використання машини без захисних накладок або кокулюв. Необхідно перевіритися, що усі кріпильні деталі надійно зафіксовані.

Використання:

- Забороняється перевозити на машині людей.
- Запускати машину слід з обережністю і відповідно до інструкцій виробника, тримаючи ноги на безпечної відстані від знарядь.
- Необхідно вимикати двигун, коли машина залишається без нагляду.
- При роботі з машиною можна переміщатися тільки кроком і ні в якуму разі не бігом.
- Підтягувати машину до себе і змінювати напрям руху (якщо ця функція передбачена) можна лише з великою обережністю.
- Треба зберігати безпечну дистанцію відносно знарядь, що обертаються, яка задається довжиною керма.
- Неприпустимо тримати руки або ноги поряд з деталями, що рухаються, або під ними.
- У випадку:
 - аномальної вібрації,
 - заклиновання,
 - проблем зчеплення,
 - зіткнення з чужорідним предметом,
 - пошкодження кабелю відключення двигуна (в залежності від моделі),негайно зупинити двигун (якщо кабель відключення двигуна пошкоджено, потянути важіль стартера, як описано в § «Запуск машини», щоб зупинити двигун), дати машині охолонути, від'єднати провід, ведучий до свічки запалювання, оглянути машину і до наступного використання виконати необхідний ремонт в уповноваженій ремонтній майстерні.
- Працювати можна лише при денному світлі або хорошому штучному освітленні.
- Не використовувати машину на ухилах, що перевищують 10° (17%).
- Похідні ділянки слід обробляти у поперечному напрямку, а не рухаючись вгору або під ухилом.
- При роботі на схилах необхідно ретельно вивірити свої руки і мінити напрям з великою обережністю.
- Використання іншого допоміжного обладнання, відмінного від рекомендованого, може перетворити вашу машину на джерело небезпеки та спричинити такі пошкодження, що не підпадають під дію гарантії.

Обслуговування / зберігання:

- Перед початком будь-яких робіт з очищення, перевірки, заміни знарядь, регулювання або обслуговування машини необхідно зупинити двигун і від'єднати свічку запалювання.
- Щоб замінити знаряддя, треба зупинити двигун, від'єднати свічку запалювання і надягти товсті рукавички.
- Слідкувати за затягуванням всіх гайок і гвинтів, щоб забезпечити безпеку експлуатації.
- Щоб зменшити ризик займання, двигун, глушник та місце зберігання палива мають бути очищені від залишків рослин, надлишків мастила або будь-яких інших займистих речовин.
- Здійснювати заміну глушників.
- Не слід ремонтувати деталі машини. Необхідно замінювати їх новими фірмовими деталями.
- Знаряддя треба замінювати в повному комплекті, щоб не порушувалася рівновага машини.
- В цілях забезпечення вашої безпеки забороняється змінювати характеристики машини. Не допускається зміна налаштувань швидкості двигуна і використання двигуна на підвищених обертах. Задля забезпечення безпеки і працездатності на належному рівні

необхідно регулярно виконувати процедури технічного обслуговування.

- Дати двигуну охолонути, перш ніж прибрati машину у закрите приміщення.
- Якщо машину оснащено акумулятором, його слід вимкнути перед виконанням будь-яких операцій очищення, перевірки або постановки на зимове зберігання.

Увага, небезпека! Бензин є легкозаймистою речовою:

- Зберігати пальні слід в спеціально призначених для цього ємностях. Заповнювати бак тільки на відкритому повітрі. Під час цієї операції забороняється палити.
- Не відкривати кришку паливного бака та не напивати туди паливо під час роботи двигуна, або поки він не охолонув.
- Якщо паливо розлилося на землю, не треба намагатися запустити двигун. Вивести машину з цієї зони і виключити появу там джерел зайнання, поки бензинові пари не вивітяться.
- Зберігати машину необхідно в сухому місці. Забороняється зберігати машину в місці, де бензинові пари можуть досягти полум'я, іскра або сильного джерела тепла.
- Щільно закривайте кришки на паливному баку та каністрі з паливом.
- Не заливати повний бак, щоб звести до мінімуму розбризкування палива.
- Не залишати двигун працюючим у замкнутих просторах, де можуть збиратися пари оксиду вуглецю.
- Оксид вуглецю може бути смертельно небезпечним. Необхідно забезпечити в приміщенні достатню вентиляцію.

Пересування / вантаження / транспортування:

- Будь-які дії з машиною, крім її безпосереднього використання для обробки ґрунту, повинні здійснюватися з вимкненим двигуном і від'єднаною свічкою запалення.
- Пересування машини (крім обробки ґрунту) має здійснюватися за допомогою транспортуючого колеса, як описано у § «Пересування».
- Вантаження/вивантаження: не піднімати машину силами однієї людини. Вага машини вказана на заводському щитку виробника і в кінці цього посібника. Для забезпечення безпеки слід обирати спосіб вантаження/вивантаження відповідно до ваги машини і конкретних робочих умов.
- Вантаження машини на причеп і її зняття з причепа повинні здійснюватися з використанням відповідної вантажної платформи. Важливо правильно закріпити машину на причепі для забезпечення повної безпеки транспортування.
- Транспортування має здійснюватися на причепі, з вимкненим двигуном і від'єднаною свічкою запалення.

RU

ET

LT

BG

UK

ЗНАЧЕННЯ ПІКТОГРАМ

RU

ET


LT

LV

BG

RO

UK



УВАГА
Небезпека

УВАГА
Знаряддя, що обертаються

УВАГА
Прочитати посібник з експлуатації

УВАГА
Вивчити посібник з експлуатації та зняти свічку запалювання перед виконанням будь-яких робіт

УВАГА
Не використовувати без засобів захисту (деталі, що обертаються)

Надягати навушники для захисту від шуму

Важіль газу




- 1 – Швидко
2 – Повільно
3 – Стоп

Пусковий пристрій



Автоматичний вимикач



- Стоп
Пуск
Стоп

Вибір швидкості (опція)



Передній хід, висока швидкість

Нейтральне положення

Задній хід

Нейтральне положення

Передній хід, низька швидкість



Передній хід, висока швидкість

Нейтральне положення

Задній хід

Нейтральне положення

Передній хід, низька швидкість



- 1 – Задній хід
2 – Передній хід

Важіль зчеплення



- Вимкнено
Увімкнено



Не торкатися гарячих поверхонь




Вихлопні гази небезпечні.
Не використовувати в місці з недостатньою вентиляцією



Перед заправкою паливом
вимкнути двигун



Заборонено палити,
розпалювати або підносити вогонь



Заряджання акумулятора
МАКСИМУМ 8 ГОДИН



Залежно від моделі машини у посібнику використовуються не всі наведені піктограмами

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель машини	TF 325	Рівень звукового тиску на робочому місці оператора (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	85
Вага	кг 46	Похибка вимірювання	дБ(А)	1
Модель двигуна	750SERIES			
Корисна потужність * для обертів двигуна	кВт 3.45 об/хв 3600	Вимірюваний рівень звукової потужності (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	дБ(А)	98
Номінальна потужність	кВт 3.3	Похибка вимірювання	дБ(А)	1
Номінальний режим роботи двигуна	об/хв 3300	Рівень вібрації рук оператора (EN709 : 1997 / A4 : 2009)	м/с ²	7
Гарантований рівень звукової потужності	дБ(А) 100	Похибка вимірювання	м/с ²	2

* Потужність двигуна, зазначена у цьому документі, являє собою корисну потужність, отриману шляхом випробування серійного двигуна відповідно до вимог стандарту SAE J 1349 при обертанні з заданою швидкістю. Потужність іншого виготовленого двигуна може відрізнятися від вказаного значення. Фактична потужність двигуна, встановленого на машині, залежатиме від різних факторів, а саме: швидкості обертання, температурних умов, рівня вологості, атмосферного тиску, якості технічного обслуговування тощо.

РОЗПАКОВУВАННЯ / СКЛАДАННЯ

ПРИМІТКА: прагнучи до постійного удосконалення виробник уточнює, що вся інформація, яка міститься в цьому посібнику, носить довідковий характер, і він залишає за собою право вносити будь-які зміни у технічні характеристики своїх машин без попереднього повідомлення

← Розпакування

1.1

УВАГА!
Неправильне складання цього мотокультиватора може привести до серйозних травм. Необхідно ретельно виконувати всі вказівки

УВАГА!
Проявляти обережність, щоб не пошкодити кабелі і не подряпати лакофарбове покриття машини при відкриванні ящика

Поз.	Вміст ящика
A	Блок двигуна
B	Вихлопна решітка **
C	Пакет з інструкціями + набір гвинтів *
D	Опорна ніжка
E	Права частина керма
F	Ліва частина керма
G	Поперечина керма
H	Транспортувальне колесо
I	Захисні крила
J	Фрези
K	Додаткові фрези *
L	Диски для захисту рослин *
M	Кришка стійки *

* В залежності від версії

** В залежності від двигуна

← МОНТАЖ МАШИНИ

1.2



УВАГА!

Неправильне складання цього мотокультиватора може привести до серйозних травм. Необхідно ретельно виконувати всі вказівки

1 2 Монтаж опорної ніжки

3 Монтаж опори керма

4 5 6 Монтаж керма
7 8 9

10 Установлення опорної ніжки

11 12 Монтаж транспортувального колеса

13 14 Монтаж важеля газу

15 16 17 Монтаж важеля зчеплення та важеля заднього ходу

18 Монтаж фіксаторів для тросів

19 Монтаж захисних крил

20 21 Монтаж знарядь



УВАГА!

Після складання всієї машини треба щільно затягнути всі гвинти, але не тugo

ПРИМІТКА:

Будь-які роботи з демонтажу мають виконуватися у спеціалізованій майстерні

← Перелік елементів

1.3

- 1 – Важіль газу
- 2 – Двигун
- 3 – Транспортувальне колесо
- 4 – Навісні знаряддя, що обертаються
- 5 – Контактор пуску/ зупинки **
- 6 – Захисні крила
- 7 – Опорна ніжка
- 8 – Кожух ремінної передачі
- 9 – Ручка регулювання керма
- 10 – Важіль зчеплення
- 11 – Важіль заднього ходу

** В залежності від двигуна

← Заводський щиток машини

1.4

- A – Номінальна потужність
- B – Маса в кілограмах
- C – Серійний номер
- D – Рік випуску
- E – Тип машини
- F – Назва та адреса виробника
- G – Позначка «CE»
- H – 30 = Мотокультиватор з тепловим двигуном

← Транспортувальне колесо

1.5

A = Робоче положення

B = Положення транспортування

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

ЗАПУСК МАШИНИ



2.1 Заливання оліви і рівень

- Залити та заміряти рівень оліви у картері двигуна
- Залити таку ж саму оліву у корпус повітряного фільтра до позначки OIL LEVEL (РІВЕНЬ ОЛІВИ)



2.2 Заправка паливом

Марка «Супер», паливо без свинцю або SP95 E 10



2.3 Відкрити паливний кран



2.4 Установити стартер у положення А



2.5 Акселератор

Перевести важіль на:




2.6 Потягти за ручку пускача



При запуску машини слід завжди перебувати в безпечній зоні



2.7 Стартер

Установити стартер у положення В

RU**ET****LT****LV****BG****RO****UK**

ВИКОРИСТАННЯ

Ця машина призначена для:

- підготовки ґрунту для посадок.
- обробки посадок і квіткових клумб.

Ця машина не призначена для професійного використання.

 Необхідно відпустити зчеплення перш, ніж використати перемикач ходу.

 Дотримуйтесь зони безпеки радіусом 20 м навколо машини.



Після запуску не залишайте двигун працювати вхолосту, починайте роботу якнайшвидше, привівши в дію важіль включення знарядь. Немає необхідності розігрівати двигун; робота двигуна вхолосту більше 2 хвилин без включення знарядь може привести до серйозних ушкоджень системи зчеплення і ременя.



Передній хід



Задній хід



Використання заднього ходу становить небезпеку. Переконайтесь в відсутності перешкод позаду вас і понизьте число обертів двигуна до включення зчеплення.

ЗУПИНКА

4.1 Зупинка фрез

4.1

Відпустити важіль зчеплення

4.2 Вимкнення двигуна

4.2

Установити ручку акселератора на:



4.3 Закрити паливний кран

4.3

ЩОДЕННІ ПЕРЕВІРКИ

Перед запуском двигуна необхідно виконати наступні перевірки на предмет:

- Надійності затягування та цілісності болтів і гайок
- Відсутності витоків палива та моторної оліви
- Безпечності навколошнього середовища

2.1 Рівень моторної оліви

2.1

2.2 Достатній рівень палива

2.2

4.4 Чистота фільтрувального елемента повітряного фільтра та рівень оліви



Не використовувати горючих розчинників для очищення поролонового фільтрувального елемента повітряного фільтра

RU**ET****LT****LV****BG****RO****UK**

ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВАНТАЖЕННЯ/ВИВАНТАЖЕННЯ



Пересування

5.1



Вимкнути двигун

A

Установити колесо у положення транспортування



B Перевести кермо у нижнє положення для більш зручного пересування машини.



C За допомогою керма трохи підняти фрези над ґрунтом та розпочати рух вперед

- Вантаження/вивантаження: не піднімати машину силами однієї людини. Вага машини вказана на заводському щитку виробника і в кінці цього посібника. Для забезпечення безпеки слід обирати спосіб вантаження/вивантаження відповідно до ваги машини і конкретних робочих умов

- Вантаження машини на причіп і її зняття з причела повинні здійснюватися з використанням відповідної вантажної платформи

- Важливо правильно закріпити машину на причепі для забезпечення повної безпеки транспортування

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

РЕГУЛЮВАННЯ ТРОСИКА ЗЧЕПЛЕННЯ



6.1

Якщо при увімкненному зчепленні пересування неравномірне або не обертаються леза, відрегулюйте тросик зчеплення.



6.2

Зупиніть машину й відімкніть запальну свічку.



6.3



A Ослабте затяжну гайку на тросику зчеплення.



B Установіть зажимну гайку так, щоб на кінці важеля було 20 мм вільного ходу.



C Зажміть гайку.

Приєднайте запальну свічку.

Знову запустіть машину.

Якщо проблема не зникає, зверніться до продавця.

РЕГУЛЮВАННЯ РЕВЕРСНОГО ТРОСИКА



6.4

En position "embrayé", en cas de bruit anormal ou lorsque les fraises ne tournent pas, régler le câble de marche arrière.



6.5

Зупиніть машину й відімкніть запальну свічку.



6.6



A Ослабте затяжну гайку на реверсному тросику.



B Установіть зажимну гайку так, щоби на кінці важеля було 5 мм вільного ходу.



C Зажміть гайку.


Приєднайте запальну свічку.

Знову запустіть машину.

Якщо проблема не зникає, зверніться до продавця.

ПЛАНОВЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (виконується уповноваженим сервісним центром)

ЗМАЩУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ



Періодичність: максимум через кожні 50 год роботи або 1 раз на рік перед настанням зимового періоду

- 1- Зняти пробку у верхній частині передачі
- 2- Додати 20 г літієвого мастила, що постачається в тюбiku
- 3- Установити на місце пробку
- 4- Запустити роботу фрез на 30 секунд

ТАБЛИЦЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
(виконується уповноваженим сервісним центром)

RU

ET

LT

LV

BG

RO

UK

Після перших 5 годин роботи

- Злити моторну оливу

Кожні 8 годин роботи або щоденно

- Очистити повітряний фільтр *
- Очистити області поверхні навколо глушника та важелів
- Очистити кожух пускача

Кожні 25 годин роботи або раз на рік

- Очистити повітряний фільтр *
- Очистити фільтр грубого очищення *

Кожні 50 годин роботи або раз на рік

- Злити моторну оливу
- Оглянути глушник та іскрогасник

Щорічно або кожні 300 годин роботи

- Здійснити заміну повітряного фільтра *
- Здійснити заміну фільтра грубого очищення
- Здійснити заміну свічі запалювання
- Здійснити заміну паливного фільтра *
- Очистити систему повітряного охолодження *
- Перевірити технологічний просвіт клапанів **

* Виконувати очищення слід частіше в разі експлуатації в запиленому середовищі або середовищі, насиченому зваженими забруднювальними частками

** Необхідно лише в разі погіршення робочих характеристик (виконується уповноваженим сервісним центром)

- | | | |
|--|--|--|
| 1. HUSQVARNA AB | 3. Husqvarna AB
Drottninggatan
561 82 Huskvarna (SWEDEN) | 5. 750SERIES |
| 2. Husqvarna AB
Drottninggatan
561 82 Huskvarna (SWEDEN) | 4. 3000**31** | 6. TF 325 |
| | | 7. 2006/42/CE : 17 mai 2006
2000/14/CE : 8 mai 2000
2014/30/CE : 26 février 2014 |

Декларация соответствия ЕС

Я, нижеподписавшийся (13) (2), настоящим заявляю, что описанная ниже машина соответствует положениям Директивы (7)
Описание: мотокультиватор с тепловым двигателем; производитель (1); модель (4)
типа (5); торговое наименование (6); серийный номер (15)
лицо, уполномоченное подготовить техническую документацию (3)
ссылка на гармонизированные стандарты (8)
гарантированный уровень акустической мощности (9)
измеренный уровень акустической мощности (10)
совершено (11); дата (12); подписавший (13); подпись (14)

См. серийный № (15) на последней странице

EB atitikties deklaracija

Aš, čia pasirašės (-iusi) (13) (2), pareiškiu, kad toliau aprašomas mechanizmas atitinka direktyvų (7) nuostatas
Apašas. Kultivatorius su vidaus degimo varikliu; gamintojas (1); modelis (4); tipas (5); komercinis pavadinimas (6); serijos numeris (15)
Leidima rengti techninius dokumentus turintis asmuo (3)
Nuorodos į darniuosius standartus (8)
Garantuotas garso galios lygis (9)
Išmatuotas garso galios lygis (10)
Parengta (11); data (12); pasirašė (13); parašas (14)

Žiūrėti serijos Nr. (15) paskutiniame lape

Декларация на ЕО за съответствие

Аз, долуподписаният (13) (2), декларирам с настоящата декларация, че машината, описана тук, съответства на разпоредбите на Директивите (7).
Описание: Мотофреза с двигател с вътрешно горене; Производител (1); Модел(4)
Вид (5); Търговско название (6); Сериен номер (15)
Лице, оторизирано за създаване на техническо досие (3)
Списък на използвани хармонизирани стандарти (8)
Гарантирано ниво на звуковата мощност (9)
Измерено ниво на звуковата мощност (10)
Съставено на (11); Дата (12); Подписано от (13); Подпись (14)

Виж серийния номер (15) на последната страница

Декларація про відповідність нормам ЄС

Я, нижчепідписаний (13) (2), цим заявляю, що описана нижче машина відповідає положенням Директиви щодо машинного обладнання (7).
Опис: мотокультиватор з тепловим двигуном; виробник (1); модель (4); тип (5); торгове назва (6); серійний номер (15).
Уповноважена особа з правом складати технічну документацію (3)
Посилання на гармонізовані стандарти (8)
Гарантований рівень акустичної потужності (9)
Вимірюваний рівень акустичної потужності (10)
Складено у: (11); дата: (12); підписант: (13); підпис: (14)

Див. серійний № (15) на останній сторінці

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitan (13) (2), et alljärgnevalt kirjeldatud masin vastab direktiivide (7) sätetele.
Kirjeldus: Soojusmootoriga mootorkultivaator, tootja, (1), mudel (4), tüüp (5), kaubamärk (6), seerianumber (15).
Tehnilise toimiku koostamiseks volitatud isik (3)
Viited harmoniseeritud standarditele (8)
Helviöimsuse tase tagatud (9)
Helviöimsuse tase mõõdetud (10)
Koostamise paik (11), kuupäev (12), allkirjutaja (13), allkiri (14)
Vt viimaseilt lehelt seerianumbrit (15).

EK atbilstības deklarācija

Es, apakšā parakstījies (13) (2), ar šo apliecinu, ka turpmāk apraksītā mašīna atbilst Mašīnu direktīvas nosacījumiem (7).
Apraksts: augsnē frēze ar degvielu patēriņošu dzīnēju; ražotājs (1); modelis (4)
Veids (5); nekomerciāls (6); sērijas numurs (15)
Persona, kura ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju (3)
Norādes uz saskaņotiem standartiem (8)
Garantētais akustiskās jaudas līmenis (9)
Izmērītais akustiskās jaudas līmenis (10)
Sastādīts (11); datums (12); parakstītājs (13); paraksts (14)
Sērijas numuru (15) skaitit pēdējā lapā

Declaratie de conformitate CE

Subsemnatul, (13) (2), declar prin prezenta că mașina descrisă mai jos este conformă dispozițiilor Directivelor (7)
Descriere: Motosapă cu motor termic; Fabricant (1); Model (4)
Tip (5); Denumire comercială (6); Număr de serie (15)
Persoana autorizată să alcătuiască dosarul tehnic (3)
Referiri la normele armonizate (8)
Nivel de putere acustică garantat (9)
Nivel de putere acustică măsurat (10)
Întocmit pe (11); Data (12); Semnatar (13); Semnătura (14)
Vedeți nr. de serie (15) pe ultima pagină

8. NF EN ISO 11449 : Octobre 1994
NF EN ISO 14982 : Mai 2009
NF EN 709+A4 : Janvier 2010
NF EN ISO 3744 : Février 2012

11. Huskvarna

14.



9. 100 dB(A)

12. 03/01/2017

10. 98 ± 1 dB(A)

13. Claes Losdal

(15)

